### Dichiarazione di conformità

Con la presente Sharp Telecommunications of Europe Ltd dichiara che questo GX10 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ottenere una copia della dichiarazione di conformità originale visitare il sito Internet: http://www.sharp-mobile.com

In alternativa contattare: Sharp Telecommunications of Europe Ltd Azure House, Bagshot Road, Bracknell, Berks, RG12 7QY, U.K.

## **Introduzione**

Congratulazioni, e grazie per aver scelto il telefono GX10.

#### Informazioni sulla Guida

Questa guida è stata appositamente studiata per consentire agli utenti di imparare ad usare tutte le funzioni del telefono in modo rapido ed efficace.

#### AVVERTENZA

- Si consiglia di trascrivere tutti i dati importanti anche su un altro supporto. Infatti, in particolari circostanze tutti i supporti elettronici possono determinare la perdita o il deterioramento dei dati. Pertanto il produttore non si assume alcuna responsabilità qualora i dati dell'utente dovessero andare persi o comunque divenire inutilizzabili, questo in seguito a uso improprio, riparazioni, difetti, sostiuzione della batteria, uso successivo alla data di scadenza della batteria o a qualunque altra causa.
- Inoltre, il produttore non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per perdite finanziarie o danni incorsi a terzi in seguito all'uso del prodotto o di una delle sue funzioni, ad es. in caso di furto dei numeri delle carte di credito, perdita o alterazione dei dati memorizzati, ecc.
- Tutti i nomi dell'azienda e/o dei prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di proprietà dei relativi possessori.

- La struttura del display illustrata nella presente guida può differire da quella effettiva del telefono. Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifica senza preavviso.
- Le funzioni descritte in questa guida potrebbero non essere supportate da tutte le reti.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in relazione a materiali, informazioni e sim. scaricati dalla rete.

#### Copyright

Come previsto dalle leggi sul copyright, la riproduzione, la modifica e l'utilizzo dei materiali protetti da copyright (musica, immagini, ecc.) sono consentiti solo per uso personale o privato. Qualora l'utente non sia in possesso di diritti di copyright più ampi o non abbia ricevuto un'autorizzazione specifica dal titolare dei diritti per poter riprodurre, modificare o utilizzare una copia del materiale realizzato o modificato secondo tali modalità, tale atto verrà considerato come una violazione dei diritti di copyright, e il titolare dei diritti potrà richiedere un risarcimento danni. Per questa ragione gli utenti sono invitati a utilizzare i materiali protetti da copyright solo per gli scopi previsti dalla legge.

Windows è un marchio di proprietà della Microsoft Corporation registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Powered by JBlend  $^{\textcircled{B}},$  C1997-2002 Aplix Corporation. All rights reserved.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.

In this product, JBlend<sup>®</sup> is incorporated. JBlend<sup>®</sup> is a Java execution environment that Aplix developed for implementing advanced performance and fast operation on small-memory systems. JBlend and JBlend logo are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule<sup>®</sup>/Micro3D Edition<sup>TM</sup> Mascot Capsule<sup>®</sup> is a registered trademark of HI Corporation ©2002 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863: 4,779,262: 4,785,450 & 4,811,420. Licensed under U.S. Patent 4,558,302 and foreign counterparts.

T9 Text Input is covered by Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT,NL,PT. ES,SE,GB and other patents pending.

## Funzioni e utilità del telefono

Il telefono comprende le seguenti funzioni:

- · Macchina fotografica incorporata per scattare foto.
- Creazione e lettura di messaggi SMS.
- Servizio MMS (Multimedia Messaging Service), per personalizzare il telefono in vari modi e inviare e ricevere messaggi multimediali con immagini, fotografie e suoni in allegato.
- Grazie al browser WAP è possibile accedere a Internet per trovare svariate informazioni utili.
- Il telefono consente di giocare con applicazioni Java<sup>TM</sup>. Inoltre, collegandosi a Internet con il telefono è possibile scaricare vari tipi di applicazioni Java<sup>TM</sup> proposte da Vodafone.
- Grazie al display TFT-LCD a colori le varie schermate risultano più nitide, più belle e facili da visualizzare.
- Inoltre, è previsto un display secondario per verificare il nome del chiamante all'arrivo di una chiamata o visualizzare gli indicatori dei nuovi messaggi.
- Il telefono consente di comporre varie melodie per le proprie suonerie personalizzate utilizzando fino ad un massimo di 16 accordi.
- Grazie alla funzione di promemoria vocale è possibile registrare e riprodurre messaggi vocali.

## **Sommario**

Introduzione	1
Funzioni e utilità del telefono	3
Sommario	4
Presentazione del telefono	7
Accessori	7
Guida introduttiva	8
Inserimento della carta SIM e della	
batteria	10
Caricamento della batteria	13
Accensione e spegnimento del telefono	15
Indicatori a display	15
Display secondario	17
Modalità di chiamata	19
Come effettuare una chiamata	19
Composizione rapida	19
Ricomposizione di un numero	
precedentemente chiamato	20
Conclusione di una chiamata	20
Ricezione di una chiamata	20
I menu delle chiamate in arrivo	21

Rubrica	24
Digitazione dei caratteri	24
Creazione di una nuova voce nella	
Rubrica	25
Ricerca di un nome o numero telefonico .	28
Modifica delle voci della Rubrica	
telefonica	28
Eliminazione di voci dalla Rubrica	
telefonica	29
Verifica del proprio numero/i	29
Visualizzazione dei gruppi	29
Stato della memoria	30
Elenco composizione rapida	30
Invio dei messaggi	31
Uso del Menu	32
Elenco delle funzioni dei Menu	33
Fotocamera digitale	34
Uso del timer	36
Invio delle foto	37
Eliminazione delle foto	37

Archivio Personale
Applicazioni Java <sup>™</sup>
Le mie applicazioni
Le mie immagini40
I miei suoni43
I miei bookmark45
I miei modelli46
Stato memoria47
Giochi e Applicazioni48
Giochi e Applicazioni
Altri giochi51
Editor Melodia
Editor Toni59
Profili63
Attivazione di un profilo63
Personalizzazione dei profili63
Ripristino delle impostazioni dei profili 64
Volume suoneria64
Tipo di suoneria64
Vibrazione
Suono tasti65
Tono di avviso66
Melodia accensione/spegnimento66

Avviso messaggio	67
Batteria scarica	68
Risposta con qualsiasi tasto	68
Organiser	69
Calcolatrice	69
Calendario	70
Orologio e appuntamento	71
Promemoria vocale	75
Scelte rapide	76
Gestione chiamate	77
Registro chiamate	77
Contatori chiamate	78
Costo delle chiamate	79
Contatore dati	81
Trasferimenti	82
Impostazioni	84
Configurazione telefono	84
Configurazione chiamata	89
Configurazione reti	93
Configurazione servizi	94
Infrarossi	98
Sicurezza	99
Ripristino completo	103

Vodafone live!	. 104
Apertura del browser WAP	104
Navigazione in una pagina WAP	104
Messaggi	. 106
MMS (Multimedia Messaging Service)	106
SMS (Short Message Service)	113
Cell Broadcast	117
Info cella	118
Trasmissione dati	. 119
Requisiti di sistema	119
Installazione e configurazione del	
software	119
Utilizzo di Modem Setup	119
Risoluzione dei problemi	. 121
Istruzioni di sicurezza e condizioni di	
utilizzo	. 123
CONDIZIONI DI UTILIZZO	123
CONDIZIONI AMBIENTALI	125
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO IN	
AUTOMOBILE	126
Indice analitico	. 127
Guida di consultazione rapida	. 132

## Presentazione del telefono

Si prega di verificare attentamente quanto segue. La confezione del telefono deve comprendere:

- Telefono GSM 900/1800 GPRS
- · Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- · Caricatore CA
- Viva voce
- CD-ROM
- · Guida utente

## Accessori (opzionali)

- Batteria di riserva agli ioni di litio (XN-1BT11)
- Caricabatterie con adattatore per accendisigari (XN-1CL10)
- Supporto per auto (XN-1CH11)
- Cavo dati (cavo RS232C: XN-1DC10)

Alcuni degli optional sopra citati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

## Guida introduttiva



#### 1. Auricolare

#### 2. Tasti di navigazione (tasti freccia):

	-	
		spostare il cursore per scorrere le voci di menu, regolare il volume dell'auricolare, ecc.
	Tasti freccia Su/Giù:	consentono di effettuare le ricerche nella Rubrica in modalità Stand-by.
	Tasto freccia sinistro:	consente di regolare il volume dell'auricolare in modalità Stand-by.
	Tasto freccia destro:	consente di visualizzare il Menu Rubrica in modalità Stand-by.
3.	Tasto Menu:	consente di visualizzare il Menu principale e di eseguirne le funzioni.
4.	Softkey sinistro:	consente di eseguire la funzione indicata in basso a sinistra sulla schermata.
5.	Tasto Invia:	consente di effettuare o ricevere chiamate e di visualizzare la lista chiamate in modalità Stand-by.
6.	Tasto Segreteria	OmniBox:
	-	serve per collegarsi alla Segreteria telefonica. (varia a seconda dei contenuti della carta SIM)
7.	Tasto * /Shift:	serve per inserire il carattere * o per cambiare la modalità di testo.

- 8. Schermata del display principale
- 9. Connettore per viva voce
- 10. Softkey destro: consente di eseguire la funzione indicata in basso a destra sulla schermata

#### 11. Tasto Fine/Accensione:

consente di terminare una chiamata e di accendere o spegnere il telefono.

#### 12. Tastiera

- 13 Microfono
- 14. Connettore esterno: consente di collegare il telefono al caricabatterie o al cavo dati.

#### 15. Antenna

- 16. Schermata del display secondario
- 17. Fotocamera digitale
- 18. Specchio: per gli autoritratti.
- 19. Indicatore LED
- 20. Porta a infrarossi per inviare e ricevere dati tramite collegamento a infrarossi.

#### 21. Altoparlante

#### 22. Tasti laterali

Tasti Su/Giù:

per spostare il cursore e selezionare le voci di menu o compiere operazioni simili.

#### 23. Coperchio batteria

# Inserimento della carta SIM e della batteria

1. Fare scorrere il coperchio della batteria per aprire.



**2.** Fare scorrere la carta SIM per inserirla nell'apposito alloggiamento.



 Impugnare la batteria in modo che i contatti metallici siano rivolti verso il basso e che le guide situate sulla parte superiore della batteria si inseriscano nelle apposite scanalature ①, quindi inserire ②.



**4.** Riposizionare il coperchio della batteria in modo che le tacche siano allineate e farlo scorrere come indicato in figura.



#### Nota

- Verificare che la SIM utilizzata sia da 3 V.
- Utilizzare solo batterie del modello specificato dal produttore (XN-1BT11).

#### Rimozione della carta SIM e della batteria

1. Spegnere il telefono, scollegare il caricabatterie e gli eventuali altri accessori. Fare scorrere il coperchio della batteria per aprire.



**2.** Estrarre la batteria dal telefono impugnandola dalla parte sporgente.



**3.** Fare scorrere la SIM premendone il retro, quindi estrarla dall'apposito alloggiamento.



#### Smaltimento delle batterie

Il telefono funziona a batteria. Al fine di tutelare l'ambiente, leggere attentamente le seguenti note inerenti allo smaltimento delle batterie:

- Si raccomanda di consegnare la batteria usata al centro di smaltimento locale o di portarla presso un rivenditore o centro di assistenza clienti affinché venga riciclata.
- Non portare la batteria usata in prossimità di fiamme libere e non immergere in acqua. Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

## Caricamento della batteria

Per utilizzare il telefono per la prima volta occorre mettere in carica la batteria per almeno due ore.

#### Caricamento con il caricabatterie

 Collegate il caricabatterie alla presa esterna situata nella parte inferiore del telefono con la scritta "PUSH TOP" del caricabatterie rivolta verso di voi, quindi collegate l'altra estremità a una presa CA.

Indicatore LED



La luce dell'indicatore LED è di colore rosso. Tempo di carica standard: ca. 2 ore.

#### Nota

• I tempi di carica potrebbero essere più lunghi di quelli indicati. Le variazioni dipendono dallo stato della batteria e dalle condizioni ambientali. (vedere "Batteria" a pag. 124.)

#### Scollegamento del caricabatterie

Tenere premuti i pulsanti laterali del caricabatterie, quindi scollegare il caricabatterie dalla presa esterna del telefono.

 Quando il processo di carica è ultimato, la luce dell'indicatore LED si spegne. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente CA, quindi staccare il connettore del caricabatterie dal telefono.

#### Nota

- Si raccomanda di non utilizzare modelli di caricabatterie diversi da quello specificato, poiché si rischia di danneggiare il telefono comportando il decadimento della garanzia. Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo "Batteria" a pag. 124.
- Quando il telefono è in carica, nell'angolo in alto a destra della schermata viene visualizzata l'icona di stato batteria ( ( ).

## Caricamento con il caricabatterie con adattatore per accendisigari

Il caricabatterie con adattatore per accendisigari (opzionale) consente di caricare il telefono utilizzando l'accendisigari dell'auto.

#### Indicatore livello di carica batteria

L'indicatore del livello di carica della batteria è visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata principale e del display secondario.

#### Cosa fare quando la batteria si scarica

Quando la batteria sta per scaricarsi, il telefono emette una segnalazione acustica e sulla schermata principale e secondaria compare l'icona " ". Se si sta utilizzando il telefono quando viene emesso il segnale sonoro di "batteria scarica", provvedere a collegare il caricabatterie il più presto possibile. Continuando ad utilizzare il telefono, quest'ultimo potrebbe non essere più in grado di funzionare secondo modalità normali. Se c'è una conversazione in corso, la batteria potrebbe durare solo cinque minuti, dopodiché il telefono si spegnerà automaticamente.

Livello di carica	Indicatori
Batteria carica (livello superiore al 60%)	(111)
Batteria parzialmente scarica (livello inferiore al 60%)	
Batteria parzialmente scarica (livello inferiore al 30%)	
Batteria quasi scarica (livello inferiore al 10%)	È consigliabile caricare la batteria.
Batteria completamente scarica	Caricare.

# Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono, premere  $\triangle$  e mantenere premuto per circa 2 secondi.

Verrà quindi visualizzata la schermata di Stand-by. Per spegnere il telefono, premere *a* e mantenere premuto per circa 2 secondi.

#### Digitare il codice PIN

Se il codice PIN (Personal Identification Number) è attivato, all'accensione del telefono ne verrà richiesta la digitazione.

- 1. Digitare il proprio codice PIN.
- 2. Premere .

#### Nota

• Digitando un codice PIN errato per tre volte consecutive si provoca il blocco della carta SIM. V. paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN" a pag. 99.

## Indicatori a display



- 1. **The second second equation** 1. The second equation is a second equation of the second equation equation of the second equation of the second equation of the second equation of the second equation equation of the second equation equation
- 2. C: visualizzato durante le chiamate.
- 3. Abc/ABC/abc/123:
  - indica la modalità di immissione dati (modalità Lettere maiuscole Prima lettera maiuscola/modo Lettere maiuscole/modo Lettere minuscole/ modo Numerico).
- 4. **19** : visualizzato quando si attiva la modalità di digitazione testo T9.
- 5. ₪/禮/: visualizzato all'arrivo di un nuovo Avviso SMS, MMS o WAP.
- 6. 🛃 / 🔝 : visualizzato quando si accede ad una pagina WAP sicura con il browser.
- 7. 1 / 1 : visualizzato quando un MMS contiene una foto, immagine o suono in allegato.
- 8. 🖬 : indica una voce della Rubrica memorizzata nella memoria del telefono.
- 9. : indica una voce della Rubrica memorizzata sulla SIM.
- 10. III : indica il livello di carica della batteria.

visualizzato quando il telefono è in roaming al di fuori della rete del gestore prescelto.

11. 🔺 :

13. 🔒 :

14. 🝙:

16. 📢 :

17. 🖻:

18. 浓 :

- 12. 📑 : visualizzato quando il telefono è in modalità di comunicazione dati.
  - visualizzato quando il telefono è in modalità fax.
  - visualizzato quando la modalità GPRS è attivata e c'è campo. Lampeggia durante le trasmissioni GPRS.
- 15. 📮 : visualizzato quando c'è un Appuntamento programmato.
  - visualizzato quando la funzione "Trasferimenti" (p. 82) è impostata su "Tutte le chiamate".
  - visualizzato quando il cavo dati è collegato al telefono.
  - visualizzato quando l'opzione "Volume suoneria" (p. 64) è impostata su "Silenzioso".
- 19. 📳 : visualizzato quando la Vibrazione è attiva.

- 21. QD: visualizzato alla memorizzazione di un messaggio vocale.
- 22. Image: visualizzato quando è possibile utilizzare i tasti di navigazione Su, Giù, Destro o Sinistro.
- 23. Ilé / IIII : visualizzato quando la modalità "Infrarossi" è attiva o durante un collegamento.
- J/I: visualizzato durante l'esecuzione di un'applicazione Java™ o quando l'esecuzione è sospesa.

#### Indicatori per l'uso dei softkey

Per eseguire l'operazione indicata, premere i tasti corrispondenti.

- 25. Area nell'angolo in basso a sinistra del display: indica l'operazione eseguita dal softkey sinistro.
- 26. Area nell'angolo in basso a sinistra del display: indica l'operazione eseguita dal softkey destro.

## **Display secondario**

Indicatori di stato



- 1. T. indica la potenza del segnale in ricezione.
- The: visualizzato quando il servizio GPRS è disponibile e c'è campo. Lampeggia durante le trasmissioni GPRS
- 3. Since the visualizzato all'arrivo di un nuovo Avviso SMS, MMS o WAP.
- 4. 📮 : visualizzato quando c'è un Appuntamento programmato.
- 5. (IIII) : indica il livello di carica della batteria.
- Yisualizzato quando la funzione "Trasferimenti" (p. 82) è impostata su "Tutte le chiamate".

- 8. 🔁 : visualizzato quando il cavo dati è collegato al telefono.
- 9. ≵: visualizzato quando l'opzione "Volume suoneria" (p. 64) è impostata su "Silenzioso".

## Modalità di chiamata

## Come effettuare una chiamata

1. Digitare il prefisso e il numero telefonico che si desidera chiamare.

Se si digita un numero sbagliato, premere  $\bigcirc$ [Cancella] per cancellare il numero che si trova a sinistra del cursore.

2. Premere 🕤 per comporre il numero.

#### Chiamate di emergenza

- **1.** Digitare il numero 112 (numero di emergenza internazionale) sulla tastiera.
- 2. Premere 🕤 per comporre il numero.

#### Nota

- Alcune reti di telefonia mobile non consentono di effettuare chiamate di emergenza quando si utilizzano servizi di rete e/o funzionalità speciali del telefono. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.
- Componendo il numero di emergenza è possibile effettuare chiamate di emergenza in qualunque paese con o senza carta SIM inserita, a patto che la zona sia coperta da una rete GSM.

#### Chiamate internazionali

- 1. Mantenere premuto il tasto 🐑 fino a quando non comparirà il simbolo "+" (prefisso per le chiamate internazionali).
- 2. Digitare il prefisso nazionale e il prefisso locale, quindi il numero telefonico.
- 3. Premere 🕤 per comporre il numero.

#### Nota

• In genere per effettuare una chiamata internazionale occorre digitare il prefisso nazionale omettendo lo 0 iniziale. (può variare a seconda dei paesi.)

## Composizione rapida

Nell'Elenco comp. rapida è possibile impostare fino a 9 numeri telefonici memorizzati in Rubrica. Per comporre i numeri si utilizzano i tasti numerici (da

 $2_{ABC}$  a  $9^{W1Y2}$  e 0.

Per ulteriori informazioni sull'Elenco comp. rapida, vedere "Elenco composizione rapida" a pag. 30.

 Mantenere premuto uno qualunque dei tasti numerici (da 2<sup>sec</sup> a 9<sup>min</sup> e 0.). Sul display verrà visualizzato il numero memorizzato nell'Elenco comp. rapida, quindi il telefono lo comporrà.

# Ricomposizione di un numero precedentemente chiamato

Il telefono consente di ricomporre i numeri presenti nel Registro chiamate, in cui sono elencati i numeri delle chiamate perse, delle chiamate effettuate o a cui si è risposto. Ciascun elenco può contenere fino ad un massimo di 10 numeri.

- 1. Premere 🕤 con il telefono in modalità Stand-by.
- 2. Premere () o () per selezionare una delle seguenti categorie: "Chiamate effettuate", "Chiamate perse" e "Chiamate ricevute".
- Selezionare il numero che si desidera chiamare premendo (▲) o (●).
- **4.** Premere 🕤 per ricomporre il numero.

#### Ricomposizione automatica

Questa funzione consente di ricomporte automaticamente un numero qualora non si sia riusciti a chiamare al primo tentativo. Se si vuole interrompere la composizione, premere @ o  $\bigcirc$  [Termina].

## Impostazione della funzione di Ricomposizione automatica

- 1. Premere 🛞 per visualizzare il Menu Principale.
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- 3. Premere (a) o (c) per selezionare "Configuraz. chiamata", quindi premere (a).

- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Ricomposizione autom.", quindi premere (▲).
- 5. Selezionare "Abilita" per abilitare la funzione di Ricomposizione automatica oppure "Disabilita" per disabilitarla, quindi premere (n).

#### Nota

- Se si risponde a una chiamata in arrivo, la funzione di Ricomposizione automatica viene annullata.
- La funzione di Ricomposizione automatica non è disponibile per le chiamate fax o di trasmissione dati.

## Conclusione di una chiamata

1. Premere @ per terminare una chiamata.

## Ricezione di una chiamata

Quando rileva una chiamata in arrivo, il telefono inizia a squillare e la spia verde dell'indicatore LED lampeggia.

- 1. Aprire il telefono.
- 2. Per rispondere premere Soppure

se la funzione "Risposta quals. tasto" è attiva, premere qualunque tasto eccetto  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{D}$  [Riffuta],  $\mathcal{O}$  e  $\mathcal{O}$ .

La funzione "Risposta con qualsiasi tasto" può essere impostata in qualunque modalità modificando il profilo. (p. 68)

#### Suggerimento

- Se il kit viva voce è connesso al telefono, è possibile rispondere alle chiamate premendo i tasti laterali (su o giù).
- Se si è registrati al servizio CLI (Presentazione e restrizione delle chiamate) e la rete del chiamante invia il numero, sul display verrà visualizzato il numero del chiamante. Se il nome e il numero del chiamante sono registrati nella Rubrica, sul display verrà visualizzato il nome del chiamante.
- Se il chiamante ha scelto di non rivelare il proprio numero, sul display verrà visualizzata la scritta "Numero sconosciuto".
- Se si riceve una chiamata da una persona di cui si possiede la foto registrata nella Rubrica, sul display verranno visualizzati alternativamente la schermata di ricezione e l'immagine.

#### Rifiuto di una chiamata in entrata

Se non si desidera rispondere a una chiamata, è possibile rifiutarla.

1. Premere 🔊 o  $\Im$  [Rifiuta] oppure mantenere premuti i tasti laterali (su o giù) mentre il telefono squilla.

### I menu delle chiamate in arrivo

Il telefono dispone di altre funzionalità aggiuntive, utilizzabili quando è in corso una chiamata.

#### Regolazione del volume dell'auricolare

Il telefono consente di regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata.

- 1. Durante una chiamata, premere 🛞 .
- **3.** Premere 🔗 [OK].

#### Suggerimento

 In alternativa, è possibile regolare il volume dell'auricolare utilizzando i tasti laterali (tasto per alzare/abbassare il volume) durante una chiamata.

#### Mettere una chiamata in attesa

Questa funzione consente di gestire due chiamate contemporaneamente. Se si desidera effettuare un'altra chiamata mentre si sta parlando con qualcuno, è possibile mettere la chiamata in corso in attesa per chiamare l'altra persona.

## Effettuare una seconda chiamata con una chiamata in corso.

- 1. Durante una chiamata, premere *⊘* [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Selezionare "Metti in attesa", quindi premere (M). La chiamata in corso verrà messa in attesa. Per riprendere la chiamata precedente, premere (
   [Opzioni] e sezionare "Ricevi" quindi premere (M).

**3.** Per effettuare la seconda chiamata, digitare il numero di telefono desiderato, quindi premere 🕥 .

#### Suggerimento

 In alternativa alle operazioni descritte ai punti 1 e 2, per effettuare una seconda chiamata è possibile digitare direttamente il numero telefonico desiderato. La chiamata in corso verrà automaticamente messa in attesa.

#### Chiamata in attesa

Questo servizio consente di ricevere un avviso che segnali l'arrivo di una seconda chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione.

1. Durante una chiamata, premere 🔗 [Rispondi] per rispondere alla seconda chiamata.

La prima chiamata viene messa in attesa, quindi è possibile parlare con il secondo chiamante.

- 2. Per passare da una chiamata all'altra premere (7 [Opzioni] e selezionare "Cambia".
- 3. Premere ♀ [Opzioni] e selezionare "Termina chiamata", quindi premere ⓐ per terminare la chiamata in corso e ritornare alla chiamata in attesa

#### Nota

 Se si utilizza il servizio di Chiamata in attesa occorre impostare "Chiamata in attesa" su "Abilita" (p. 89).

- Il servizio di Chiamata in attesa non è disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

#### Conferenze telefoniche

La conferenza telefonica è una chiamata con più di 2 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è 5.

#### Attivazione di una conferenza

Per poter attivare una conferenza occorre avere una chiamata attiva e una in attesa.

- 1. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 3. Premere (♠) o (♠) per selezionare "Parla con tutti", quindi premere (♠) per partecipare alla conferenza.
- 4. Per terminare la conferenza premere 🔊.

#### Nota

 Il servizio di Conferenza potrebbe non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore. Aggiunta di nuovi partecipanti a una conferenza

- 1. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Componi", quindi premere (a).
- **3.** Selezionare il numero dell'interlocutore che si desidera aggiungere ai partecipanti della conferenza.
- **4.** Premere S per comporre il numero.
- 5. Premere ♀ [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Parla con tutti", quindi premere (b) per partecipare alla conferenza. Per aggiungere altri partecipanti, ripetere le operazioni descritte ai punti 1-7.

## Conclusione della conversazione con un partecipante alla conferenza

- Selezionare la persona che si desidera escludere dalla conferenza premendo (▲) o (➡).
- 2. Premere Ø [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 3. Premere (▲) o (●) per selezionare "Termina chiamata", quindi premere (▲).

## Attivazione di una conversazione privata con uno dei partecipanti

Per attivare una conversazione privata con uno dei partecipanti occorre selezionare la persona in questione dall'elenco dei partecipanti alla conferenza e mettere gli altri partecipanti in attesa.

- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Teleconferenza", quindi premere (ω).
- 4. Premere (▲) o (←) per selezionare "Privato", quindi premere (▲).
- Quando la conversazione privata sarà terminata, premere 
   [Opzioni] e selezionare
   "Teleconferenza", quindi premere m.
- 6. Premere (a) o (c) per selezionare "Parla con tutti", quindi premere (a) per ritornare alla conferenza.

#### Disattivazione del microfono

 Durante una chiamata, premere 
 [Muto] per disattivare il microfono.
 Per riattivare il microfono, premere 
 [NonMuto].

23 Modalità di chiamata

## <u>Rubrica</u>

Il telefono è dotato di una Rubrica in cui è possibile memorizzare i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica di amici, famigliari e colleghi.

#### Gruppi (p. 26)

I numeri telefonici e i nomi memorizzati nella Rubrica possono essere organizzati in categorie diverse, ad esempio "Famigliari" e "Lavoro".

## Digitazione dei caratteri

Per digitare i caratteri per l'inserimento delle singole voci nella Rubrica o la composizione di messaggi SMS, MMS, ecc. è sufficiente premere i tasti corrispondenti.

#### Tabella dei caratteri

Premendo i singoli tasti verranno visualizzati i caratteri indicati in tabella, elencati in ordine di visualizzazione.

#### Nota

• A seconda del tipo di schermata, la tipologia di caratteri utilizzabili puo' variare, e la scelta potrebbe essere limitata.

#### Modalità Normale

Tasto	Caratteri maiuscoli Caratteri minuscoli		Numeri
(la)	. (punto) , (virgola) - (trattino) ? ! ' (apostrofo) @ _ ( ) / " :1		1
2ABC	ABC2ÃÁÀÂÄÅÆÇ	abc2ãáàâäåæç	2

Tasto	Caratteri maiuscoli	Caratteri minuscoli Numeri		
3DEF	DEF3ÉÊÈË	def3éêèë	3	
4	GHI4ÍÎÌÏ	ghi4íîìï	4	
J.KL	JKL5	jkl5	5	
6100	MNO6ÕÓÔÒÖØÑ	mno6õóôòöøñ	6	
TPORS	PQRS7	pqrs7ß	7	
8 <sup>TUV</sup>	TUV8ÚÜÙÛ	/8ÚÜÙÛ tuv8úüùû		
9 <sup>WXYZ</sup>	WXYZ9ÝÞ wxyz9ýþ			
0-	(spazio)+ = < > € £ \$ ¥ % &0 0			
( <b>*</b> +0)	*+P?			
Ħ	.,?!:;-+#×@'"()_&€£\$%/~<>§=\¢¥ ¿i^[]{}¤&≬ΓλΩΠΨΣΘΞ↓ (spazio)			

- $(box) = 0^{(0)}$ ; mantenere premuto per digitare i numeri  $(box) = 0^{(0)}$ , da 0 a 9.
- \*: mantenere premuto per scorrere le varie modalità: Frase, Lettere maiuscole, Lettere minuscole, Numerico.
- (#): mantenere premuto per passare da modalità Normale a T9 e viceversa.

#### Modifica della modalità di digitazione dei caratteri

Per modificare la modalità di digitazione dei caratteri, premere (II) per circa 2 secondi.

#### Scrittura facilitata T9

La funzione T9 consente di comporre i testi in modo semplice e rapido, utilizzando delle "scorciatoie".

- 1. Tenere premuto () fino a quando non verrà visualizzata l'icona "To".
- 2. I tasti vanno premuti una volta per ogni lettera ad essi associata.

Ad esempio, per digitare la parola "Come" occorre premere  $(2^{\text{MO}})$   $(6^{\text{MO}})$   $(3^{\text{DEF}})$ .

- 3. Se la combinazione di caratteri visualizzata per prima non è corretta, premere (♠) o (♠) fino a quando non verrà visualizzata la combinazione giusta.
- **4.** Per selezionare la parola, premere (M).

#### Nota

 Se eseguendo l'operazione descritta al punto 3 non viene visualizzata la parola giusta, digitare nuovamente la parola dopo aver reimpostato la modalità di digitazione normale.

#### Suggerimento

 Se si preme O invece del tasto indicato al punto 4, di seguito alla parola selezionata verrà inserito uno spazio.

#### Simboli e punteggiatura

Per digitare dei simboli o caratteri di punteggiatura, premere  $(\blacksquare)$ .

#### Uso dei Modelli di testo

Per digitare i testi si possono utilizzare delle frasi precostituite, registrate nella sezione "I miei modelli". Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modello di testo, vedere "Inserimento di frasi nella sezione "I miei modelli" a pag. 46.

- 1. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Inserisci modello", quindi premere (▲).
- Selezionare il modello di testo desiderato premendo
   i o , quindi premere .
   Il testo del modello selezionato verrà inserito nel testo che si sta scrivendo.

### Creazione di una nuova voce nella Rubrica

La voce può essere salvata nella memoria del telefono (memoria massima di 500 voci) o nella memoria della carta SIM.

Il numero di voci e numeri telefonici memorizzabili sulla SIM dipende dalla capacità della stessa. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche della SIM rivolgersi al proprio gestore.

#### Memorie per il salvataggio dei dati della Rubrica

Prima di memorizzare una nuova voce nella Rubrica occorre selezionare la destinazione in cui dovrà essere salvata.

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (2) o (2) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (20).

- Premere (2) o (2) per selezionare "Salva numeri in", quindi premere (m).
- 4. Selezionare "Carta SIM" per salvare la voce nella memoria della SIM oppure selezionare "Memoria telefono" premendo (▲) o (●), quindi premere (m). Selezionando "Scelta", è possibile scegliere fra memoria della SIM e memoria del telefono ogni volta che si inserisce una nuova voce della Rubrica.

#### Memorizzazione di nomi e numeri

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Aggiungi nuovo nome", quindi premere (n).
- Dopo aver selezionato "Scelta" come descritto al punto 4 al paragrafo "Memorie per il salvataggio dei dati della Rubrica" procedere come segue: Selezionare "SIM" o "Memoria telefono" premendo (
   o (
   , quindi premere (
   Quindi verrà visualizzata una riga per l'inserimento del nome.
- 4. Inserire un nome, quindi premere M.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24. Quindi verrà visualizzata una riga per l'inserimento del numero.

Inserire il numero di telefono, quindi premere (n).
 È possibile inserire fino a 40 caratteri.

- 7. Premere 🛇 [Salva].

La Rubrica consente di organizzare i numeri in gruppi diversi, e di registrare indirizzi di posta elettronica, dati personali e foto/immagini. (Per ulteriori informazioni vedere "Memorizzazione di dati opzionali").

#### Memorizzazione di dati opzionali

Dopo aver inserito un numero telefonico è possibile memorizzare ulteriori dati opzionali. (Per ulteriori informazioni vedere "Memorizzazione di nomi e numeri").

#### Nota

 Gli indirizzi di posta elettronica, i dati personali e le foto/immagini non possono essere memorizzati sulla carta SIM.

Selezione del nome del gruppo

È prevista un'impostazione che permette di visualizzare i gruppi disponibili al momento del salvataggio o della modifica dei dati della Rubrica, vedere "Visualizzazione dei gruppi" a pag. 29. Memorizzazione di un indirizzo e-mail

- Premere (a) o (c) per evidenziare il lato destro di " ♥ ", quindi premere (a).
- Inserire l'indirizzo di posta elettronica, quindi premere (m).
   È possibile inserire fino a 60 caratteri.

#### Memorizzazione di dati personali

- Premere (a) o (c) per evidenziare il lato destro di " multi", quindi premere (a).
- 6. Inserire i dati personali, quindi premere (M).

È possibile inserire fino a 60 caratteri.

#### Memorizzazione di foto/immagini

Il telefono consente di salvare foto/immagini da associare alle voci della Rubrica.

Così, quando si riceve una chiamata da una persona presente in Rubrica e a cui è stata associata una foto/ immagine, sul display verrà visualizzata la foto corrispondente.

- 8. Selezionare la foto/immagine desiderata, quindi premere (m).

La foto/immagine selezionata verrà visualizzata sullo schermo.

9. Specificare l'intervallo di visualizzazione della foto/ immagine premendo (▲), (④), (④) o (④), quindi premere (ω).
10. Premere (➢) [Salva].

#### Nota

- Le foto/immagini vengono automaticamente salvate nella sezione "in rubrica" di "Le mie immagini".
- La foto/immagine non può essere eliminata da "Le mie immagini". Per eliminarla occorre cancellarla dalla Rubrica.

## Inserimento di un numero telefonico registrato nel Registro chiamate

- 1. Richiamare la voce del Registro chiamate che si desidera memorizzare (p. 77).
- 2. Premere (M).
- Eseguire le operazioni descritte a partire dal punto 3 del paragrafo "Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

## Memorizzazione di un numero telefonico dopo la digitazione

- 1. Digitare il numero di telefono, quindi premere 🔗 [Salva].
- 2. Eseguire le operazioni descritte ai punti 3-7 del paragrafo "Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

# Ricerca di un nome o numero telefonico

Per effettuare una ricerca nella Rubrica si può procedere in due modi:

#### Ricerca per nome

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- 2. Selezionare "Visualizza nomi", quindi premere  $(\mathbf{w})$ .
- 3. Digitare un nome o la prima lettera/e del nome.

I risultati corrispondenti verranno visualizzati in ordine alfabetico.

Se la Rubrica non contiene voci perfettamente corrispondenti ai criteri di ricerca, verrà visualizzato il nome con la sequenza alfabetica più simile a quella digitata.

- 5. Premere 🕤 .
- 6. Premere (a) oppure (c) per selezionare il numero desiderato, quindi premere (a) per comporlo.

#### Suggerimento

- Premendo (m) e selezionando "Cerca" dopo l'operazione descritta al punto 2, è possibile ricercare anche il nome e il numero di telefono.
- In alternativa, è possibile comporre il numero desiderato premendo il tasto corrispondente al numero dell'elenco, invece di procedere come descritto al punto 6.

#### Ricerca in ordine alfabetico

- 2. Scorrere la lista premendo ( ) o ( ) per trovare il nome desiderato.
- **3.** Per effettuare la ricerca per nome, eseguire le operazioni descritte ai punti 3 e 4 del paragrafo "Ricerca per nome".

### Modifica delle voci della Rubrica telefonica

Le voci della Rubrica possono essere modificate.

- Per procedere, ricercare la voce desiderata nella Rubrica. Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico"
- 2. Premere .
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Modifica", quindi premere (▲).

- 5. Apportare le modifiche desiderate.
- 6. Premere .

Se si desidera modificare un'altra voce, ripetere le operazioni descritte ai punti 4-6.

7. Per salvare le modifiche, premere  $\bigcirc$  [Salva].

### Eliminazione di voci dalla Rubrica telefonica

- Ricercare la voce desiderata nella Rubrica. Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.
- 2. Premere .
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Elimina", quindi premere (▲).
- Selezionare "Si", quindi premere (n). La voce selezionata verrà eliminata. Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere (n).

## Verifica del proprio numero/i

Accedendo alla Rubrica è possibile verificare e modificare il proprio numero per chiamate vocali, fax e trasmissione dati.

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Numeri propri", quindi premere (▲).

#### Nota

 I numeri per le connessioni "Dati" o "Fax" potrebbero non essere visualizzati; ciò dipende dalla carta SIM utilizzata.

#### Modifica dei propri numeri personali

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Verifica del proprio numero/i".
- 2. Premere (m).
- **3.** Premere  $\bigcirc$  [Cancella] per cancellare il numero di telefono ed inserirne uno nuovo.
- 4. Premere (m) per salvare il numero.

## Visualizzazione dei gruppi

È prevista un'impostazione che permette di visualizzare i nomi dei gruppi disponibili al momento del salvataggio o della modifica dei dati della Rubrica.

- 1. Premere 🛞 per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Selezionare "Visualizza gruppi", quindi premere
   M.

4. Selezionare il gruppo desiderato premendo (M).

" 🗹 " indica che il gruppo è stato selezionato. Per cancellare il gruppo selezionato, premere nuovamente ().

Così facendo, la casella di selezione diventerà di nuovo vuota.

### Stato della memoria

La funzione "Stato memoria" consente di controllare il numero di voci memorizzate nella Rubrica.

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Stato memoria", quindi premere (ω).

Da questa sezione è possibile verificare i seguenti dati relativi allo stato della memoria:

"Carta SIM : xxx/xxx" "Composizione rapida: xx/xx" "Cellulare : xxx/500"

#### Nota

• Il numero di voci memorizzabili sulla SIM dipende dalla sua capacità.

## Elenco composizione rapida

L'Elenco composizione rapida può contenere un massimo di 9 numeri telefonici.

Utilizzare le voci della rubrica salvate sulla carta SIM.

## Inserimento di voci della Rubrica nell'Elenco composizione rapida

- 1. Ricercare la voce desiderata nella Rubrica. Per informazioni sulle modalità di ricerca in Rubrica, consultare i punti 1-4 del paragrafo "Ricerca per nome" a pag. 28.
- 2. Premere 🍙 o 🛞 per selezionare il numero di telefono.
- 3. Premere (M).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Aggiungi a comp rapida", quindi premere (a).
- Selezionare il numero che si desidera modificare premendo (a) o (c), quindi premere (m).

## Visualizzazione dell'Elenco composizione rapida

- 1. Premere () per visualizzare il Menu Rubrica.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- 3. Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Elenco comp. rapida", quindi premere ⓐ.

Sul display verranno visualizzati i nomi e i numeri di telefono registrati in corrispondenza della voce selezionata.

## Invio dei messaggi

- 1. Ricercare la voce desiderata nella Rubrica. Per informazioni sulle modalità di ricerca in Rubrica, consultare i punti 1-4 del paragrafo "Ricerca per nome" a pag. 28.
- Premere (a) o (b) per evidenziare il lato destro di "
   "
   "
   "
   "
   "
   o"
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "

Premere ⓐ o ⊛ per evidenziare il lato destro di " ☑ ", quindi premere ⓐ.

- Premere (▲) oppure (➡) per selezionare "Invia messaggio", quindi premere (▲).
- Evidenziando il lato destro di "**1**", "**2**" o "**3**" al punto 2:
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "MMS" o "SMS", quindi premere (▲).
- 5. Digitare il messaggio.

Per informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere il paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106 o "Creazione di un nuovo messaggio SMS" a pag. 114.

## <u>Uso del Menu</u>

#### Uso del Menu principale

- 1. Premere (m) con il telefono in modalità Stand-by.
- Per passare alla sezione desiderata premere 

   o
   o
- **3.** Per accedere a una funzione premere ( o ( ).

Selezione di un'altra voce nel Menu principale Per selezionare un'altra voce o funzione nel Menu principale o Sottomenu dopo essere ritornati alla schermata precedente, premere ().

Ad ogni pressione del tasto (3), la visualizzazione ritorna indietro di una schermata.

#### Guida all'uso dei tasti

Il telefono è dotato di appositi softkey per la navigazione all'interno delle varie schermate ( $\bigcirc$  e  $\bigcirc$ ). L'uso di questi tasti varia a seconda del contesto. La funzione assunta dai softkey in un dato momento è indicata nell'angolo in basso a sinistra e in basso a destra del display.

#### Tasti di accesso rapido

Premendo varie combinazioni di tasti con il telefono in modalità Stand-by è possibile accedere rapidamente a menu specifici. Per accedere direttamente al menu desiderato, partendo con il telefono in modalità Stand-by premere (m) insieme ai tasti numerici corrispondenti. Per informazioni specifiche, consultare la tabella riportata più avanti.

Esempio: come accedere al Sottomenu "Lingua" usando i tasti di accesso rapido

Premere  $\bigcirc$   $\boxed{7_{\text{NB}}}$   $\boxed{1_{\text{$100$}}}$   $\boxed{1_{\text{$100$}}}$ .

#### Nota

• I tasti di accesso rapido servono solo per i primi tre livelli dei menu.

#### Tasti laterali

I tasti laterali (su e giù) hanno la stessa funzione di  $\textcircled{\texttt{O}}$  .

### Elenco delle funzioni dei Menu

	No. Menu/ Menu principale	No. Menu/ Sottomenu1
1	Fotocamera digitale	
2	Archivio Personale	1 Le mie applicazioni 2 Le mie immagini 3 I miei suoni 4 I miei bookmark 5 I miei modelli 6 Stato memoria
3	Giochi e Applicazioni	<ol> <li>Giochi e Applicazioni</li> <li>Altri giochi</li> <li>Editor Melodia</li> <li>Editor Toni</li> </ol>
4	Profili	1 Normale 2 Riunione 3 Attività 4 Automobile 5 Silenzioso
5	Organiser	1 Calcolatrice 2 Calendario 3 Orologio e appuntam. 4 Promemoria vocale 5 Scelte rapide
6	Gestione chiamate	<ol> <li>Rubrica</li> <li>Registro chiamate</li> <li>Trasferimenti</li> </ol>

	No. Menu/ Menu principale	No. Menu/ Sottomenu1
7	Impostazioni	1 Configuraz. telefono 2 Configuraz. chiamata 3 Configuraz. reti 4 Configuraz. servizi 5 Infrarossi 6 Sicurezza 7 Ripristino completo
8	Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Novità 3 Chat 4 Giochi 5 In Giro 6 Notizie&Meteo 7 Sport 8 Shopping 9 Cerca&vai
9	Servizi informazioni*	
0	Messaggi	1 MMS 2 SMS 3 Cell Broadcast 4 Info cella 5 Vodafone Messenger 6 Vodafone Mail

\* Varia a seconda dei contenuti della carta SIM.

## Fotocamera digitale (M 1)

Il telefono è dotato di una fotocamera incorporata, che consente di scattare e inviare foto da qualunque luogo.

#### Come scattare le foto

Per scattare una foto, portare il telefono in modalità Fotocamera digitale.

Le immagini registrate nella sezione "Le mie immagini" possono essere inviate in allegato a un messaggio.

1. Mantenere premuto (m) per circa 2 secondi con il telefono in modalità Stand-by.

Il telefono passerà in modalità Fotocamera digitale. L'inquadratura è visibile nell'apposita schermata del display.

- Per scattare la foto premere (a) o i tasti laterali (su o giù). Si sentirà il suono dello scatto, dopodiché verrà visualizzata l'immagine scattata.
- 3. Premere 🔗 [Salva].

Verrà visualizzata la scritta "Salva...", quindi la foto verrà registrata.

Per inviare la foto via MMS dopo averla scattata, al punto 3 premere  $\widehat{M}$ .

Al termine di questa operazione, la fotocamera ritornerà alla condizione descritta al punto 1. Per scattare altre foto ripetere la procedura dall'inizio.

4. Premere 🖉 per ritornare in modalità Stand-by.

#### Suggerimento

- Per uscire dalla modalità Fotocamera digitale senza registrare l'immagine scattata, dopo aver eseguito l'operazione descritta al punto 2 del paragrafo "Come scattare le foto" procedere come segue: Premere (2) e selezionare "Sì", quindi premere (1).
- Per realizzare un autoritratto, premere (m) o i tasti laterali (su o giù) controllando l'immagine riflessa nello specchio situato sul retro del telefono. Mantenere il telefono ad almeno 40 centimetri di distanza dalla propria persona.

#### Uso della Funzione Zoom

Premere  $\bigotimes$  [Zoom] per ingrandire l'immagine.

Premere 📎 [Allarga] per ripristinare la grandezza iniziale.

#### Nota

 Se in corrispondenza di "Seleziona dimensioni" è stata selezionata l'opzione "Grande" la funzione Zoom non può essere utilizzata.

#### Selezione del formato della foto

- 1. Premere ♀ [Opzioni] prima di eseguire l'operazione descritta al punto 2 del paragrafo "Come scattare le foto" per richiamare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Seleziona dimensioni", quindi premere (▲).

#### Selezione della modalità

- 1. Premere *C* [Opzioni] prima di eseguire l'operazione descritta al punto 2 del paragrafo "Come scattare le foto" a pag. 34 per richiamare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Seleziona modo", quindi premere (▲).
- Selezionare la modalità premendo (▲) o (➡), quindi premere (m).

#### Nota

• Le luci possono determinare la formazione di strisce verticali sulla foto. In questo caso, cambiare modalità.

#### Per ripetere uno scatto

Dopo aver eseguito le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Come scattare le foto" a pag. 34, premere  $\Im$  [Indietro].

È possibile scattare altre foto.

#### Nota

- La fotocamera di questo telefono cellulare funziona con un sensore C-MOS. Anche se è stata realizzata in base agli standard qualitativi più elevati, alcune immagini potrebbero risultare troppo chiare o troppo scure.
- Se il telefono viene lasciato in luoghi molto caldi per periodi prolungati prima di scattare o registrare una foto, la qualità dell'immagine potrebbe risultare scadente.

#### Se la memoria è insufficiente

Quando il numero di immagini registrabili si riduce a 5 o meno, oppure quando la capacità rimanente scende a 27,5 Kbyte (se in corrispondenza delle dimensioni d'immagine è stata selezionato il formato "Media") o a valori inferiori, sul display viene visualizzata l'icona " " ". Il display ritorna nelle condizioni descritte al punto 2 del paragrafo "Come scattare le foto" a pag. 34. Nell'angolo in alto a sinistra della schermata è indicato il numero di immagini che è possibile scattare. (Il numero di immagini indicato è approssimativo).

Se il numero di immagini indicato scende a 0 e si cerca di scattare un'altra foto, sulla schermata viene visualizzata la scritta: "Non portare un'immagine. Capacità massima.".

#### Significato degli indicatori in Modalità Fotocamera digitale

Indicatore Timer autoscatto (p. 36)

I

: Visualizzato quando il timer è attivo. Indicatori luminosità immagine (p. 36)

	U		U U	/
+2	: Luminoso			
+1	: 🛔			
±0	: Normale			
-1	: 🗍			
-2	: Scuro			
ndicat	ori dimensioni immag	gine	(p. 3	4)
7	Grande:	28	8 × 3	52 punti
M	Media (predefinito):	12	$0 \times 10^{\circ}$	50 punti
5	Piccola:	60	imes 80	punti

Indicatore modalità (p. 35)

E: Normale (1)

🛃: Notte (2)

#### Regolazione in funzione delle condizioni di illuminazione

Regolazione della luminosità dell'immagine Per regolare la luminosità dell'immagine, premere o .

Quando si ritorna alla schermata di Stand-by vengono ripristinate le importazioni predefinite per la luminosità.

#### Visualizzazione delle immagini scattate

Per visualizzare le foto scattate occorre accedere alla sezione Immagini salvate.

1. In Modalità Fotocamera digitale, premere G [Opzioni].

Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.

- Selezionare "Immagini esistenti", quindi premere (m). Verrà quindi visualizzato l'elenco dei contenuti della sezione "Immagini salvate".
- Selezionare il nome del file che si desidera visualizzare premendo (2) o (2), quindi premere (a). L'immagine selezionata verrà quindi visualizzata a display.
- 4. Una volta terminata l'operazione, premere S [Indietro] per ritornare alla visualizzazione dell'elenco.

#### Suggerimento

 I file delle foto scattate vengono nominati con cifre indicanti l'ora e la data della ripresa.

Esempio:

Il file "13-05-02\_12-34-56" indica una foto scattata alle ore 12:34:56 del 13 maggio 2002. I nomi dei file possono essere modificati (p. 41).

## Uso del timer

#### Fotografare con il timer

- Premere (▲) o (→) per selezionare "Abilita", quindi premere (▲).

"Sul display appare l'icona (), quindi il telefono ritorna in Modalità Fotocamera digitale.

4. Premere (M) per scattare la foto.

A questo punto ha inizio il conto alla rovescia. 10 secondi dopo l'emissione della segnalazione acustica di inizio conteggio, la macchina fotografica scatta una foto, quindi viene emessa un'altra segnalazione acustica.
#### Nota

- Quando il timer è in funzione, l'indicatore LED e l'icona lampeggiano.
- Se nel frattempo arriva una chiamata, se la sveglia si mette a suonare, o si preme 
   mentre il timer è in funzione, la funzione di scatto viene annullata. In questo caso il timer verrà disattivato.
- La funzione di Zoom con [Zoom] / [Allarga], e la funzione di regolazione della luminosità dell'immagine con () o () non sono disponibili quando il timer è attivo.

### Disattivazione del Timer

- Premere ♀ [Opzioni] mentre il timer è attivato. Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Timer autoscatto", quindi premere (▲).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Disabilita", quindi premere (a). L'icona "(c)" scompare.

# Invio delle foto

Vedere il paragrafo "Invio dei messaggi" a pag. 42.

# Eliminazione delle foto

Vedere il paragrafo "Eliminazione delle foto/ immagini" a pag. 42.

# Archivio Personale

L'Archivio Personale contiene diversi tipi di foto/immagini, suoni e applicazioni Java<sup>™</sup>, che possono essere gestiti collettivamente. Inoltre, l'Archivio Personale contiene frasi di testo di uso frequente che possono essere utilizzate per la composizione dei messaggi (sia nella forma in cui si trovano che apportandovi delle modifiche), e un elenco delle pagine WAP (indirizzi) precedentemente visitate.

# Applicazioni Java™

#### Uso delle applicazioni Java™

Questo telefono consente di utilizzare vari tipi di applicazioni Java<sup>TM</sup> sviluppate appositamente per Vodafone.

Per poter utilizzare le applicazioni Java<sup>TM</sup> occorre scaricarle da un sito Internet apposito.

Alcune applicazioni Java<sup>™</sup> richiedono un collegamento a Internet per poter funzionare.

#### Nota

 Le applicazioni Java™ possono essere indipendenti oppure richiedere la connessione a una rete (connessione a Internet per l'aggiornamento di informazioni o per l'esecuzione dei giochi). Con alcuni gestori la connessione a Internet per l'esecuzione delle applicazioni è a pagamento. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio provider.

### Download delle applicazioni Java™

#### Schermata di conferma

Prima dell'inizio del download di un'applicazione Java™ viene visualizzato un messaggio di conferma, in cui si chiede se si desidera effettivamente scaricare i dati.

Dopo aver verificato le informazioni sulla schermata di conferma si può eseguire il download dell'applicazione Java<sup>TM</sup>.

#### Nota

• Su alcune schermate può essere richiesta l'autenticazione per poter eseguire il download.

#### Download

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (▲).
- 3. Selezionare "Le mie applicazioni", quindi premere (M).

Verrà quindi visualizzato un sito da cui scaricare le applicazioni Java<sup>TM</sup>.

 Selezionare l'applicazione Java<sup>™</sup> desiderata. Dopo il caricamento del browser WAP per prima cosa viene visualizzata una schermata di conferma. 6. Premere 🔗 [Scarica].

A questo punto ha inizio il processo di download.

7. Quando sarà completata, premere  $\bigcirc$  [OK].

# Le mie applicazioni (M 2-1)

Le applicazioni scaricate da Internet vengono salvate nella sezione "Applicazioni salvate", in cui si trova anche l'applicazioneJava™ precaricata.

Il telefono contiene già un'applicazione Java<sup>TM</sup> incorporata.

#### Nota

 Il telefono è in grado di memorizzare circa 700 Kbyte di informazioni complessive, da ripartire fra le sezioni "Applicazioni salvate", "Immagini salvate" e "Suoni salvati". La sezione "Applicazioni salvate" può contenere fino ad un massimo di 50 applicazioni.

# Esecuzione delle applicazioni Java<sup>™</sup>

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (m).
- **3.** Selezionare "Le mie applicazioni", quindi premere (M).
- Selezionare "Applicazioni salvate", quindi premere (M). Verrà quindi visualizzato l'elenco dei contenuti della sezione "Applicazioni salvate". Sul display compare l'elenco delle applicazioni Java<sup>TM</sup> scaricate, riportate in ordine cronologico decrescente a partire dall'ultimo download.

5. Selezionare il titolo dell'applicazione Java<sup>™</sup> che si desidera eseguire premendo (▲) o (→), quindi premere (ω). Quindi l'applicazione Java<sup>™</sup> selezionata verrà eseguita. Se si utilizzano applicazioni Java<sup>™</sup> che richiedono il collegamento alla rete, sarà possibile lanciare la connessione.

#### Interruzione dell'esecuzione di un'applicazione Java™

- 1. Premere 🖉 .
- Premere (a) o (c) per selezionare "Fine", quindi premere (a).
   Sul display viene nuovamente visualizzata la schermata di Stand-by.

# Sospensione momentanea dell'esecuzione di un'applicazione Java™

- 1. Premere 🖉 .
- Premere (▲) o (◆) per selezionare "Sospendi", quindi premere (▲).
   Per riprendere l'esecuzione dell'applicazione Java<sup>TM</sup> premere (▲) dalla schermata di Stand-by e selezionare "Ripristina", quindi premere (▲).

### Verifica delle informazioni relative a un'applicazione Java™

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Esecuzione delle applicazioni Java<sup>TM</sup>".

- **3.** Selezionare "Informazioni file", quindi premere  $\widehat{M}$ . Verrà quindi visualizzata una schermata con informazioni dettagliate.
- **4.** Per scorrere le informazioni premere  $\langle \hat{\bullet} \rangle$  o  $\langle \hat{\bullet} \rangle$ .
- 5. Una volta terminata l'operazione, premere due volte  $\bigcirc$ [Indietro].

Sul display verrà nuovamente visualizzata la schermata della sezione "Applicazioni salvate".

### Eliminazione delle applicazioni Java™

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Esecuzione delle applicazioni Java<sup>TM</sup>" a pag. 39.
- 2. Selezionare l'applicazione Java<sup>™</sup> che si desidera eliminare, quindi premere 🔗 [Opzioni]. Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- 3. Premere (a) o (\*) per selezionare "Elimina", quindi premere (m).
- 4. Selezionare "Sì", quindi premere (M).

L'applicazione selezionata verrà quindi eliminata. Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .

#### Nota

• Le applicazioni Java<sup>TM</sup> precaricate non possono essere eliminate.

# Le mie immagini (M 2-2)

Il telefono consente di gestire le immagini scattate con la macchina fotografica integrata o scaricate dai siti Internet appositamente progettati per i telefoni cellulari.

- cartella in cui vengono salvate le foto/immagini T II registrate nella Rubrica.
- P immagini statiche in formato PNG
- J foto/immagini in formato JPEG
- E file e-animation (NEVA)
  - immagini in formato GIF
- G B immagini in formato BMP
- **"**В: immagini in formato WBMP
- ۳P immagini in formato WPNG

Nel nome del file vengono indicati la data e l'ora in cui è stata scattata la foto.

# Download di foto/immagini

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (M).
- **3.** Selezionare "Le mie immagini", quindi premere (M).
- 4. Selezionare "Download", quindi premere (M). Verrà quindi visualizzato il sito da cui effettuare il download della foto/immagine.

### Visualizzazione delle foto/immagini

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (m).
- 3. Selezionare "Le mie immagini", quindi premere (m).
- Selezionare "Immagini salvate", quindi premere (m). Verrà quindi visualizzato l'elenco dei contenuti della sezione "Immagini salvate".
- Selezionare il nome del file da visualizzare premendo (2) o (2), quindi premere (a). La foto/immagine selezionata verrà quindi visualizzata a display.
- Dopo aver confermato la foto/immagine, premere [Indietro] per ritornare alla sezione "Immagini salvate".

## Verifica dei dati delle foto/immagini

Selezionare i dati desiderati eseguendo l'operazione descritta al punto 5 del paragrafo "Visualizzazione delle foto/immagini", quindi selezionare "Informazioni file" dopo aver premuto  $\bigcirc$  [Opzioni].

Verranno quindi visualizzati il tipo e il formato del file della foto/immagine selezionata. Inoltre viene specificato se la foto/immagine può essere copiata, inoltrata o salvata.

Per ritornare alla sezione "Immagini salvate", premere due volte  $\bigcirc$  [Indietro].

# Come rinominare un file

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Visualizzazione delle foto/immagini".
- 3. Selezionare "Rinomina", quindi premere (M).
- **4.** Digitare un nuovo nome.

Per correggere l'ultimo carattere digitato, premere brevemente il tasto  $\mathcal{D}$  [Cancella]. Per cancellare tutti i caratteri mantenere premuto il tasto  $\mathcal{D}$  [Cancella].

5. Premere M.

#### Nota

- I seguenti caratteri non possono essere utilizzati per nominare i file:
  - $/, \, :, *, ?, ", <, > e . (punto).$

# Adattamento del formato delle foto/immagini

Il telefono consente di modificare le dimensioni delle immagini salvate nella sezione "Immagini salvate" per poterle usare come sfondo della schermata di Stand-by o della schermata visualizzata all'arrivo di una chiamata.

Una volta ultimata la modifica, il formato della foto/ immagine verrà aggiornato.

 Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Visualizzazione delle foto/immagini".

- Selezionare il nome del file che si desidera modificare premendo (a) o (c), quindi premere (c) [Opzioni]. Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere (♣) o (♣) per selezionare "Adatta dimensioni", quindi premere (⋒).
- 5. Specificare l'intervallo di visualizzazione della foto/immagine premendo (♠), (♠), (♠), (♠), quindi premere (♠).
- 6. Premere M.

Per annullare l'eliminazione, è possibile premere [Indietro] in qualunque momento prima di eseguire l'operazione descritta al punto 6.

#### Nota

 La funzione "Adatta dimensioni" potrebbe non essere disponibile per ragioni legate alle caratteristiche della foto/immagine originale o al copyright.

### Invio dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Visualizzazione delle foto/immagini" a pag. 41.
- Premere (a) oppure (c) per selezionare "Invia messaggio", quindi premere (m).

4. Digitare il messaggio.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di creazione dei messaggi, vedere "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.

#### Nota

 Le foto/immagini contrassegnate da un'icona rossa non possono essere inviate in allegato a un messaggio.

#### Eliminazione delle foto/immagini

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Visualizzazione delle foto/immagini" a pag. 41.
- Selezionare il nome del file da eliminare premendo
   ⊙ o ⊙, quindi premere 
   ⊘ [Opzioni].
   Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Selezionare "Si", quindi premere .
   La foto/immagine selezionata verrà quindi eliminata.
   Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al

punto 4, quindi premere  $\widehat{M}$ .

# I miei suoni (M 2-3)

Dalla sezione "Suoni salvati" è possibile gestire le suonerie create con l'Editor Melodia e i dati WAVE registrati con la funzione Promemoria vocale. Questa sezione non contiene le suonerie predefinite.

- S: file audio in formato SMAF
- **S**: suoneria personalizzata (composta con Editor Melodia)
- : file audio in formato MIDI standard
- : file audio in formato i Melody
- w: file audio in formato WAVE

#### Nota

• SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) è un formato di dati musicali per telefoni cellulari.

#### Download dei file audio

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (▲).
- 3. Selezionare "I miei suoni", quindi premere м.
- Selezionare "Download", quindi premere ...
   Verrà quindi visualizzato il sito da cui effettuare il download del file audio.

### Riproduzione dei suoni

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (m).
- **3.** Selezionare "I miei suoni", quindi premere (M).
- Selezionare "Suoni salvati", quindi premere (M). Verranno quindi visualizzati i contenuti della sezione "Suoni salvati".

Il suono selezionato verrà quindi riprodotto. Per interrompere la riproduzione premere  $\Im$  [Stop].

#### Verifica dei dati audio

Selezionare i dati desiderati eseguendo l'operazione descritta al punto 5 del paragrafo in "Riproduzione dei suoni", quindi selezionare "Informazioni file" dopo aver premuto 🔗 [Opzioni].

Verranno quindi visualizzati il tipo e il formato del file audio selezionato. Inoltre verrà indicato se il file può essere copiato, inoltrato o salvato.

Per ritornare alla sezione "Suoni salvati", premere due volte  $\bigcirc$  [Indietro].

### Come rinominare un file

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Riproduzione dei suoni" a pag. 43.
- **3.** Selezionare "Rinomina", quindi premere (M).
- 4. Digitare un nuovo nome.

Per eliminare l'ultimo carattere, premere brevemente il tasto  $\mathcal{D}$  [Cancella]. Per cancellare tutti i caratteri mantenere premuto il tasto  $\mathcal{D}$  [Cancella].

5. Premere M.

## Nota

• I seguenti caratteri non possono essere utilizzati per nominare i file:

 $/, \, :, *, ?, ", <, > e . (punto).$ 

#### Suggerimento

 Quando viene visualizzata la voce di menu "Modifica dati" al punto 2, è possibile modificare il suono (p. 57). Una volta terminata la modifica, il nuovo file verrà salvato, andando a sovrascrivere quello precedente. Il nuovo file verrà ora usato come suoneria personalizzata.

## Impostazione del tono e della potenza

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Riproduzione dei suoni" a pag. 43.
- Premere (▲) o (▲) per selezionare "Set di toni" o "Imposta potenza", quindi premere (▲).
   Per ulteriori informazioni in merito a questa procedura, vedere pag. 55 - 57.

#### Nota

 Se le voci "Set di toni" e "Imposta potenza" non vengono visualizzate nel menu indicato al punto 2, significa che queste impostazioni non possono essere modificate.

### Invio dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Riproduzione dei suoni" a pag. 43.
- Selezionare il nome del file da inviare premendo (
   o (
   , quindi premere 
   (Opzioni).
   Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- 3. Premere ⊕ oppure ⊕ per selezionare "Invia messaggio", quindi premere ₪.

Selezionando una suoneria personalizzata come descritto al punto 2, procedere come segue:

 5. Digitare il messaggio.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di creazione dei messaggi, vedere "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.

#### Nota

- I suoni contrassegnati dall'icona rossa non possono essere inviati in allegato a un messaggio.
- Selezionando "i Melody" al punto 4 verrà convertita solo la prima parte dei dati.

# Eliminazione dei suoni

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Riproduzione dei suoni" a pag. 43.
- Selezionare il nome del file da eliminare premendo

   o , quindi premere 
   O [Opzioni].

   Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere 

   o 

   per selezionare "Elimina", quindi premere (M).
- Selezionare "Si", quindi premere (a). Il suono selezionato è stato così eliminato. Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere (a).

# I miei bookmark (M 2-4)

Nella sezione "I miei bookmark" è possibile memorizzare delle pagine (indirizzi) che interessano o di uso frequente, per potervi accedere più rapidamente, risparmiando tempo.

# Aggiunta di un Segnalibro

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Archivio Personale", quindi premere ₪.
- Premere (a) o (c) per selezionare "I miei bookmark", quindi premere (a). Verrà quindi visualizzato l'elenco dei contenuti della sezione "I miei bookmark".
- Premere ♀ [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni. Quando si esegue questa operazione per la prima volta occorre premere ♀ [Aggiungi], quindi passare al punto 6.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Aggiungi", quindi premere (▲).
- **6.** Digitare il titolo del segnalibro, quindi premere (M).
- 7. Inserire l'URL (indirizzo Internet), quindi premere (M).

## Visualizzazione delle pagine salvate nei Segnalibri

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Aggiunta di un Segnalibro".
- Selezionare una pagina precedentemente memorizzata nei segnalibri premendo (▲) o (♥), quindi premere (m).

### Modifica dei segnalibri

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Aggiunta di un Segnalibro" a pag. 45.
- Selezionare il segnalibro che si desidera modificare premendo (▲) o (●), quindi premere (
   Opzioni]. Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Modifica", quindi premere (▲).
- **4.** Modificare il titolo del segnalibro. Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.
- 5. Premere M.
- 6. Digitare l'indirizzo Internet (URL) desiderato.
- 7. Premere  $\bigcirc$ .

## Eliminazione dei segnalibri

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Aggiunta di un Segnalibro" a pag. 45.

- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Si", quindi premere (▲).

Il segnalibro selezionato è stato così eliminato.

Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere  $\widehat{(M)}$ .

# I miei modelli (M 2-5)

Il telefono consente di registrare fino a 20 modelli di testo da utilizzare per la composizione dei messaggi SMS e MMS. Salvando le frasi di uso più frequente, la composizione dei messaggi risulterà più veloce.

Ciascun modello di testo può contenere fino ad un massimo di 128 caratteri.

## Inserimento di frasi nella sezione "I miei modelli"

- 1. Premere (w) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (★) per selezionare "I miei modelli", quindi premere (▲). Verrà quindi visualizzato l'elenco dei contenuti della sezione "I miei modelli".
- Selezionare il numero del modello da registrare premendo (♣) o ⊕, quindi premere (⋒).
- Digitare il testo, quindi premere (m). Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

# Modifica dei modelli di testo

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Inserimento di frasi nella sezione "I miei modelli"".

- 4. Digitare il nuovo testo.

Per correggere l'ultimo carattere digitato, premere brevemente il tasto  $\Im$  [Cancella].

Per cancellare tutti i caratteri mantenere premuto il tasto  $\Im$  [Cancella].

5. Premere .

### Visualizzazione dei modelli di testo

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Inserimento di frasi nella sezione "I miei modelli"" a pag. 46.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Conferma", quindi premere (b).
   Il modello selezionato verrà quindi visualizzato a display.
- 4. Dopo aver confermato, premere  $\Im$  [Indietro] per ritornare all'elenco dei modelli.

#### Eliminazione dei modelli di testo

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Inserimento di frasi nella sezione "I miei modelli"" a pag. 46.

- Premere (▲) o (♦) per selezionare "Elimina", quindi premere (▲).
- 4. Selezionare "Si", quindi premere (a).
  Il modello selezionato verrà così eliminato.
  Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere (a).

# Stato memoria (M 2-6)

Questa funzione consente di controllare lo stato della memoria delle Gallerie.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (⇐) per selezionare "Archivio Personale", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Stato memoria", quindi premere (▲).

# Giochi e Applicazioni

# Giochi e Applicazioni

# Impostazioni (M 3-1-2)

#### Impostazione delle priorità

Il telefono consente di impostare il metodo di ricezione delle chiamate e dei messaggi che arrivano mentre si sta eseguendo un'applicazione Java<sup>TM</sup>.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Giochi e Applicazioni", quindi premere (▲).
- 3. Selezionare "Giochi e Applicazioni", quindi premere (M).
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- 5. Selezionare "Priorità operazione", quindi premere  $\bigcirc$ .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- · "Chiamata in arrivo"
- "Appuntamento"
- Premere 

   o 

   per selezionare i metodi di segnalazione, quindi premere 

   m.

• "Priorità":

L'esecuzione dell'applicazione Java<sup>™</sup> viene sospesa automaticamente, consentendo di ricevere la chiamata o di far partire la segnalazione acustica. Al termine della chiamata o della segnalazione acustica viene visualizzata l'icona di sospensione ( ), che indica la presenza di un'applicazione Java<sup>™</sup> in sospeso.

• "Messaggio":

Sulla prima riga della schermata viene visualizzato un testo scorrevole, mentre l'esecuzione dell'applicazione Java<sup>™</sup> prosegue. Premendo l'esecuzione dell'applicazione Java<sup>™</sup> viene sospesa, consentendo di ricevere la chiamata. Al termine della chiamata viene visualizzata l'icona ( ), che indica la presenza di un'applicazione Java<sup>™</sup> in sospeso.

#### Volume

Il telefono consente di impostare il volume degli effetti sonori delle applicazioni Java<sup>TM</sup>. Sono previsti cinque livelli di volume più la modalità di azzeramento dell'audio. Se il "Volume suoneria" (p. 64) è impostato su "Silenzioso", questa impostazione ha la precedenza.

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità".
- 2. Premere (▲) o (●) per selezionare "Volume suono". quindi premere (▲).

Così facendo verrà visualizzato il livello attualmente impostato.

#### Retro-illuminazione

Il display del telefono è retroilluminato, ed è possibile selezionare il metodo di illuminazione da impostare durante l'esecuzione di un programma Java<sup>™</sup>. Sono previste tre impostazioni:

- "Abilita": illuminazione attiva durante l'esecuzione del programma Java™.
- "Disabilita": illuminazione disattiva durante l'esecuzione del programma Java™, anche se si preme un tasto.
- "Impostaz. normali":attivazione delle impostazioni di illuminazione normali (p. 85)
- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- 2. Premere (▲) o (→) per selezionare "Retroilluminazione", quindi premere (м).
- 3. Selezionare "Abilitato/Disabilitato", quindi premere (m).
- Selezionare "Abilita", "Disabilita" o "Impostaz. normali" premendo (▲) o (♣), quindi premere (⋒).

#### Impostazione del lampeggio

Il telefono consente di abilitare la funzione di lampeggio integrata nei programmi Java<sup>TM</sup>.

**1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Retro-illuminazione".

- Selezionare "Abilita" o "Disabilita" premendo (▲) o
   (→), quindi premere (→).

#### Vibrazione

Se è prevista la funzione di vibrazione nelle applicazioni Java<sup>TM</sup>, da questa sezione è possibile abilitarla o disabilitarla.

Se il programma Java<sup>™</sup> in uso prevede l'attivazione di un file SMAF specifico, da questa sezione è possibile impostarlo.

#### Nota

- SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) è un formato di dati musicali per telefoni cellulari.
- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Abilitato", "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (b).

Impostando "Vai a Suonerie", l'applicazione Java<sup>TM</sup> viene sincronizzata con la funzione di vibrazione.

#### Abilit. accesso rete

Il telefono consente di definire il metodo di visualizzazione della schermata di conferma che compare quando i programmi Java™ tentano di effettuare la connessione alla rete.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Abilit. accesso rete", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Si", quindi premere (▲).

Per annullare, selezionare "No", quindi premere  $\bigcirc$ .

Ripristino Java<sup>™</sup>

Questa funzione serve per azzerare tutte le impostazioni effettuate in un programma Java<sup>TM</sup>, ripristinando quelle predefinite.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Ripristino Java<sup>™</sup>", quindi premere (m).
- Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m). Se si digita un codice errato, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- 4. Selezionare "Ripris. impostazione", quindi premere M.

Tutte le impostazioni effettuate nell'applicazione Java™ verranno annullate.

Per annullare il ripristino, selezionare "No", quindi premere (M).

#### Eliminazione di tutte le applicazioni Java™ Eseguendo questa operazione tutte le applicazioni Java™ salvate nella sezione "Applicazioni salvate" verranno cancellate. Le impostazioni dell'applicazione Java<sup>™</sup> precaricata non possono essere cancellate.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Ripristino Java<sup>TM</sup>", quindi premere (M).
- Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m). Se si digita un codice errato, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4 del paragrafo "Impostazione delle priorità" a pag. 48.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere (a). Tutte le applicazioni Java™ verranno così eliminate.

Futte le applicazioni Java<sup>1 M</sup> Verranno così eliminate. Per annullare l'eliminazione, selezionare "No", quindi premere  $(\mathbf{w})$ . Info su Java ™ (M 3-1-3)

In questa sezione vengono visualizzate informazioni relative alla licenza delle applicazioni Java<sup>TM</sup>.

Download (M 3-1-4) Vedere il paragrafo "Download" a pag. 38.

# Altri giochi (M 3-2)

Il telefono comprende tre giochi preinstallati (PK Game, Collection Hunter, Air Hockey).

Utilizzabili immediatamente. Inoltre, collegandosi a Internet è possibile scaricare vari tipi di applicazioni Java<sup>TM</sup> proposte da Vodafone. (p. 38)

# Avvio di un gioco

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Giochi e Applicazioni", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Altri giochi", quindi premere (▲).

Verrà quindi visualizzato l'elenco dei giochi disponibili.

- Premere (▲) o (➡) per selezionare il gioco desiderato, quindi premere (m).
- 5. Selezionare "Nuovo gioco", quindi premere  $\bigcirc$ .
- 6. Una volta finito di giocare, premere  $\triangle$ .

#### Nota

• Se arriva una chiamata durante una partita, quest'ultima verrà interrotta.

# Istruzioni per l'uso dei giochi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Avvio di un gioco".

Verranno quindi visualizzate le istruzioni dei giochi.

# Collection Hunter (M 3-2-2)

Selezionando "Collection Hunter" si possono verificare gli oggetti contenuti nelle raccolte, oppure è possibile azzerare le partite.

### Controllo delle raccolte

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Avvio di un gioco".
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Collection Hunter", quindi premere (m).
- 3. Premere (▲) o (➡) per selezionare "Visualizz. raccolta", quindi premere (₪).

## Azzeramento della partita

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Avvio di un gioco".
- 2. Premere (▲) o (→) per selezionare "Collection Hunter", quindi premere (ω).
- 3. Selezionare "Ripristina gioco", quindi premere (m).
- **4.** Premere (▲) o (→) per selezionare "Sì", quindi premere (▲).

# Air Hockey (M 3-2-3)

Selezionando "Air Hockey" è possibile impostare il livello di difficoltà delle partite da applicare a questo gioco. Selezione del livello di difficoltà

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Avvio di un gioco" a pag. 51.
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Air Hockey", quindi premere (⋒).
- Premere (a) o (→ per selezionare "Livello", quindi premere (a).
- Premere (▲) o (⇐) per selezionare il livello di difficoltà, quindi premere (m).

# Impostazione delle opzioni di gioco (M 3-2-4)

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Avvio di un gioco" a pag. 51.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Retroilluminazione" o "Abilita vibrazione" per modificare le impostazioni, quindi premere (a).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Volume suono", quindi premere (▲).
- 6. Premere ④ per alzare il volume, oppure premere ④ per abbassarlo, quindi premere ₪.

#### Nota

Se si vuole disattivare il sonoro del gioco, premere
 (¥+>) . Premere nuovamente il tasto
 (¥+>) per riattivare il sonoro.

# Editor Melodia (M 3-3)

Il telefono consente di creare delle suonerie personalizzate e di inviarle in allegato a un messaggio MMS.

È possibile registrare fino a 190 note  $\times$  16 accordi, o 380 note  $\times$  8 accordi per ciascuna melodia.

La suoneria personalizzata viene registrata nella sezione "Suoni salvati".

### Creazione di una suoneria personalizzata (M 3-3-1)

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Giochi e Applicazioni", quindi premere (m).
- Premere 

   o 

   per selezionare "Editor Melodia", quindi premere 

   M.
- 4. Selezionare "Crea nuovo", quindi premere (M).
- 5. Digitare il titolo.

È possibile inserire fino a 24 caratteri. Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

6. Premere M.

125

107

94

I ritmi disponibili sono i seguenti:

- "Allegro": 150
- "Moderato":
- "Andante":
- "Adagio":

Il ritmo è determinato dal numero di semiminime ( 👃 ) riprodotte al minuto.

- **9.** Impostare la scala musicale e le pause usando i tasti numerici.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del livello del suono e delle pause vedere "Impostazione della scala musicale e delle pause" a pag. 54.

**10.** Specificare i tipi di note musicali e le pause usando  $({\bf x}_{+0})$  o i tasti  $({\bf x})$ .

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle note e delle pause vedere "Impostazione dei tipi di note e delle pause" a pag. 54.

11.Premere il tasto 🛞 dopo aver inserito una nota.

Quando il cursore si sarà spostato verso destra, inserire la nota successiva.

**12.** Ripetere le operazioni descritte ai punti 9-11 per inserire le varie note.

Premendo (m) durante l'inserimento, si potrà riascoltare la melodia precedentemente inserita.

Premendo  $\bigcirc$  [Opzioni] e selezionando "Eseg. prima del curs." durante l'inserimento delle note sarà possibile riascoltare la melodia, che verrà riprodotta fino alla nota che si trova in corrispondenza del cursore.

Premendo  $\bigcirc$  [Opzioni] e selezionando "Seleziona voci" è possibile selezionare un altro accordo. Ripetere le operazioni descritte ai punti 9-11 per inserire un nuovo accordo.

- 13. Una volta terminato l'inserimento, premere G [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 14. Selezionare "Salva", quindi premere (M).
- 15.Premere (♠) o (♠) per selezionare "Salva", quindi premere (♠).

La suoneria personalizzata così creata viene registrata nella sezione "Suoni salvati".

#### Nota

• Se la memoria della sezione "Suoni salvati" si esaurisce, verrà visualizzato il messaggio:

"Capacità massima : 80 Non registrato.", o "Non registrato. Memoria piena". In tal caso verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 15. Provare a ripetere l'operazione dopo aver provveduto a eliminare i dati non necessari (p. 45). Impostazione della scala musicale e delle pause Premendo il tasto sotto indicato, impostare la scala musicale e le pause.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Pausa
1.	2ABC	3DEF		JKL	6100	Trass	0_

Premendo una sola volta uno dei tasti sopra indicati verrà inserita una semiminima in scala normale (nessun segno).

Premendo ripetutamente lo stesso tasto è possibile passare ciclicamente alle varie ottave.



Premendo () o () mentre è selezionata una nota, il valore di quest'ultima verrà alzato o abbassato di un semitono.

Le pause hanno un valore di un quarto.

$$::: \mathsf{C} \overset{\textcircled{\otimes}}{\underset{\bigcirc}{\overset{\oplus}{\leftarrow}}} \mathsf{C}^* \overset{\textcircled{\otimes}}{\underset{\bigcirc}{\overset{\oplus}{\leftarrow}}} \mathsf{D} \overset{\textcircled{\otimes}}{\underset{\bigcirc}{\overset{\oplus}{\leftarrow}}} \mathsf{D}^* \overset{\textcircled{\otimes}}{\underset{\bigcirc}{\overset{\oplus}{\leftarrow}}} \mathsf{E} :::$$

Impostazione dei tipi di note e delle pause L'inserimento delle note e delle pause avviene premendo ripetutamente  $\textcircled{}{}$  o  $\textcircled{}{}$ .



Per inserire una nota col punto o terzina, premere (9<sup>min</sup>) dopo aver selezionato la nota desiderata.



#### Nota

- Non è possibile inserire una semicroma con punto (pausa di semicroma) o semibreve con punto (pausa di semibreve).
- Per inserire una terzina occorrono tre note continue.

Per inserire una legatura, premere (Buy) dopo aver inserito le note desiderate.

In tal caso a fianco della nota verrà visualizzato un trattino basso (\_), e la nota in questione risulterà legata a quella successiva.

Per inserire la nota successiva, premere () e spostare il cursore verso destra. Quindi ripetere l'operazione descritta alla pagina precedente.

Se il cursore è posizionato fra due note è possibile ripetere la nota che si trova alla sinistra del cursore premendo  $\textcircled{}{}$  o  $\textcircled{}{}$ .

#### Impostazione del tono

Il telefono consente di riprodurre le note imitando strumenti diversi.

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-13 del paragrafo "Creazione di una suoneria personalizzata" riportato a pag. 52.
- 2. Premere (\*) oppure (\*) per selezionare "Set di toni", quindi premere (\*).
- 3. Selezionare una categoria di tono desiderato premendo 🅢 o 🌔 .
- 4. Selezionare un tono premendo (2) o (2), quindi premere (m). Selezionando "Eseg. voci corr." la melodia inserita verrà riprodotta con il tono selezionato. Selezionando "Ascolta Tono" le note vengono riprodotte con il tono selezionato.
- 5. Selezionare "OK", quindi premere (M).

A questo punto è possibile creare una melodia. Sono disponibili 128 toni:

Categoria	Tono	Categoria	Tono
Pianoforti	Piano Bright Piano E. Grand Piano Honky-Tonk Piano elettrico 1 Piano elettrico 2 Harpsochord Clavi	Campane	Celesta Glockenspiel Music Box Vibraphone Marimba Xylophone Tubular Bells Dulcimar

Categoria	Tono	Categoria	Tono	Categoria	Tono	Categoria	Tono
Organi	Drawbar Organ Perc. Organ Rock Organ Org. da chiesa Reed Organ Acordion Harmonica Fisarmonica	Chitarre	Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Overdriven Gtr. Distortion Gtr. Gtr. Harmonics	Ance	Sax soprano Alto Sax Tenor Sax Sax baritono Oboe English Horn Bassoon Clarinet	Flauti/Fiati	Piccolo Flauto Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina
Bassi	Basso acustico Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 1 Synth Bass 2	Archi 1	Violin Viola Cello Contrabass Tremolo d'archi Archi pizzicati Harp Timpani	Synth Leads	Square Lead Sawtooth Lead Calliope Lead Chiff Lead Charang Lead Voice Lead Fifth Lead Bass & Lead	Synth Pads	New Age Pad Warm Pad Polysynth Pad Choir Pad Bowed Pad Metallic Pad Halo Pad Sweep Pad
Archi 2	Archi 1 Archi 2 Synth Strings 1 Synth Strings 2 Choir Aahs Voice Oohs Synth Voice Brano orchestr.	Ottoni	Trumpet Trombone Tuba Tromba sordin. Corno Ottoni Synth Brass 1 Synth Brass 2	Synth Effects	Rain Soundtrack Crystal Atmosfera Luminosità Goblins Echoes Sciencer Fiction	Ethnics	Sitar Banjo Shamisen Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai

Categoria	Tono	Categoria	Tono	
Percussioni	Tinkle Bell Agogo Steel Drums Woodblock Taiko Drums Melodic Tom Synth Drum Piatti	Effetti	Gtr. Fret Noise Breath Noise Seashore Bird Tweet Squillo telefono Helicopter Applauso Colpo di pistola	
Originale	Original 1 (Piano)* Original 2 (Glockenspiel)* Original 3 (Reed Organ)* Original 4 (Nylon Guitar)* Original 5 (Violin)*			

\* Suoneria predefinita.

Per creare una suoneria personalizzata, vedere "Creazione di una suoneria personalizzata" a pag. 61.

Impostazione della potenza della suoneria personalizzata Il telefono consente di impostare la potenza della suoneria, scegliendo fra 3 livelli per ciascuna melodia. Al momento dell'acquisto, la potenza della suoneria originale è impostato su "Forte".

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-13 del paragrafo "Creazione di una suoneria personalizzata" riportato a pag. 52.
- Selezionare la potenza desiderata premendo 

   o
   (), quindi premere ()).
   Selezionando "Eseg. voci corr." la melodia verrà riprodotta con la potenza selezionata.
- 4. Selezionare "OK", quindi premere (M).

A questo punto è possibile creare una suoneria personalizzata.

#### Eliminazione di una suoneria personalizzata

Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Eliminazione dei suoni" a pag. 45.

### Modifica delle suonerie personalizzate

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-13 del paragrafo "Creazione di una suoneria personalizzata" riportato a pag. 52.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Melodie esistenti", quindi premere (m).

- **5.** Modificare il titolo, quindi premere (M).
- 6. Premere (▲) o (←) per selezionare un ritmo, quindi premere (▲).
- Premere (a) o (c) per selezionare il numero di accordi desiderato, quindi premere (m).
- Selezionare la nota da modificare premendo () o
   , quindi procedere alla modifica.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle suonerie vedere "Editor Toni" a pag. 59.

Per aggiungere delle note, digitare la nota desiderata in corrispondenza del cursore.

Per eliminare una nota, premere brevemente il tasto  $\Im$  [Cancella].

Per cancellare tutti i toni mantenere premuto il tasto  $\Im$  [Cancella].

- Una volta terminata la modifica, premere [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 10. Selezionare "Salva", quindi premere M.
- 11. Selezionare "Salva", quindi premere M.

 Premere (a) o (c) per selezionare "Sovrascrivi", quindi premere (m).

La suoneria è stata così modificata.

Scegliendo "Nuovo", la melodia preesistente non verrà modificata. La suoneria così creata viene registrata come nuova suoneria personalizzata.

#### Nota

- Se al punto 7 si modifica il numero degli accordi, potrebbe comparire una schermata di conferma. Selezionando "Si" una parte delle melodie che si stanno inserendo potrebbe venire eliminata.
- Se eseguendo la procedura descritta al punto 8 si desidera aggiungere delle note, occorre tenere a mente che il numero massimo di note è 380 (per le melodie a 8 accordi) o 190 (per melodie a 16 accordi).

#### Suggerimento

## Copiare e incollare le note

Il telefono consente di copiare una parte della melodia e spostarla in un'altra posizione.

La procedura di copia e spostamento è disponibile solo per le suonerie personalizzate e per le melodie modificabili.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Modifica delle suonerie personalizzate" a pag. 57.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare "Copia" o "Taglia" quindi premere (▲).
- 4. Portare il cursore in corrispondenza della prima nota da copiare o da tagliare, quindi premere (m).
- 5. Portare il cursore in corrispondenza dell'ultima nota da selezionare, quindi premere (m).

La sezione evidenziata verrà temporaneamente salvata in memoria. Selezionando "Taglia" al punto 3, l'area evidenziata verrà tagliata.

- 6. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (a) o (e) per selezionare "Incolla", quindi premere (a).
- 8. Portare il cursore nel punto in cui incollare le note, quindi premere (n).

Le note salvate verranno quindi inserite in tale posizione.

# Editor Toni (M 3-4)

Il telefono consente di creare una suoneria e di utilizzarla come suoneria personalizzata.

È possibile registrare fino ad un massimo di 5 tipi di suonerie sia a 8 che a 16 accordi.

### Sorgente suoni FM

Il telefono consente di comporre vari tipi di suonerie, combinando delle funzioni per generare un'onda sinusoidale detta "Operatore". La combinazione che caratterizza un operatore è detta algoritmo.

L'operatore funge da modulatore (parte modulante) o da portante (parte modulata), a seconda del tipo di algoritmo.



- Nell'ambito di ciascun operatore è possibile definire vari parametri, come multiplo o ampiezza.
- Impostando il feedback di un operatore specifico è possibile creare gamme tonali più ampie.

Impostazione di un algoritmo Impostare la combinazione dell'operatore.

È possibile scegliere fra quattro tipi di combinazioni a 8 voci e due tipi di combinazioni a 16 voci.





- 1 (numero verde): Modulatore (parte modulante)
- **E** (numero bianco): Portante (parte modulata)

#### Impostazione dell'operatore

Nella tabella sotto riportata sono descritti il significato e il contenuto nei parametri che possono essere impostati nell'operatore.

Parametro	Significato
Multiplo (13 livelli)	Se il valore della portante è elevato il suono sarà alto. Modificando i valori del modulatore è possibile impostare vari tipi di note.
Inviluppo (Continuo/ Smorzamento)	Questo parametro consente di stabilire se la nota deve essere riprodotta in continuo o con un effetto di smorzamento.
Sostieni (Abilita/ Disabilita)	Questo parametro consente di impostare una nota da sostenere anche in seguito al suo completamento. Attivare questa funzione se si desidera ottenere una nota con una coda sonora.
Perc. scala chiave (2 livelli)	Impostare la funzione al livello "2" per ottenere una nota breve.
Livello scala chiave (4 livelli)	Questa funzione consente di definire l'andamento di abbassamento del volume man mano che una nota diventa più alta.
Livello totale (64 livelli)	Nella portante, più questo livello è alto, tanto maggiore sarà il volume. Nel modulatore, più questo livello è alto, tanto più intensa risulterà la melodia. Scendendo di livello invece la melodia diventerà più sommessa.
Velocità attacco (15 livelli)	Questo parametro consente di impostare il tempo che intercorre fra l'inizio della riproduzione del suono e il raggiungimento del volume massimo.

Parametro	Significato				
Veloc. di attenuaz. (16 livelli)	Questo parametro consente di impostare il tempo che intercorre fra il punto a volume massimo e il raggiungimento del livello a cui la nota dovrà essere sostenuta.				
Livello sostenuto (16 livelli)	Quando si sostiene una nota, questo parametro indica il volume del sonoro prolungato. Invece, quando si attenua una nota, questo parametro indica il volume di partenza da cui ha inizio lo smorzamento.				
Velocità di rilascio (16 livelli)	Quando si sostiene una nota, questo parametro indica il tempo in cui la nota dovrà essere sostenuta, dal suo completamento alla scomparsa del sonoro. Invece, quando si attenua una nota, indica il tempo che intercorre dall'inizio dello smorzamento alla scomparsa del sonoro.				
	Questo parametro consente di selezionare il tipo di onda a partire da 8 tipologie di base.				
Forma d'onda (8 tipi)	Tipo 1       Tipo 2       Tipo 3       Tipo 4         Tipo 5       Tipo 6       Tipo 7       Tipo 8         Tipo 5       Tipo 6       Tipo 7       Tipo 8				
Vibrato (4 livelli/ Disabilita)	Impostazione dell'effetto vibrato. Selezionando l'effetto vibrato, si può scegliere tra 4 livelli.				
Tremolo (4 livelli/ Disabilita)	Impostazione dell'effetto tremolo. Selezionando l'effetto tremolo, si può scegliere tra 4 livelli.				
Feedback (8 livelli)	Impostazione del livello di modulazione del feedback dell'Operatore 1.				

Impostazione della frequenza di un effetto Definizione della frequenza dell'effetto vibrato o tremolo. Aumentando il valore la frequenza diventa sempre più alta.

### Creazione di una suoneria personalizzata

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Giochi e Applicazioni", quindi premere (m).
- 3. Premere (\*) oppure (\*) per selezionare "Editor Toni", quindi premere (\*).
- 4. Selezionare "Per 8 voci" o "Per 16 voci" premendo
  (♠) o (♠), quindi premere (♠).
- 5. Selezionare il numero che si desidera registrare premendo (m).
- 6. Premere (▲) o (●) per selezionare "Rinomina", quindi premere (▲).
- 7. Digitare il titolo. È possibile inserire fino a 16 caratteri.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

- 8. Premere M.
- Premere (▲) oppure (→) per selezionare "Impostaz. toni base", quindi premere (▲).
- 10. Selezionare una categoria di tono desiderato premendo 🄄 o 🌓 .

 Selezionare un tono base premendo (▲) o (●), quindi premere (●).

Selezionando "Ascolta Tono" le note vengono riprodotte con il tono selezionato.

- 12. Selezionare "OK", quindi premere (M).
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Algoritmo x", quindi premere (▲).
- 15. Selezionare un algoritmo da impostare premendo
   ⓐ o ⓒ, quindi premere ⓐ.

Se non si desidera modificare l'operatore, passare al punto 20.

16. Selezionare un operatore da modificare premendo
 (▲) o (●), quindi premere (■).

Il parametro della nota di base viene impostato per primo.

17. Selezionare un parametro da modificare premendo
O O .

**18.** Premere () o () per modificare i contenuti del parametro.

Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni, vedere pag. 60 - 61.

Selezionando w, le note vengono riprodotte applicando le impostazioni effettuate in corrispondenza del parametro. Per modificare i contenuti di un altro parametro ripetere le operazioni descritte ai punti 17 e 18.

- 19. Premere (2) o (2) per selezionare "Fine configurazione", quindi premere (20).
  Se non si desidera modificare la frequenza dell'effetto, passare al punto 22.
- **20.**Premere (▲) o (♥) per selezionare "Frequenza Effetto", quindi premere (♠).
- Selezionare la frequenza che si desidera impostare premendo (▲) o (④), quindi premere (⋒).
- 22. Premere (▲) o (●) per selezionare "Fine dei dettagli", quindi premere (▲).

La suoneria personalizzata è stata così registrata.

# <u>Profili</u>(M 4)

Da questa sezione è possibile impostare i vari suoni del telefono (es. volume della suoneria, suono tasti, ecc.) adattandoli all'ambiente in cui ci si trova.

Le impostazioni della suoneria e della vibrazione possono essere personalizzate per ciascun profilo.

Sono previsti 5 profili, di cui uno definibile dall'utente:

- Normale
- Riunione
- Attività
- Automobile
- Silenzioso

# Attivazione di un profilo

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Profili", quindi premere (▲).
- Selezionare il profilo che si desidera attivare premendo (▲) o (♣), quindi premere (ѩ).
- 4. Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Attiva", quindi premere ⓐ.

Il profilo selezionato è ora attivo.

#### Nota

- Quando si imposta un profilo, sulla schermata di Stand-by viene visualizzata l'icona corrispondente:
  - Normale: impostazione predefinita. (non visualizzato nella schermata di Stand-by)
  - Riunione: profilo pensato per le situazioni in cui è richiesto di non disturbare.
  - Attività: profilo adatto per ambienti affollati o rumorosi.
  - Automobile: da usare in auto. (collegando il telefono al Viva voce)
  - Silenzioso: da utilizzare quando è richiesto il silenzio. In questo caso tutti i suoni vengono disabilitati e le chiamate in arrivo sono segnalate dalla vibrazione.

#### Suggerimento

 In alternativa, per attivare un profilo è possibile mantenere premuto (#) per circa 2 secondi invece di eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2.

# Personalizzazione dei profili

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Attivazione di un profilo".
- Selezionare il profilo che si desidera personalizzare premendo (▲) o (⊕), quindi premere (m).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Modifica", quindi premere (▲).
- Selezionare l'impostazione che si desidera personalizzare premendo (▲) o (♠), quindi premere (⋒).

 Modificare l'impostazione desiderata. Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni, vedere pag. 64 - 68.

# Ripristino delle impostazioni dei profili

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Attivazione di un profilo" a pag. 63.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Modifica", quindi premere (a).
- **5.** Digitare il codice del cellulare, quindi premere (M).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Sì", quindi premere (a).

Per annullare il ripristino, selezionare "No", quindi premere  $\widehat{\mbox{\ \ m}}.$ 

#### Nota

 Se al punto 5 si digita un codice errato, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4.

# Volume suoneria

Il telefono consente di impostare il volume della suoneria scegliendo fra 5 livelli.

Se si seleziona l'opzione "Silenzioso", i giochi e le applicazioni Java™ vengono eseguiti senza audio.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (\*) oppure (\*) per selezionare "Volume suoneria", quindi premere (\*). Così facendo verrà visualizzato il livello attualmente impostato.

Per selezionare "Silenzioso", premere 🛞 al livello 1.

# Tipo di suoneria

Per configurare la suoneria si può scegliere fra 30 toni con 5 motivi, 15 effetti sonori e 10 melodie. In alternativa, come suoneria predefinita si può impostare un suono registrato nella sezione "Suoni salvati". Si può scegliere qualunque tipo di suono, esclusi i file in formato WAVE.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Assegna melodia", quindi premere (▲).

- Premere (▲) o (→) per selezionare "Melodia preimpostata" o "I miei suoni", quindi premere (m).
- Selezionare la suoneria desiderata premendo (
   o
   (
   ).

Se si desidera ascoltare il demo, premere G [Esegui].

Per interrompere la riproduzione premere  $\bigcirc$  [Stop].

**5.** Al termine dell'operazione, premere  $\bigcirc$ .

# Vibrazione

Se si attiva l'opzione Vibrazione, all'arrivo di una chiamata il telefono vibra sempre, indipendentemente dal volume della suoneria impostata e dalla configurazione.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Abilitato", "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (b).

#### Suggerimento

- Selezionando "Vai a Suonerie" al punto 3, le melodie vengono sincronizzate con le impostazioni della vibrazione. Tuttavia, questa funzione potrebbe non essere disponibile: ciò dipende dalle caratteristiche dei dati in questione.
- Se si seleziona "Abilitato" o "Vai a Suonerie" al punto 3, sulla schermata di Stand-by viene visualizzata l'icona "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "
   "

   "
   "

   "

   "

   "
   "

   "

   "
   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

   "

# Suono tasti

Se si attiva la funzione Suono tasti, ogni volta che si premerà un tasto numerico il telefono produrrà un suono di conferma.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (a) o (⇒) per selezionare "Suono tasti", quindi premere (m).
- Premere () o () per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (). Scegliendo "Disabilita", verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 1.
- 4. Selezionare "Volume", quindi premere M.
- Premere 

   per alzare il volume, oppure premere
   ⊕ per abbassarlo, quindi premere 

   m.
- 6. Premere (▲) o (↔) per selezionare "Melodia", quindi premere (▲).
- 7. Premere (\*) o (\*) per selezionare "Melodia preimpostata", "I miei suoni" o "Premi Suoneria", quindi premere (\*).

Dopo aver selezionato "Melodia preimpostata" o "I miei suoni" al punto 7, procedere come segue:

8. Selezionare il suono tasti.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.

- 9. Premere (a) o (e) per selezionare "Durata", quindi premere (a).
- 10.Impostare la durata premendo (a) o (c), quindi premere (m).

# Tono di avviso

Attivando questa funzione, il telefono emette una segnalazione acustica di avvertimento quando si verifica un errore.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (a) oppure (c) per selezionare "Tono di avviso", quindi premere (m).
- Premere () o () per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere ().
   Scegliendo "Disabilita", verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 1.
- **4.** Selezionare "Volume", quindi premere (M).

- Premere (a) per alzare il volume, oppure premere
   (b) per abbassarlo, quindi premere (m).
- 6. Premere (▲) o (➡) per selezionare "Melodia", quindi premere (▲).
- 8. Selezionare il tono di avviso.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.

- 9. Premere (a) o (e) per selezionare "Durata", quindi premere (a).
- Selezionare la durata premendo (▲) o (●), quindi premere (▲).

# Melodia accensione/spegnimento

Il telefono consente di scegliere una segnalazione acustica da riprodurre al momento dell'accensione e dello spegnimento. Con la procedura sotto si può selezionare una melodia impostandone il volume e la durata.

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Melodia accensione" o "Melodia spegnimento", quindi premere (a).

- Premere (a) o (b) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (a).
   Scegliendo "Disabilita", verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 1.
- **4.** Selezionare "Volume", quindi premere  $\bigcirc$ .
- Premere (▲) per alzare il volume, oppure premere
   (➡) per abbassarlo, quindi premere (▲).
- Premere (2) o (2) per selezionare "Melodia preimpostata" o "I miei suoni", quindi premere (20).
- 8. Selezionare la suoneria.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.

- 9. Premere (☆) o (↔) per selezionare "Durata", quindi premere (₥).
- 10. Impostare la durata della suoneria con un numero a 2 cifre (da 01 a 10 secondi) utilizzando i tasti numerici, quindi premere (...).

# Avviso messaggio

Il telefono consente di impostare delle suonerie specifiche per segnalare l'arrivo di un messaggio.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere 

   per selezionare "Avviso messaggio", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "MMS", "SMS" o "Posta WAP", quindi premere (▲).
- **4.** Selezionare "Volume", quindi premere (M).
- Premere (▲) per alzare il volume, oppure premere
   (➡) per abbassarlo, quindi premere (▲).

- Selezionare la suoneria. Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Vibrazione", quindi premere (▲).
- 10. Premere (a) o (c) per selezionare "Abilitato",
  "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (m).

- Premere 

   o → per selezionare "Durata", quindi premere (m).
- **12.** Impostare la durata della segnalazione acustica con un numero a 2 cifre (da 01 a 99 secondi) utilizzando i tasti numerici, quindi premere (m).

# Batteria scarica

Questa funzione consente di impostare il volume della segnalazione acustica emessa dal telefono quando la batteria sta per scaricarsi.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Premere (▲) per alzare il volume, oppure premere
   (➡) per abbassarlo, quindi premere (▲).

# Risposta con qualsiasi tasto

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Personalizzazione dei profili" a pag. 63.
- Selezionare "Risposta quals. tasto", quindi premere
   M.
- Selezionare "Abilita" o "Disabilita" premendo (▲) o
   (♠), quindi premere (ѩ).

# <u>Organiser</u>

# Calcolatrice (M 5-1)

La calcolatrice incorporata nel telefono consente di eseguire le quattro operazioni aritmetiche con numeri composti da un massimo di 12 cifre.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Organiser", quindi premere (▲).
- **3.** Selezionare "Calcolatrice", quindi premere (M).
- Selezionare "Calcolatrice", quindi premere M. Sul display verrà visualizzata la calcolatrice.
- 5. Per eseguire i calcoli si utilizzano i seguenti tasti:



Per digitare il punto decimale, premere  $(\mathbf{m})$ . Per cancellare il numero o operando digitato, premere  $\bigcirc$  [C]. Per eseguire i calcoli, premere 🚫 .

Per eseguire un nuovo calcolo, premere 
 [C].
 Quando il calcolo sarà terminato, premere 
 (C).
 (C).

## Conversioni fra valute

La calcolatrice può essere anche utilizzata per le conversioni fra valute, applicando il cambio specificato.

#### Impostazione del cambio (M 5-1-2)

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Calcolatrice"

Per cancellare tutte le cifre digitate, premere  $\Im$  [Cancella].

4. Inserire il cambio, quindi premere  $\bigcirc$ .

# Conversione di un valore

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Calcolatrice"
- 2. Inserire il valore da convertire, quindi premere (m).

- Premere (a) oppure (c) per selezionare "In moneta nazionale" o "In moneta estera", quindi premere (m). Sul display comparirà il risultato. Selezionando "Tasso di cambio" al punto 3, è possibile impostare il tasso di cambio per la conversione.
- 4. Quando il calcolo sarà terminato, premere 🔊.

#### Nota

 Se sul display compare il segno di una delle quattro operazioni, non è possibile eseguire l'operazione descritta al punto 2.

# Calendario (M 5-2)

La funzione Calendario è molto utile per organizzare i propri impegni. I programmi memorizzati vengono visualizzati mese per mese.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Organiser", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Calendario", quindi premere (▲).

Verrà quindi visualizzato il mese in corso, con la data odierna selezionata.

 Selezionare il giorno dell'impegno che si desidera programmare premendo (▲), (●), (●) o (●), quindi premere (๗).

- Premere (▲) o (➡) per selezionare il numero dell'annotazione, quindi premere (M).
- 6. Digitare il testo dell'annotazione, quindi premere (n).
  È possibile programmare fino a 3 impegni.
  Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.
  Per inserire un'altra voce, ripetere le operazioni descritte ai punti 5 e 6.

Sul display viene nuovamente visualizzata la schermata del calendario. Le date in cui sono stati programmati impegni o riunioni sono sottolineate.

#### Nota

• Il calendario è in grado di visualizzare date comprese fra il gennaio 2000 e il dicembre 2099.

#### Ricerca di una data specifica

Per individuare una data specifica si può scorrere la videata del calendario.

- 1. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 2. Selezionare "Vai alla Data", quindi premere M.
- Digitare la data da visualizzare, quindi premere M. La data specificata verrà quindi visualizzata.

### Eliminazione di impegni programmati

Eliminazione di impegni programmati

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Calendario" riportato a pag. 70.
- Selezionare il giorno premendo (▲), (●), (●) o (●), quindi premere (๗).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Elimina", quindi premere (▲).
- 5. Selezionare "1 nota", quindi premere 🔊.
- Selezionare "Si", quindi premere (a). Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 6, quindi premere (a).

# Eliminazione di tutti gli impegni/riunioni programmati in una data specifica

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Calendario" riportato a pag. 70.
- Selezionare il giorno da cui si vogliono cancellare tutti gli impegni premendo (), (), () o (), quindi premere (). Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- 4. Per eliminare tutti i dati relativi a un giorno specifico, selezionare "Di un giorno", quindi premere (m).

 Selezionare "Sì", quindi premere (a). Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 5, quindi premere (a).

## Eliminazione di tutti gli impegni programmati

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Calendario" riportato a pag. 70.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Per eliminare tutti gli impegni programmati, premere (
   o (
   c) per selezionare "Elimina", quindi premere (
   m).
- **4.** Per eliminare tutti gli impegni programmati, premere (▲) o (④) per selezionare "Tutte le note", quindi premere (⊕).
- Selezionare "Si", quindi premere (a). Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 3, quindi premere (a).

# Orologio e appuntamento

Perché tutte le funzioni orarie del telefono possano funzionare correttamente, occorre impostare correttamente la data e l'ora.

# Impostazione di data e ora (M 5-3-4)

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Organiser", quindi premere (▲).
- 3. Premere () oppure () per selezionare "Orologio e appuntam.", quindi premere ().

- Digitare il giorno, il mese, l'anno e l'ora con i tasti numerici, quindi premere (m).

Per specificare l'ora in formato 12 ore, premere

🐑 per passare da am a pm e viceversa.

L'ordine di visualizzazione della data e dell'ora dipende dal formato prescelto. Vedere paragrafo "Selezione del formato di visualizzazione della data".

## Selezione del sistema di indicazione delle ore

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Configuraz. Orologio", quindi premere (m).
- 3. Selezionare "Formato Ora", quindi premere (M).
- Premere (a) o (c) per selezionare "12 ore" o "24 ore", quindi premere (m).

#### Selezione del formato di visualizzazione della data Per quanto riguarda la visualizzazione della data, è possibile scegliere fra i seguenti formati: "Giorno-mese-anno", "Mesegiorno-anno" o "Anno-mese-giorno".

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Configuraz. Orologio", quindi premere (m).

- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Formato Data", quindi premere (▲).
- 4. Premere (▲) o (⊕) per selezionare "GG-MM-AAAA", "MM-GG-AAAA" o "AAAA-MM-GG", quindi premere (๗).

#### Impostazione della visualizzazione dell'ora

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Configuraz. Orologio", quindi premere (▲).
- 3. Premere (▲) o (➡) per selezionare "Visualizza formato", quindi premere (₪).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Solo Ora", "Solo data" o "Data e Ora", quindi premere (a).
   Per disattivare la visualizzazione dell'ora, selezionare "Disabilita" al punto 4, quindi premere (a).
   Selezionando l'opzione "Abilita" in corrispondenza di "Sfondo", la data non verrà visualizzata sulla schermata principale.

### Impostazione dell'ora legale

Il telefono consente di attivare l'ora legale senza modificare l'impostazione dell'orologio.

 Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Configuraz. Orologio", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Ora legale", quindi premere (▲).

### Impostazione del fuso orario (M 5-3-3)

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Imposta fuso orario", quindi premere (m).
- 3. Selezionare "Modifica zona", quindi premere <sup>(M)</sup>.
- Premere (④) o (⑤) per selezionare la città, quindi premere (M).

#### Personalizzazione del fuso orario

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di data e ora" riportato a pag. 71.
- 2. Premere (▲) o (★) per selezionare "Imposta fuso orario", quindi premere (▲).
- 3. Premere () o () per selezionare "Imposta fuso", quindi premere ().
- Digitare l'ora con i tasti numerici, quindi premere (M). Ad ogni pressione di (𝔄+) si passa alternativamente da - a +.

### Impostazione degli appuntamenti (M 5-3-1)

Questa funzione consente di impostare una segnalazione acustica all'ora desiderata.

Si noti che se l'orologio non è stato impostato, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere ( o ) per selezionare "Organiser", quindi premere ( ).
- 3. Premere () oppure () per selezionare "Orologio e appuntam.", quindi premere ().
- 4. Selezionare "Imposta appuntamento", quindi premere (M).
- **5.** Selezionare "Elenco appuntamenti", quindi premere  $(\tilde{M})$ .
- 6. Premere (♠) o (♠) per selezionare il numero dell'appuntamento da impostare, quindi premere (♠). Questa funzione consente di impostare fino a 5 orari diversi.
- 7. Selezionare "Imposta ora", quindi premere (M).
- Digitare l'ora con i tasti numerici, quindi premere (m). Per indicare l'ora in cui dovrà partire la segnalazione acustica per la segnalazione di un appuntamento in formato 12 ore, premere (𝔅) : così facendo si passa da am a pm e viceversa.
- 9. Premere ⓐ oppure ۞ per selezionare "Ripeti ogni giorno", quindi premere ₪.

#### 73 Organiser

- 10. Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o
   "Disabilita", quindi premere (▲).
- **11.**Premere (▲) o (→) per selezionare "Stato appuntamento", quindi premere (м).

13.Premere  $\heartsuit$  [Salva].

# Modifica della suoneria per la segnalazione degli appuntamenti

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-6 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" riportato a pag. 73.
- 3. Selezionare "Melodia", quindi premere M.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Melodia preimpostata" o "I miei suoni", quindi premere (⋒).
- **5.** Selezionare la suoneria per la segnalazione degli appuntamenti.

Se si desidera ascoltare il demo, premere *G* [Esegui].

Per interrompere la riproduzione premere  $\Im$  [Stop].

**6.** Al termine dell'operazione, premere (M).

# Modifica della vibrazione per la segnalazione degli appuntamenti

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-6 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" riportato a pag. 73.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Vibrazione", quindi premere (▲).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Abilitato", "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (m).

### Modifica della durata della segnalazione

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-10 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" a pag. 73.
- 2. Premere (a) oppure (c) per selezionare "Suon. appuntamento", quindi premere (m).
- Premere (a) o (b) per selezionare "Durata", quindi premere (a). Verrà quindi visualizzata la durata attualmente impostata.

4. Impostare la durata della segnalazione acustica con un numero a 2 cifre (da 02 a 59 secondi) utilizzando i tasti numerici, quindi premere (m).

# Modifica degli appuntamenti programmati

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" riportato a pag. 73.
- Selezionare il numero dell'appuntamento da modificare premendo (▲) o (♥), quindi premere (M).
- Modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni delle segnalazioni acustiche, vedere "Modifica della suoneria per la segnalazione degli appuntamenti" a pag. 74.

# Disattivazione della segnalazione acustica

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Modifica degli appuntamenti programmati".
- 2. Premere (▲) o (←) per selezionare "Stato appuntamento", quindi premere (M).
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare "Disabilita", quindi premere (▲).

# Annullamento di un appuntamento

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" riportato a pag. 73.

- 3. Premere (\*) oppure (\*) per selezionare "Reimposta allarme", quindi premere (\*).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Si", quindi premere (▲).

# Reimpostazione di tutte le impostazioni degli appuntamenti

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione degli appuntamenti" a pag. 73.
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Sì", quindi premere (M).

# Promemoria vocale (M 5-4)

Questa funzione consente di registrare un messaggio vocale della lunghezza massima di 10 secondi, da usare come promemoria per gli appuntamenti programmati o da inviare in allegato a un messaggio MMS. Il messaggio di promemoria verrà salvato nella selezione "I miei suoni".

## Registrazione di un promemoria vocale

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (→) per selezionare "Organiser", quindi premere (a).

- 3. Premere (▲) o (↔) per selezionare "Promemoria vocale", quindi premere (⋒).
- 5. Per salvare il promemoria vocale, selezionare "Salva", quindi premere (m).
  Per uscire dalla sezione di impostazione del

promemoria vocale, selezionare  $\bigtriangledown$  [Esci], quindi selezionare "Si".

### Suggerimento

- In alternativa, per registrare un promemoria vocale è possibile premere (n) e (n) invece di eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3.
- Per ripetere la registrazione di un promemoria vocale, selezionare "Reg. nuovamente" al punto 5. Verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4.

# Riproduzione del promemoria vocale memorizzato

 Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Registrazione di un promemoria vocale" a pag. 75.

- 3. Premere M.

Il promemoria vocale registrato verrà quindi riprodotto. Per interrompere la riproduzione premere  $\bigcirc$ [Stop].

# Scelte rapide (M 5-5)

Il telefono contiene una serie di Scelte rapide, pensate per permettere all'utente di muoversi rapidamente fra le le varie funzioni.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (⇒) per selezionare "Organiser", quindi premere (m).
- Premere (a) o (b) per selezionare "Scelte rapide", quindi premere (a). Così facendo verrà visualizzato l'elenco delle Scelte rapide.
- 5. Una volta terminata l'operazione, premere  $\Im$  [Indietro].

# **Gestione chiamate**

# **Registro chiamate**

Il telefono memorizza le ultime 10 chiamate perse, chiamate ricevute e numeri composti.

## Visualizzazione del Registro chiamate

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Gestione chiamate", quindi premere (M).
- 3. Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Registro chiamate", quindi premere ₪.
- Premere (2) o (2) per selezionare "Chiamate perse", "Chiamate ricevute" o "Chiamate effettuate", quindi premere (2).

Verrà quindi visualizzata la lista del Registro chiamate selezionata.

- 7. Una volta terminata l'operazione, premere  $\bigcirc$  [Indietro] per ritornare al punto 4.

### Suggerimento

- In alternativa, è possibile confermare i dati premendo S in modalità Stand-by.
- Per poter passare da un elenco del Registro chiamate all'altro premendo () o () come descritto al punto 5 bisogna passare in modalità Stand-by premendo ().

# Invio dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Visualizzazione del Registro chiamate"
- Selezionare il nome del file che si desidera inviare premendo (
   o (
   y, quindi premere (
   m).
- 3. Premere ⓐ oppure ④ per selezionare "Invia messaggio", quindi premere ⋒.
- 5. Digitare il messaggio.

Per informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere il paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106 o "Creazione di un nuovo messaggio SMS" a pag. 114.

# Cancellazione del Registro chiamate

Cancellazione di una singola chiamata registrata

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Visualizzazione del Registro chiamate"
- 2. Premere .
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Elimina", quindi premere (▲).

Premere (▲) o (➡) per selezionare "Si", quindi premere (▲).

La voce selezionata verrà eliminata.

Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere  $(\mathbf{m})$ .

# Cancellazione di tutto l'elenco del Registro chiamate (M 6-2-4)

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Visualizzazione del Registro chiamate" a pag. 77.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Cancella reg. chiam.", quindi premere (m).
- 3. Selezionare "Tutte le chiamate", quindi premere (M).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere (m).

Tutte le voci elencate nel Registro chiamate verranno eliminate.

Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere  $\widehat{(M)}$ .

#### Suggerimento

 Selezionando "Chiamate perse", "Chiamate ricevute" o "Chiamate effettuate" al punto 3, verrà eliminato solo l'elenco delle chiamate appartenenti alla categoria selezionata.

# Contatori chiamate (M 6-2-5)

Questa funzione permette di verificare la durata delle chiamate.

### Verifica della durata dell'ultima chiamata

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Gestione chiamate", quindi premere (m).
- 3. Premere (a) o (c) per selezionare "Registro chiamate", quindi premere (m).
- Selezionare "Ultima chiamata", quindi premere (m). Così facendo verrà visualizzata la durata dell'ultima chiamata.
- 6. Una volta terminata l'operazione, premere <br/>
  [Indietro] per ritornare al Menu Contatori chiamate.

# Verifica della durata totale delle chiamate

- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Tutte le chiamate", quindi premere (▲) al punto 5 del paragrafo "Verifica della durata dell'ultima chiamata".
- 2. Una volta terminata l'operazione, premere 📎 [Indietro].

# Azzeramento di tutti i contatori chiamate

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Verifica del costo dell'ultima chiamata".

- Premere (▲) o (●) per selezionare "Azzera Timer", quindi premere (▲).
- **3.** Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere (a). Per annullare l'azzeramento, selezionare "No", quindi premere (a).
- 4. Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m). Così facendo tutti i contatori chiamate verranno azzerati.

# Costo delle chiamate (M 6-2-6)

Questa funzione permette di verificare il costo delle chiamate. La funzione di verifica delle tariffe non è disponibile su tutte le reti. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore.

### Verifica del costo dell'ultima chiamata

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Gestione chiamate", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Registro chiamate", quindi premere (m).
- Selezionare "Ultima chiamata", quindi premere (m). Così facendo verrà visualizzato il costo dell'ultima chiamata.
- Una volta terminata l'operazione, premere ⊖
   [Indietro] per ritornare al Menu Costo chiamata.

## Verifica del costo totale delle chiamate

- 2. Una volta terminata l'operazione, premere  $\Im$  [Indietro].

### Impostazione della tariffa

In questa sezione è possibile impostare la tariffa da applicare per calcolare il costo delle chiamate e indicare un limite di prezzo massimo.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo"Verifica del costo dell'ultima chiamata" riportato a pag. 79.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Unità di costo", quindi premere (ѩ).
- Premere (▲) oppure (➡) per selezionare "Imposta unità", quindi premere (▲).
- 4. Digitare il codice PIN2 del cellulare, quindi premere (m).
- Inserire il costo dello scatto, quindi premere (m).
   Per digitare il punto decimale, premere (#).
- 6. Inserire la valuta (max. 3 caratteri), quindi premereM.

### Verifica della tariffa

- Selezionare "Leggi unità", quindi premere 

   al punto 3 del paragrafo "Impostazione della tariffa".
   A questo punto verrà visualizzata la tariffa.
- 2. Una volta terminata l'operazione, premere 📎 [Indietro].

#### Impostazione di un limite di costo

Questa funzione è utile per contenere le spese telefoniche, poiché consente di definire un limite di costo massimo per le singole chiamate.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Verifica del costo dell'ultima chiamata" a pag. 79.
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Costo massimo", quindi premere ( ).
- 4. Digitare il codice PIN2 del cellulare, quindi premere (m).
- Inserire un valore, quindi premere (m).
   Per digitare il punto decimale, premere (#).

### Verifica del limite di costo

 Selezionare "Leggi limite costo", quindi premere

 al punto 3 del paragrafo "Impostazione di un limite di costo".

Così facendo verrà visualizzato il limite di costo impostato.

2. Una volta terminata l'operazione, premere 📎 [Indietro].

#### Azzeramento di tutti i contatori costo chiamata

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Verifica del costo dell'ultima chiamata" riportato a pag. 79.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Cancella costi", quindi premere (m).
- 3. Premere ② o ③ per selezionare "Si", quindi premere ⓐ). Per annullare l'azzeramento, selezionare "No", quindi premere ⓐ).
- 4. Digitare il codice PIN2 del cellulare, quindi premere (m). Così facendo i contatori costo chiamata verranno azzerati.

## Verifica del credito residuo

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Visualizzazione del Registro chiamate" riportato a pag. 79.
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Credito residuo", quindi premere ( ).
- 3. Una volta terminata l'operazione, premere D [Indietro].

# Contatore dati (M 6-2-7)

In questa sezione è possibile controllare la quantità di pacchetti di dati scambiati durante le trasmissioni in modalità GPRS.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (c) per selezionare "Gestione chiamate", quindi premere (m).
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare "Registro chiamate", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Contatore dati", quindi premere (▲).
- Premere ② o ③ per selezionare "Ultimi dati" o "Tutti i dati", quindi premere ④.
   E' ora possibile verificare il numero di byte scambiati.
- 6. Una volta terminata l'operazione, premere 📎 [Indietro].

## Azzeramento dei Contatore dati

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Contatore dati".
- Premere (2) o (2) per selezionare "Riprist. Contatore", quindi premere (n).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere
   (m).

Così facendo il Contatore dati viene azzerato. Per annullare l'azzeramento, selezionare "No" al punto 3, quindi premere  $(\mathbf{w})$ .

# Trasferimenti (M 6-3)

Questo servizio consente di trasferire le chiamate in entrata alla propria casella vocale o a un altro numero, a seconda dei casi in cui si è impossibilitati a rispondere.

#### Trasferimento chiamate

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- 2. Premere (a) o (b) per selezionare "Gestione chiamate", quindi premere (m).
- Selezionare una delle opzioni di trasferimento chiamate premendo (
   o (
   , quindi premere (
   Sono disponibili le seguenti opzioni:
- "Tutte le chiamate": il telefono trasferisce tutte le chiamate vocali senza squillare.
- "Quando occupato":il telefono trasferisce le chiamate quando c'è una conversazione in corso.
- "Nessuna risposta": il telefono trasferisce le chiamate se non si risponde entro un certo periodo di tempo.
- · "Non trovato":
- il telefono trasferisce le chiamate quando non è in grado di connettersi alla rete o è spento.

- 5. Selezionare "Abilita", quindi premere (M).
- 6. Per trasferire le chiamate a un numero memorizzato in Rubrica, ricercare la voce corrispondente nella Rubrica. Premere () o () [Cerca] per selezionare il numero di telefono per nome; per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, premere () o (), quindi premere (). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.
- Per trasferire le chiamate a un numero che verrà inserito manualmente, digitare il numero in questione.
- 8. Premere (m).

Dopo aver selezionato "Nessuna risposta" come descritto al punto 4, procedere come segue:

9. Digitare il periodo di tempo con i tasti numerici (da 05 a 30 secondi), quindi premere (m).

#### Nota

#### Suggerimento

 Selezionando "Per Servizio" al punto 5 è possibile impostare le ulteriori opzioni di trasferimento previste per l'opzione selezionata al punto 4.

# Verifica dello stato della funzione di trasferimento chiamate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Trasferimento chiamate" a pag. 82.
- Premere (a) o (⇒) per selezionare "Stato", quindi premere (a).

È ora possibile verificare lo stato dell'opzione di trasferimento chiamate selezionata.

4. Una volta terminata l'operazione, premere 📎 [Indietro].

# Annullamento di tutte le impostazioni di trasferimento chiamate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Trasferimento chiamate" a pag. 82.
- 2. Premere (a) oppure (b) per selezionare "Annulla tutto", quindi premere (a).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere (a).
   Per annullare l'annullamento, selezionare "No" al punto 3, quindi premere (a).
- **4.** Premere  $\bigcirc$  [OK].

Così facendo tutte le impostazioni di trasferimento chiamate verranno annullate.

# Annullamento delle singole impostazioni di trasferimento chiamate

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Trasferimento chiamate" a pag. 82.
- Selezionare l'opzione di trasferimento chiamate da annullare premendo (a) o (c), quindi premere (m).
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Disabilita", quindi premere (▲).
- Premere 
   OK].
   L'impostazione di trasferimento chiamate
   selezionata è stata così annullata.

# **Impostazioni**

# Configurazione telefono

# Modifica della lingua (M 7-1-1)

L'utente può modificare la lingua dei messaggi e dei testi visualizzati a display.

- 1. Premere (M) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Selezionare "Configuraz. telefono", quindi premere
   M.
- 4. Selezionare "Lingua", quindi premere (M).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare la lingua desiderata, quindi premere (m).

# Impostazione dello sfondo della schermata di Stand-by (M 7-1-2)

Il telefono comprende un'animazione e 3 illustrazioni, che possono essere caricate sulla schermata di Standby.

Tuttavia a questo scopo si possono utilizzare anche le foto scattate con la macchina fotografica integrata e le immagini scaricate dai siti WAP.

# Impostazione delle animazioni e illustrazioni incorporate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua"
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita", quindi premere (▲).
- Selezionare "Animazione" o "Illustrazione 1-3" premendo (▲) o (♠), quindi premere (๗).
- 5. Premere nuovamente il tasto (n) per eseguire l'impostazione.

L'animazione o illustrazione selezionata verrà quindi visualizzata sulla schermata di Stand-by.

#### Nota

 Anche se si seleziona un'animazione, ogni volta che il telefono rimarrà inutilizzato per circa 30 secondi sulla schermata di Stand-by verrà comunque visualizzata una foto/immagine statica (la visualizzazione può variare a seconda del tipo di dati selezionato).

#### Suggerimento

• Per annullare l'impostazione dello sfondo, selezionare "Disabilita" al punto 3.

Selezione di un'immagine personalizzata per la schermata di Stand-by

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del Paragrafo "Impostazione delle animazioni e illustrazioni incorporate" riportato a pag. 84.

- Specificare l'area di visualizzazione della foto/immagine premendo (2), (2), (3) o (2), quindi premere (a). La foto/immagine selezionata verrà quindi visualizzata sulla schermata di Stand-by.

#### Nota

 Alcune foto/immagini potrebbero non essere idonee per questo scopo, a causa delle loro caratteristiche intrinseche o del formato di salvataggio dei dati.

# Retro-illuminazione(M 7-1-3)

In questa sezione è possibile stabilire se attivare o meno la funzione di retro-illuminazione del telefono quando si utilizza la tastiera o il caricabatterie per accendisigari opzionale. Inoltre, è possibile modificare o specificare il tempo di attivazione dell'illuminazione per prolungare la durata della batteria.

#### Attivazione/disattivazione della funzione di retroilluminazione

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- 2. Premere (▲) o (↔) per selezionare "Retroilluminazione", quindi premere (м).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Abilitato/ Disabilitato", quindi premere (▲).
- Selezionare "Abilita" per attivare la retroilluminazione o "Disabilita" per disattivarla premendo (
   o (
   o (
   o, quindi premere (
   m).

Dopo aver selezionato "Abilita" come descritto al punto 4 procedere come segue:

5. Digitare il tempo di illuminazione con 2 numeri, quindi premere (m).

Attivazione/ disattivazione della retroilluminazione durante la carica con il caricabatterie per accendisigari opzionale

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Attivazione/disattivazione della funzione di retro-illuminazione".
- Premere (→) o (→) per selezionare "In automobile", quindi premere (→).
- 3. Selezionare "Abilita" per attivare la retroilluminazione o "Disabilita" per disattivarla premendo (④) o (⊕), quindi premere (₪).

#### Regolazione dell'intensità della retroilluminazione (M 7-1-4)

Il telefono consente di impostare l'intensità della luce scegliendo fra quattro livelli.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Luminosità", quindi premere (m).
- 3. Premere 🏠 (Chiaro) o 🏈 (Scuro) per regolare la luminosità in modo da ottenere condizioni di visibilità ottimali.
- 4. Premere M.

#### Nota

• La luminosità qui impostata non riguarda il Display secondario.

## Salva schermo (M 7-1-5)

Grazie alla funzione di risparmio energetico, il display viene automaticamente disattivato dopo un certo lasso di tempo se il telefono viene lasciato aperto. Questa funzionalità serve per prolungare la durata della batteria.

Il lasso di tempo che deve trascorrere prima che il display venga disattivato può essere compreso fra 2 e 20 minuti (impostazioni di minuto in minuto). Questa funzione può anche essere disattivata.

#### Suggerimento

 All'acquisto del telefono, la funzione di risparmio energetico è impostata in modo da determinare la disattivazione del display dopo 10 minuti di inattività.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Salva schermo", quindi premere (▲).

Dopo aver selezionato "Abilita" come descritto al punto 3 procedere come segue:

 Impostare il tempo di inattività in seguito al quale dovrà essere attivata la funzione di risparmio energetico, inserendo un numero a 2 cifre (da 02 a 20 minuti) con i tasti numerici, quindi premere (m).

#### Nota

 La funzione di risparmio energetico non è attiva durante le chiamate, e neanche quando si utilizza il servizio WAP o si esegue un'applicazione Java<sup>TM</sup>.

# Disattivazione della funzione di risparmio energetico

Il display rimane disattivato fino a quando non si preme un tasto o non viene emessa una segnalazione. Si noti che la pressione del primo tasto serve soltanto per disattivare la funzione di risparmio energetico, per cui occorre premere un altro tasto per digitare un numero o una lettera.

#### Impostazione di un messaggio di benvenuto (M 7-1-6)

Il telefono consente di impostare un messaggio che verrà visualizzato all'accensione.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- 2. Premere (\*) oppure (\*) per selezionare "Mess. di benvenuto", quindi premere (\*).
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Abilita", quindi premere (▲).
- 4. Digitare il testo, quindi premere (m).
  È possibile inserire fino a 16 caratteri.
  Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

#### Suggerimento

 Per annullare l'impostazione del messaggio di benvenuto, selezionare "Disabilita" al punto 3.

# Assegnazione di foto alle funzioni (M 7-1-7)

Il telefono consente di assegnare delle foto/immagini alle varie operazioni, come l'accensione e lo spegnimento, la ricezione di una chiamata in arrivo o l'attivazione della segnalazione di un appuntamento.

A questo scopo si possono utilizzare le foto scattate con la macchina fotografica integrata o le immagini scaricate dai siti WAP.

## Impostazione di foto/immagini incorporate

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.

- Premere (▲) o (→) per selezionare "Assegna immagini", quindi premere (▲).
- Selezionare la schermata in cui impostare la foto/ immagine premendo (▲) o (④), quindi premere (⋒).

La foto/immagine selezionata verrà quindi visualizzata a display.

5. Premere M.

## Suggerimento

• Per annullare l'impostazione della foto/immagine, selezionare "Disabilita" al punto 4.

# Impostazione di immagini personalizzate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione di foto/immagini incorporate".
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Le mie immagini", quindi premere (▲).

Verranno quindi visualizzati i nomi dei file delle foto/immagini registrate nella sezione "Immagini salvate".

- Selezionare la foto/immagine desiderata premendo

   o •
   , quindi premere •
   La foto/immagine selezionata verrà quindi visualizzata a display.
- Specificare l'area di visualizzazione della foto/immagine premendo (♣), (♣), (♣) o (♠), quindi premere (♠).

#### Nota

 Alcune foto/immagini potrebbero non essere idonee per questo scopo, a causa delle loro caratteristiche intrinseche o del formato di salvataggio dei dati.

## Display esterno (M7-1-8)

Il telefono consente di modificare le impostazioni della schermata del display secondario.

# Attivazione/disattivazione della schermata del display secondario

Quando il telefono è chiuso è possibile attivare e disattivare la schermata del display secondario.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- Premere (▲) o (④) per selezionare "LCD", quindi premere (▲).

# Attivazione/disattivazione della retro-illuminazione del display secondario

Quando il telefono è chiuso è possibile attivare o disattivare la retro-illuminazione del display secondario.

Il telefono consente di modificare le impostazioni della schermata del display secondario.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Display esterno", quindi premere (▲).
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare "Retroilluminazione", quindi premere (м).
- Selezionare "Abilita" per attivare la retroilluminazione o "Disabilita" per disattivarla premendo (▲) o (④), quindi premere (●).

Selezionando "Abilita" come descritto al punto 4:

 Digitare il tempo di illuminazione con 2 numeri, quindi premere (m).

# Regolazione del contrasto LCD del display secondario

Talvolta può essere necessario regolare il contrasto del display a cristalli liquidi secondario.

 Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.

- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Display esterno", quindi premere ( ).
- Premere (a) o (e) per selezionare "Contrasto LCD", quindi premere (a).
- **4.** Premere ④ (Scuro) o ④ (Chiaro) per regolare il contrasto in modo da ottenere condizioni di visibilità ottimali.

Il telefono consente di regolare il contrasto del display LCD scegliendo fra 9 livelli.

5. Premere (M).

### Ripristino delle impostazioni del telefono (M 7-1-9)

Il telefono consente di azzerare tutte le impostazioni ripristinando le impostazioni predefinite.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della lingua" a pag. 84.
- Premere (▲) o (⇐) per selezionare "Ripristino config.", quindi premere (M).
- 3. Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m).
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "SI", quindi premere (M).
   Per annullare l'operazione di ripristino, selezionare "No" al punto 4, quindi premere (M).

Così facendo tutte le impostazioni verranno azzerate, ripristinando quelle predefinite.

### Nota

• Se si digita un codice errato al punto 3, l'operazione verrà annullata.

# Configurazione chiamata

Da questa sezione è possibile configurare vari tipi di funzioni e servizi.

## Chiamata in attesa (M 7-2-1)

Il servizio di Chiamata in attesa consente di ricevere una chiamata in arrivo mentre si è già impegnati in una comunicazione precedente.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Configuraz. chiamata", quindi premere (▲).
- Selezionare "Chiamata in attesa", quindi premere
   M.
- Selezionare "Abilita" per attivare il servizio di Chiamata in attesa o "Disabilita" per disattivarlo premendo (
   o (
   o, quindi premere (
   m).
- **6.** Premere  $\bigcirc$  [OK].

#### Nota

 Il servizio di Chiamata in attesa non è disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore. Verifica dello stato del servizio di Chiamata in attesa

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- Premere (▲) o (←) per selezionare "Stato", quindi premere (▲).
   È ora possibile verificare lo stato del servizio di Chiamata in attesa.
- 3. Premere 🖓 [Indietro].

## Visualizzazione Timer Chiamate (M 7-2-2)

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- 2. Premere (☆) o (☆) per selezionare "Visual. Timer Chiamate", quindi premere (⋒).
- 3. Selezionare "Abilita" o "Disabilita" premendo (⋧) o (♀), quindi premere (⋒).

# Stato Numero Chiamante (M 7-2-3)

Questa funzione consente di stabilire se rendere visibile o meno il proprio numero telefonico o quello del chiamante quando si chiama un'altra persona.

La funzione di verifica del numero del chiamante non è disponibile su tutte le reti. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- 2. Premere (▲) o (➡) per selezionare "Stato Num. Chiamante", quindi premere (⋒).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- "Mostra Num Chiamante": Indica se il numero del chiamante viene visualizzato o meno.
- "Mostra il tuo numero": Indica se il proprio numero verrà visualizzato o meno dal chiamante. Questa opzione permette di abilitare/di abilitare la funzione.

Selezionare "Abilita" per attivare la funzione desiderata o "Disabilita" per disattivarla premendo (♠) o (♠), quindi premere (♠).

- "Mostra Num. Chiamato": Indica se il numero a cui si è connessi viene visualizzato o meno, anche se la chiamata viene trasferita a un altro numero di telefono.
- "Nascondi se chiamato": Indica se il proprio numero dovrà essere nascosto o meno, qualora la chiamata venga trasferita a un altro numero di telefono.

#### Verifica dello stato num. chiamante

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Stato Num. Chiamante".
- 2. Premere (a) c) (c) per selezionare "Stato", quindi premere (a). È ora possibile verificare lo stato del numero del chiamante.
- **3.** Premere 🔗 [OK].

## Chiamata personale (M 7-2-4)

Il telefono consente di associare una suoneria, melodia o impostazione della funzione di vibrazione specifica a un numero telefonico precedentemente registrato.

Questa funzione consente di impostare fino a 20 numeri telefonici.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Chiamata personale", quindi premere (▲).
- Selezionare il numero da impostare premendo (▲) o (◆), quindi premere (▲).
- Inserire il numero di telefono, quindi premere (a). Per selezionare il numero telefonico dalla Rubrica, ricercare la voce corrispondente nella Rubrica. Premere (a) o (c) [Cerca] per selezionare il numero di telefono per nome; per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, premere (a) o (c), quindi premere (a). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Assegna melodia", quindi premere (▲).

6. Selezionare una suoneria.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.

- Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Vibrazione", quindi premere ⋒).
- Premere (a) o (b) per selezionare "Abilitato", "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (b). Per ulteriori informazioni sull'impostazione della vibrazione, vedere "Vibrazione" a pag. 65.
- **9.** Una volta terminata l'impostazione, scegliere "Fine configurazione", quindi premere (m).

# Chiamata di gruppo (M 7-2-5)

Il telefono consente di registrare o aggiornare i numeri telefonici organizzandoli in vari gruppi.

## Assegnazione della suoneria ad un gruppo

Inoltre è possibile associare suonerie diverse a ciascun gruppo.

All'acquisto del telefono, i gruppi sono disabilitati. Se non si imposta una suoneria, verrà utilizzata la suoneria predefinita.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- 3. Selezionare il gruppo da impostare premendo ④ o ④, quindi premere ₪.
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Assegna melodia", quindi premere (▲).

6. Selezionare una suoneria.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere "Tipo di suoneria" a pag. 64.

- Premere (a) o (c) per selezionare "Vibrazione", quindi premere (a).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Abilitato", "Disabilitato" o "Vai a Suonerie", quindi premere (w).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della vibrazione, vedere "Vibrazione" a pag. 65.

9. Una volta terminata l'impostazione, scegliere "Fine configurazione", quindi premere (m).

### Suggerimento

• Per annullare l'impostazione della suoneria, selezionare "Disabilita" al punto 4.

## Ricomposizione autom. (M 7-2-6)

Per informazioni su questa funzione vedere "Ricomposizione automatica" a pag. 20.

# Segnalaz. Acust. Minuti (M 7-2-7)

La funzione di segnalazione acustica minuti informa l'utente sulla durata della chiamata emettendo una segnalazione acustica allo scattare di ogni minuto.

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.

- Premere (a) o (c) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (m).

# Azzeramento della configurazione di chiamata (M 7-2-8)

Il telefono consente di azzerare tutte le impostazioni di chiamata ripristinando le impostazioni predefinite.

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Ripristino config.", quindi premere (▲).
- **3.** Digitare il codice del cellulare, quindi premere (M).
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Sì", quindi premere (▲).

Per annullare il ripristino, selezionare "No" al punto 4, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .

Così facendo tutte le impostazioni verranno azzerate, ripristinando quelle predefinite.

### Nota

 Se al punto 3 si digita un codice errato, l'operazione verrà annullata e verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 3 del paragrafo "Chiamata in attesa" riportato a pag. 89.

# Configurazione reti

# Selezione automatica della rete (M 7-3-1)

All'accensione, il telefono cerca sempre di connettersi alla rete a cui si era connesso più di recente, quindi passa alla rete a cui si è registrati e in ultimo alla rete preferita preimpostata.

Se non viene rilevata nessuna di queste reti, il telefono cerca di connettersi a qualunque altra rete GSM disponibile.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- 4. Selezionare "Seleziona rete", quindi premere (m).
- 5. Selezionare "Automatico", quindi premere (M).

## Selezione manuale della rete

- Come già visto al punto 5 del paragrafo "Selezione automatica della rete", per selezionare "Manuale" occorre premere (a) o (c), quindi premere (a).
- Selezionare la rete desiderata dall'elenco visualizzato, premendo (▲) o (⊕), quindi premere (●).

# Aggiunta di una nuova rete

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del Paragrafo "Selezione automatica della rete".
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Aggiungi nuova rete", quindi premere ( ).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Aggiungi", quindi premere (▲).
- 4. Digitare il prefisso del paese.
- 5. Premere (M).
- 6. Digitare il prefisso della rete.
- 7. Premere M.
- 8. Digitare il nome della nuova rete.
- **9.** Premere 🔗 [OK].

# Modifica della lista di reti preferite

Modifica della posizione di una rete nella lista di reti preferite

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del Paragrafo "Selezione automatica della rete".
- Premere (▲) oppure (→) per selezionare "Imposta preferito", quindi premere (▲).
- Selezionare il nome di una rete per modificarne la posizione nell'elenco premendo (▲) o (♠), quindi premere (♠).

 Premere (a) o (c) per selezionare "Inserisci" o "Aggiungi alla fine", quindi premere (m).

## Eliminazione di una rete dalla lista di reti preferite

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Modifica della posizione di una rete nella lista di reti preferite" a pag. 93.

## Modifica della password di una rete (M 7-3-2)

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del Paragrafo "Selezione automatica della rete" a pag. 93.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Modifica password", quindi premere (m).
- **3.** Digitare la vecchia password, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .
- **4.** Digitare una nuova password, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .
- 5. Digitare una seconda volta la nuova password, quindi premere (m).

Se si digita una password errata al punto 5, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4 e verrà richiesto di ripetere la digitazione della password.

6. Premere M.

# Configurazione servizi (M 7-4)

## Configurazione WAP/MMS

Selezionando Configurazione WAP e Configurazione MMS si possono effettuare vari tipi di impostazioni:

#### Configurazione WAP

Voce di menu	Descrizione	Operazione
	Nome del	Selezionare "Nome profilo"
Nomo profilo*	profilo WAP	e premere M.
Nome promo	(nome	Digitare il nome desiderato
	univoco)	e premere м.
	Indirizzo IP	Selezionare "Indirizzo IP",
Indirizzo ID*		quindi premere м.
		Inserire l'Indirizzo IP per il
		WAP e premere M.
	Homepage	Selezionare "Homepage",
		quindi premere м.
Homepage		Inserire l'URL della
		homepage (se necessario),
		quindi premere м.
	Opzione di sicurezza	Selezionare "Numero di
Numero di		porta", quindi premere 🕥.
norta*		Digitare il numero della
pond		porta (1024-65535), quindi
		premere M.

V	oce di menu	Descrizione	Operazione
			Selezionare "Prompt circuito", quindi premere
Dromet airouita	Prompt	(M).	
	ompt circuito	circuito	Selezionare "Abilitato" o
			"Disabilitato", quindi
		premere M.	
			Selezionare "Tipo di
			connessione", quindi
Tipo di		Serv. portante	premere M.
со	nnessione	di rete	Selezionare "GPRS, poi
			CSD", "GPRS" o "CSD",
			quindi premere 🔘.
Co	onfigurazione	GPRS (da effet	tuare se come tipo di
connessione si seleziona "GPRS, poi CSD" o "GPRS")			
			Selezionare "APN", quindi
	ΔΡΝ*	Access Point	premere M.
	AFN.	Name (APN)	Digitare l'APN e premere
			M.
		Selezionare "Nome utente",	
	Nome	Nome utente	quindi premere м.
	utente		Digitare il Nome utente e
		premere (M).	

Vc	oce di menu	Descrizione	Operazione
	Password	Password	Selezionare "Password", quindi premere ()). Digitare la Password, quindi premere ()).
	Periodo di attesa	Periodo di attesa	Selezionare "Periodo di attesa", quindi premere (M). Digitare una seconda volta (0-99999), quindi premere (M).
Configurazione CSD (da effettuare se come tipo di connessione si seleziona "GPRS, poi CSD" o "CSD")			are se come tipo di S, poi CSD" o "CSD")
	N. di telefono*	Punto di accesso	Selezionare "N. di telefono", quindi premere (m). Digitare il numero del Punto di accesso e premere (m).
	Tipo di linea	ISDN o Analogica	Selezionare "Tipo di linea", quindi premere (). Selezionare "ISDN" o "Analogica", quindi premere ()).
	Nome utente	Nome utente	Selezionare "Nome utente", quindi premere (m). Digitare il Nome utente e premere (m).

V	oce di menu	Descrizione	Operazione
	Password	Password	Selezionare "Password", quindi premere (m). Digitare la Password, quindi premere (m).
	Periodo di attesa	Periodo di attesa	Selezionare "Periodo di attesa", quindi premere (m). Digitare una seconda volta (0-99999), quindi premere (m).

\*: Opzione da configurare obbligatoriamente.

## Configurazione MMS

Voce di menu	Descrizione	Operazione
Nome profilo*	Nome del profilo MMS (nome univoco)	Selezionare "Nome profilo" e premere $(\mathbf{M})$ . Digitare il nome desiderato e premere $(\mathbf{M})$ .
Indirizzo IP*	Indirizzo IP	Selezionare "Indirizzo IP", quindi premere (M). Inserire l'Indirizzo IP per i messaggi MMS e premere (M).

Voce di menu	Descrizione	Operazione	
	MMS Relay Server	Selezionare "URL Relay	
URL Relay Server*		Server", quindi premere M.	
		Inserire l'URL del Relay Server (se necessario),	
		quindi premere м.	
		Selezionare "Numero di	
Numoro di	Opzione di sicurezza	porta", quindi premere 🔘.	
Numero di porta*		Digitare il numero della porta (1024-65535), quindi	
		premere M.	
		Selezionare "Tipo di connessione", quindi	
Tipo di	Serv. portante di rete	premere (m).	
connessione		Selezionare "GPRS, poi CSD", "GPRS" o "CSD",	
		quindi premere м.	
Configurazione GPRS (da effettuare se come tipo di connessione si seleziona "GPRS, poi CSD" o "GPRS")			
		Selezionare "APN", quindi	
	Access Point Name (APN)	premere M.	
AFIN*		Digitare l'APN e premere	
		M.	

V	oce di menu	Descrizione	Operazione	
			Selezionare "Nome utente",	
	Nome	Nome utente	quindi premere м.	
	utente	Nome utente	Digitare il Nome utente e	
			premere M.	
		Password	Selezionare "Password",	
	Password		quindi premere м.	
	1 8330010		Digitare la Password, quindi	
			premere M.	
			Selezionare "Periodo di	
	Poriodo di	Poriodo di	attesa", quindi premere 👝.	
	etteee	attesa	Digitare una seconda volta	
	attesa		(0-99999), quindi premere	
			(M) .	
Сс	Configurazione CSD (da effettuare se come tipo di			
со	nnessione si	seleziona "GPR	S, poi CSD" o "CSD")	
			Selezionare "N. di telefono",	
	N. di	Punto di	quindi premere м.	
	telefono*	accesso	Digitare il numero del Punto	
			di accesso e premere м.	
			Selezionare "Tipo di linea",	
	Tipo di linea ISDN o Analogica		quindi premere м.	
		Analogica	Selezionare "ISDN" o	
			"Analogica", quindi premere	
			M .	

V	oce di menu	Descrizione	Operazione
	Nome utente	Nome utente	Selezionare "Nome utente", quindi premere (m). Digitare il Nome utente e premere (m).
	Password	Password	Selezionare "Password", quindi premere (m). Digitare la Password, quindi premere (m).
	Periodo di attesa	Periodo di attesa	Selezionare "Periodo di attesa", quindi premere (m). Digitare una seconda volta (0-99999), quindi premere (m).

\*: Opzione da configurare obbligatoriamente.

Impostazione dei dati dell'account per la connessione a Internet

Questi dati devono essere forniti dal provider Internet dell'utente.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere () o () per selezionare "Impostazioni", quindi premere ().
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare "Configuraz. servizi", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "Configurazione WAP" o "Configurazione MMS", quindi premere (●).
- Selezionare il nome del profilo da modificare premendo (▲) o (➡), quindi premere (m).
- 6. Premere (▲) o (●) per selezionare "Modifica", quindi premere (▲).
- 7. Selezionare la voce da modificare, quindi premere (M).
- 8. Modificare le varie voci.
- 9. Una volta ultimate le modifiche, scegliere "Fine configurazione", quindi premere (m).

Selezione del profilo di connessione alla rete

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Impostazione dei dati dell'account per la connessione a Internet".

- Selezionare il nome del profilo da utilizzare premendo (a) o (c), quindi premere (m).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Attiva", quindi premere (▲).

# Infrarossi (M 7-5)

Il telefono è dotato di modem a infrarossi incorporato, che consente di connettersi a un PC o altro apparecchio dotato di porta a infrarossi.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Infrarossi", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Abilita", quindi premere (▲).

"Sullo schermo verrà quindi visualizzata l'icona " $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}^{d}$ ".

Se non viene trasmesso/ricevuto alcun dato tramite infrarossi, la connessione verrà disabilitata.

# Sicurezza (M 7-6)

## Attivazione/disattivazione del codice PIN (M 7-6-1)

Se il codice PIN è stato attivato, ne verrà sempre richiesta la digitazione all'accensione del telefono. Il codice PIN è memorizzato nella SIM, e deve essere comunicato all'utente all'acquisto della carta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Sicurezza", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (▲).
- **6.** Digitare il codice PIN, quindi premere (M).

### Nota

 Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito quando si esegue l'operazione descritta al punto 6, la SIM verrà bloccata. Per sbloccarla, contattare il proprio gestore o il rivenditore della SIM.

## Modifica del codice PIN

Questa funzione consente di modificare il codice PIN memorizzato sulla SIM.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN"
- Premere (→) o (→) per selezionare "Richiesta PIN", quindi premere (→).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Modifica PIN", quindi premere (▲).
- **4.** Digitare il codice PIN attualmente in uso, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .
- 5. Digitare un nuovo codice PIN, quindi premere (M).
- 6. Ripetere la digitazione del nuovo codice PIN, quindi premere 🔊.

Se si digita un codice diverso da quello inserito al punto 6, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 5. Ripetere la digitazione del codice.

# Blocca cellulare (M 7-6-2)

Il blocco del telefono è una funzione di sicurezza aggiuntiva, che consente di proteggere il telefono tutelandosi da eventuali usi non autorizzati, oppure di escludere alcune funzioni. Il codice predefinito di blocco telefono è "0000".

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN"
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Blocca cellulare", quindi premere (▲).

- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (▲).
- Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m). Se si digita un codice errato, la visualizzazione verrà azzerata e verrà richiesto di ripetere la digitazione del codice.

#### Modifica del codice del cellulare Il codice predefinito è "0000".

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-2 del paragrafo "Blocca cellulare" riportato a pag. 99.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Modifica codice", quindi premere (a).
- 3. Digitare il vecchio codice del cellulare, quindi premere (m).
- **4.** Digitare un nuovo codice, quindi premere (M).
- Ripetere la digitazione del nuovo codice, quindi premere (m).
   Se si digita un codice diverso da quello inserito al punto 5, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4. Ripetere la digitazione del codice.

## Modifica del codice PIN2 (M 7-6-3)

Il codice PIN2 serve ad impedire la modifica di alcune impostazioni del telefono, come i numeri autorizzati e i limiti di costo delle chiamate. Per modificare il codice PIN2 procedere come segue:

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN" a pag. 99.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Modifica PIN2", quindi premere (▲).
- **3.** Digitare il codice PIN2 attualmente in uso, quindi premere (M).
- **4.** Digitare un nuovo codice PIN2, quindi premere (M).
- 5. Ripetere la digitazione del nuovo codice PIN2, quindi premere (m).

Se si digita un codice diverso da quello inserito al punto 5, verrà nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 4. Ripetere la digitazione del codice.

## Blocca chiamate (M 7-6-4)

Questa funzione permette di impostare delle restrizioni da applicare alle chiamate in arrivo e in uscita. Per attivare la funzione di blocco chiamate occorre una Password di blocco, fornita dal gestore.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN" a pag. 99.
- Premere (▲) o (♥) per selezionare "Blocca chiamate", quindi premere (▲).
- 3. Premere (▲) o (←) per selezionare l'opzione di blocco chiamate, quindi premere (⋒).

Sono disponibili le seguenti opzioni di blocco chiamate:

- "Blocca internazionale": blocco di tutte le chiamate internazionali.
- "Solo urbane e a casa": blocco di tutte le chiamate internazionali in uscita. Sono ammesse solo le chiamate verso il proprio paese.
- "Blocca chiam. in arrivo": blocco di tutte le chiamate in entrata.
- "Blocca chiam. Int.": blocco di tutte le chiamate in entrata quando l'utente si trova al di fuori della copertura della rete del proprio gestore.
- "Blocca chiam. in uscita": blocco di tutte le chiamate in uscita escluse le chiamate di emergenza.
- Selezionare una delle opzioni di blocco chiamate premendo (▲) o (♠), quindi premere (๗).

Sono disponibili le seguenti opzioni :

- "Tutti i servizi": blocco di tutti i servizi.
- "Chiamate vocali": blocco di tutte le chiamate vocali.
- "Dati": blocco di tutte le chiamate che prevedono la trasmissione di dati.
- "Fax": blocco di tutte le chiamate fax.
- "Messaggi": blocco di tutti i messaggi.
- "Tutto tranne messaggi": blocco di tutti i servizi esclusi i messaggi.

- 5. Selezionare "Abilita", quindi premere (). Selezionando "Disabilita" l'impostazione di blocco chiamate precedentemente effettuata verrà annullata.
- 6. Digitare la password di rete, quindi premere (w). Per modificare la password di rete vedere il paragrafo "Modifica della password di una rete" a pag. 94.

## 7. Premere 🔗 [OK].

La funzione di blocco chiamate selezionata è ora attiva. Se si digita un codice di rete errato, la password inserita verrà cancellata. Digitare la password corretta.

#### Verifica dello stato della funzione di blocco chiamate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-4 del paragrafo "Blocca chiamate" riportato a pag. 100.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Stato", quindi premere (∞).
   È ora possibile verificare lo stato dell'opzione di blocco chiamate selezionata.
- **3.** Dopo aver confermato l'operazione, premere  $\bigcirc$  [Indietro].

Annullamento di tutte le impostazioni di blocco chiamate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-2 del paragrafo "Blocca chiamate" riportato a pag. 100.
- 2. Premere (♠) oppure (♠) per selezionare "Annulla tutto", quindi premere (♠).
- **3.** Digitare la password di rete, quindi premere (M).
- **4.** Premere *G* [OK]. Così facendo tutte le impostazioni di blocco chiamate verranno annullate.

Annullamento delle singole impostazioni di blocco chiamate

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Blocca chiamate" riportato a pag. 100.

- Digitare la password di blocco, quindi premere (m). L'impostazione di blocco chiamate selezionata è stata così annullata.

## Numero Autorizzato (M 7-6-5)

Quando si attiva la funzione Numero autorizzato è possibile chiamare solo alcuni numeri predefiniti.

### Abilitazione della funzione Numero autorizzato

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Attivazione/disattivazione del codice PIN" a pag. 99.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Num. Autorizzato", quindi premere (▲).
- 3. Digitare il codice PIN2, quindi premere м.
- 4. Selezionare "Impostazioni", quindi premere  $(\mathbf{w})$ .
- Selezionare "Abilita", quindi premere .
   Selezionando "Disabilita", la funzione Numero autorizzato viene disattivata.

#### Aggiunta di un nuovo nome

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Abilitazione della funzione Numero autorizzato".
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Modifica Elen. Compos.", quindi premere (▲).
- 3. Premere M.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Aggiungi nuovo nome", quindi premere (▲).
- Aggiunta di un nome e numero telefonico Per informazioni dettagliate sulla procedura da eseguire per aggiungere un nome e numero telefonico, vedere "Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

#### Ricerca di un numero registrato

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Aggiunta di un nuovo nome".
- Premere (a) o (c) per selezionare "Cerca", quindi premere (a).
- 3. Ricercare il nome desiderato.
  - Per ulteriori informazioni sulla procedura di ricerca di un nome, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.

Modifica di un nome registrato

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Aggiunta di un nuovo nome" a pag. 102.
- 2. Selezionare il nome da modificare, quindi premere (M).
- Premere 

   o 

   per selezionare "Modifica", quindi premere 

   M.
- 4. Modificare il nome selezionato.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di modifica dei nomi, vedere "Modifica delle voci della Rubrica telefonica" a pag. 28.

## Eliminazione di un nome registrato

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Aggiunta di un nuovo nome" a pag. 102.
- Selezionare il nome da eliminare, quindi premere
   M.
- 4. Selezionare "Si", quindi premere (a). Il nome selezionato verrà eliminato. Per annullare l'eliminazione, selezionare "No" al punto 4, quindi premere (a).

# Ripristino completo (M 7-7)

Questa funzione consente di azzerare tutte le impostazioni ripristinando le impostazioni predefinite.

- 1. Premere (m) per visualizzare il Menu principale.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (m).
- Premere (▲) oppure (→) per selezionare "Ripristino completo", quindi premere (▲).
- 4. Digitare il codice del cellulare, quindi premere (m).
- Premere (a) o (c) per selezionare "Si", quindi premere (m).

Per annullare il ripristino, selezionare "No" al punto 5, quindi premere  $\widehat{(M)}$ .

Così facendo tutte le impostazioni verranno azzerate, e verranno ripristinate le impostazioni predefinite.

### Nota

• Se si digita un codice errato al punto 4, l'operazione verrà annullata.

# Vodafone live!

Il telefono contiene un browser WAP, che consente di connettersi a Internet per ricercare moltissime informazioni utili. Normalmente le pagine Web visualizzate sono progettate specificamente per i telefoni cellulari.

Come impostazione predefinita, nella configurazione WAP/MMS è già stato impostato il sito Vodafone.

#### BROWSER BY





#### **OPENWAVE**

# Apertura del browser WAP

- 1. Premere 🖓 [ O live!] con il telefono in modalità Stand-by.
- 2. Selezionare il menu che si desidera visualizzare premendo (a) o (c), quindi premere  $\bigcirc$ .

### Chiusura del browser WAP

Premere j per uscire dal browser.

# Navigazione in una pagina WAP

• (A), (I), (I) 0 (D):

per spostarsi nella schermata, selezionando elementi diversi

- 🖓 / (M): per selezionare un'operazione visualizzata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo
- 9: per selezionare un'operazione visualizzata nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- (mantenere premuto): usato per awiare la funzione Vai all'URL.
- $(1_{\infty}) (9^{min})$  (mantenere premuto): per usare la funzione Bookmark (WAP).
- per uscire (breve pressione del tasto) <u>@</u>: spegnimento del telefono (mantenere premuto)
- apertura del Menu del browser. 6:

#### Il Menu del browser

Quando si inizia a navigare, è possibile selezionare le varie opzioni di navigazione premendo 🚫 .

Il Menu del browser contiene le seguenti opzioni:

Indietro: per tornare alla schermata precedente.

*Home:* per tornare alla homepage indicata nelle Configurazione WAP.

- Bookmark: per inserire il sito che si sta visitando nell'elenco dei Bookmark, o visualizzare l'elenco dei Bookmark.
- Vai all' URL: per digitare l'URL di un sito e aprirlo direttamente.
- *Mostra URL*: consente di visualizzare l'URL del sito che si sta visitando.
- *Snapshot*: per salvare il sito che si sta visitando nell'elenco delle Snapshot, o visualizzare l'elenco delle Snapshot.
- Salva voci: per salvare le immagini o suoni nelle sezioni "Immagini salvate" o "Suoni salvati"

Avvisi posta in arrivo:

per visualizzare l'elenco di messaggi push WAP. I servizi WAP consentono di ricevere messaggi push. Con questo sistema, i provider possono inviare del materiale WAP al telefono dell'utente senza che quest'ultimo debba eseguire alcuna operazione di configurazione.

*Ricarica*: per ricaricare la pagina WAP visualizzata aggiornandone i contenuti.

Impostazioni: questa sezione comprende l'opzione "Riavvia browser", alcune impostazioni, ecc.

# Messaggi

Il telefono consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS), MMS e messaggi di posta elettronica WAP.

# MMS (Multimedia Messaging Service)

## II servizio MMS

Grazie al servizio MMS, è possibile personalizzare ulteriormente i messaggi, allegandovi foto, suoni e animazioni.

#### Nota

 Alcune funzioni MMS potrebbero non essere sempre disponibili: ciò dipende dalla rete a cui si è connessi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

#### Impostazione del servizio MMS (M 0-1-5)

- 1. Premere 🔗 [Concerning] con il telefono in modalità Stand-by.
- 2. Selezionare "MMS", quindi premere (M).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (▲).
- Selezionare la voce da impostare, quindi premere

   M.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- · "Download roaming"
- · "Richiedi rapporto cons."
- · "Consenti rap. cons."
- · "Periodo di scadenza"
- · "Visualizz. mittente"
- · "Blocco anonimi"
- "Interv. Pagine"
- 5. Modificare le varie voci.
- 6. Una volta terminate le modifiche, premere  $\Im$  [Indietro].

### Creazione di un nuovo messaggio MMS (M 0-1-1)

- Premere ♀ [□□□] con il telefono in modalità Stand-by.
- 2. Selezionare "MMS", quindi premere (M).
- 3. Selezionare "Componi", quindi premere 🔊.
- **4.** Digitare il testo del messaggio, quindi premere  $(\mathbf{M})$ .
- Inserire il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, quindi premere (n). Per selezionare il numero telefonico o indirizzo email dalla Rubrica, ricercare la voce corrispondente nella Rubrica.

Premere (a) o (c) [Cerca] per selezionare il numero di telefono per nome; per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, premere (a) o (c), quindi premere (a). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.

- **6.** Selezionare "Invia", quindi premere (a). Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma con l'indicazione delle dimensioni del file.
- Selezionare "Si", quindi premere . Una volta inviato, il messaggio verrà inserito nella casella Inviato.

#### Nota

 Durante la composizione dei messaggi MMS, questo telefono consente di inserire fino a 256 caratteri nella riga dell'oggetto, e di inserire fino ad un massimo di 10 indirizzi di destinatari. Tuttavia, potrebbero essere presenti ulteriori limitazioni definite dal gestore della rete in uso, per cui in tal caso l'invio del messaggio MMS potrebbe non riuscire. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

### Inserimento dell'oggetto del messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- **3.** Selezionare "Oggetto", quindi premere (M).
- 4. Digitare l'oggetto del messaggio, quindi premere (m).

Inserimento dei destinatari

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 3. Selezionare "A" per aggiungere dei destinatari oppure "Cc" per inviare una copia del messaggio MMS ad altri destinatari, premere ⓐ o ⓒ, quindi premere ⋒).
- Inserire il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica degli altri destinatari, quindi premere (m).
- **6.** Premere due volte  $\Im$  [Indietro].

### Uso dei modelli di testo

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 2. Premere Ø [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Inserisci modello", quindi premere (m).
- Selezionare il modello desiderato dall'elenco premendo (a) o (→), quindi premere (m).

Salvataggio di un messaggio nella casella Bozze Il telefono consente di salvare temporaneamente il messaggio nella casella Bozze se non si vuole inviarlo immediatamente.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.

#### Nota

 Sarà quindi possibile inviarlo in un secondo momento seguendo le istruzioni riportate al paragrafo "Invio di un messaggio dalla casella Bozze".

#### Abilitazione o disabilitazione della funzione Presentazione

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (♠) o (♠) per selezionare "Presentazione", quindi premere (♠).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (▲).

# Se si seleziona "Abilita"

 È possibile creare messaggi contenenti fino ad un massimo di tre pagine. Ciascuna pagina può contenere una foto/immagine, un file di suono e massimo di 512 caratteri di testo (le dimensioni totali del messaggio non devono superare i 30 kb).

- Sono disponibili le seguenti opzioni: Aggiungi pagina: per aggiungere una nuova pagina. Rimuovi pagina: per eliminare una pagina. Pagina, precedente: per tornare alla pagina precedente. Pagina, successiva: per passare alla pagina successiva.
- I dati in formato ÉVA non possono essere allegati ai messaggi sotto forma di pagina.

## Se si seleziona "Disabilita"

- È possibile allegare fino a un massimo di 6 foto/ immagini o suoni totali.
- I dati in formato EVA non possono essere allegati ai messaggi sotto forma di pagina.

## Inserimento di dati in allegato

Il telefono consente di allegare immagini o suoni al messaggio MMS, prelevandoli dalle sezioni "Immagini salvate" o "Suoni salvati".

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Inser, immagine" o "Inser, suono", quindi premere ( ).
- 5. Premere M.
Aggiunta di dati in allegato

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Inserimento di dati in allegato" riportato a pag. 108. Verrà quindi visualizzato l'elenco dei dati allegati.
- Premere 

   o 

   per selezionare "Aggiungi immagine" o "Aggiungi suono", quindi premere 

   m.
- **4.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 4 e 5 del paragrafo "Inserimento di dati in allegato" a pag. 108.

#### Eliminazione dei dati in allegato

1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Inserimento di dati in allegato" a pag. 108.

Verrà quindi visualizzato l'elenco dei dati allegati.

- Selezionare il nome del file che si desidera eliminare premendo () o (), quindi premere () [Opzioni].
- Premere (▲) o (④) per selezionare "Sì", quindi premere (▲).

#### Invio di un messaggio dalla casella Bozze

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- 2. Premere (▲) o (♥) per selezionare "Bozze", quindi premere (▲).
- Dalla casella Bozze, selezionare il messaggio da inviare premendo (a) o (c), quindi premere (c) [Opzioni]. Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere (
   ) o (
   ) per selezionare "Invia", quindi premere (
   ). Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma con l'indicazione delle dimensioni del file.
- Selezionare "Sì", quindi premere (). Il telefono dà inizio alla procedura di invio, quindi il messaggio MMS viene inviato.

#### Lettura dei messaggi MMS (M 0-1-2)

I messaggi ricevuti vengono salvati nella casella MMS ricevuti, mentre i messaggi in uscita vengono salvati nella casella Bozze fino al momento dell'invio, dopodiché vengono spostati nella casella MMS inviati.

#### Messaggi in arrivo

All'arrivo di un messaggio MMS sul display viene visualizzato l'apposito indicatore ( 📸 ).

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- Premere (a) o (b) per selezionare "MMS ricevuti", quindi premere (a). I messaggi contrassegnati da un " (c) sono quelli contenenti degli allegati.

- Premere (a) o (b) per selezionare il messaggio desiderato, quindi premere (b). Il messaggio verrà visualizzato a display.
- Per leggere il messaggio scorrere la schermata premendo (▲) o (●).
- 5. Una volta terminata la visualizzazione, premere *G* [Esci].

# Verifica del numero di telefono o dell'indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Messaggi in arrivo" riportato a pag. 109.
- 2. Premere & [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Info", quindi premere (▲).

Verranno quindi visualizzati il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del mittente, il timbro data e ora, l'oggetto, l'allegato e le dimensioni.

#### Come rispondere a un messaggio dalla casella MMS ricevuti

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "MMS ricevuti", quindi premere (▲).
- 3. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 4. Premere 🏟 o 🛞 per selezionare "Rispondi", quindi premere м.
- 5. Digitare il messaggio.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

6. Premere M.

Il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del mittente vengono automaticamente inseriti nelle apposite caselle.

7. Premere M.

Nel campo dell'oggetto viene automaticamente inserito l'oggetto del messaggio originale, preceduto da "Re:".

8. Selezionare "Invia", quindi premere  $\bigcirc$ .

Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma con l'indicazione delle dimensioni del file.

9. Selezionare "Sì", quindi premere (M).

#### Suggerimento

 Selezionando "Rispondi a tutti" al punto 5 è possibile rispondere a un messaggio inviandolo a tutti gli indirizzi specificati nel messaggio selezionato.

#### Inoltro di un messaggio

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Come rispondere a un messaggio dalla casella MMS ricevuti" a pag. 110.
- 2. Premere (▲) o (→) per selezionare "Inoltra", quindi premere (▲).
- Inserire il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, quindi premere (a). Per selezionare il numero telefonico o indirizzo email dalla Rubrica, ricercare la voce corrispondente nella Rubrica.

Premere (•) o  $\bigcirc$  [Cerca] per selezionare il numero di telefono per nome; per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, premere (•) o (•), quindi premere (•). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.

- **4.** Selezionare "Invia", quindi premere (a). Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma con l'indicazione delle dimensioni del file.
- 5. Selezionare "Sì", quindi premere (M).

#### Nota

- Se si inoltra un messaggio contenente dei dati in allegato, verrà inoltrato anche l'allegato. Tuttavia, se il telefono rileva che il materiale in allegato è protetto da copyright, i dati non verranno inviati.
- Nel campo "Óggetto" viene automaticamente inserito l'oggetto del messaggio originale, preceduto da "Fw:". Il messaggio e l'oggetto di partenza non possono essere modificati.

#### Modifica di un messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Come rispondere a un messaggio dalla casella MMS ricevuti" a pag. 110.
- 2. Selezionare "Modifica", quindi premere (M).
- **3.** Modificare il messaggio.
- 4. Premere (M).
- Selezionare "Invia", quindi premere (a). Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma con l'indicazione delle dimensioni del file.
- 6. Selezionare "Sì", quindi premere (M).

#### Nota

 Se contengono dati in formato speciale, come presentazioni, dati in formato XHTML, dati protetti da copyright o codificati in un formato sconosciuto, i messaggi non possono essere modificati.

# Salvataggio del numero telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica di un mittente nella Rubrica

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Come rispondere a un messaggio dalla casella MMS ricevuti" a pag. 110.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Salva nella rubrica", quindi premere (a).
   Per ulteriori informazioni sulla procedura di inserimento dei nomi, vedere "Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

#### Ricezione dei messaggi MMS

Quando compare l'icona "1721" nella casella MMS ricevuti, si possono compiere le seguenti operazioni:

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- Premere (a) o (c) per selezionare "MMS ricevuti", quindi premere (m).
- 3. Premere (▲) o (→) per selezionare l'avviso di ricezione del messaggio desiderato.
- 4. Premere () per visualizzare il Menu Avviso.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Download", quindi premere (m).

#### Eliminazione dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- Premere (▲) o (⊕) per selezionare "MMS ricevuti", "Bozze" o "MMS inviati", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Elimina messaggio", quindi premere (M).

 Selezionare "Si", quindi premere (m). Per annullare l'eliminazione, selezionare "No", quindi premere (m).

#### Nota

I messaggi protetti non possono essere eliminati

#### Protezione dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio MMS" a pag. 106.
- Premere (a) o (c) per selezionare "MMS ricevuti" o "MMS inviati", quindi premere (m).
- Selezionare il messaggio da proteggere premendo
   ⊙ o ⊙ , quindi premere 
   ⊘ [Opzioni].
   Verrà quindi visualizzato il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Blocca/ Sblocca", quindi premere (M).

#### Chiamare il mittente di un messaggio

Se nella sezione Da: di un messaggio contenuto nella casella MMS ricevuti è indicato un numero di telefono, è possibile chiamare direttamente il mittente.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Come rispondere a un messaggio dalla casella MMS ricevuti" a pag. 110.
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (♠) o (♥) per selezionare "Chiama", quindi premere (♠).

## SMS (Short Message Service)

#### Il servizio SMS

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare messaggi di testo di lunghezza massima di 1024 caratteri ad altri utenti GSM.

#### Uso del servizio SMS con il telefono

Il telefono consente di comporre messaggi di lunghezza maggiore di 160 caratteri, tuttavia al momento dell'invio essi verranno suddivisi in messaggi più brevi. Se il destinatario dispone di un telefono che supporta questa funzione, al momento della ricezione i messaggi verranno ricomposti; diversamente il messaggio originale verrà visualizzato in più messaggi separati della lunghezza massima di 152 caratteri.

Il telefono consente di inviare o ricevere messaggi SMS anche quando si è impegnati in una conversazione.

Inoltre, è possibile utilizzare i modelli di testo contenuti nella sezione "I miei modelli" per accelerare la composizione dei messaggi.

#### Impostazione del servizio SMS (M 0-2-4)

Per poter iniziare a inviare e ricevere messaggi SMS occorre impostare alcuni dati personali e informazioni relative al sistema.

#### Impostazione del numero del centro servizi

- 1. Premere ♂ [ ] con il telefono in modalità Stand-by per visualizzare il Menu Messaggi.
- 2. Premere ( ) o ( ) per selezionare "SMS", quindi premere ().

- 3. Premere (♠) o (♠) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (♠).
- 4. Selezionare "Centro messaggi", quindi premere (m).
- Digitare il numero del centro servizi. Se si desidera digitare un codice nazionale per inviare un messaggio in un altro stato, mantenere premuto il tasto (\*).

## 6. Premere M.

#### Periodo di validità

Indica il numero di giorni e ore nelle quali il messaggio inviato può rimanere in sospeso, in attesa di raggiungere il destinatario.

Durante tale periodo il centro servizi continuerà a cercare di inviare il messaggio al destinatario.

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione del servizio SMS".
- 2. Premere (a) oppure (c) per selezionare "Durata messaggio", quindi premere (m).
- Selezionare il periodo di validità premendo (▲) o (♠), quindi premere (♠).

#### Formato dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione del servizio SMS".
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Formato messaggio", quindi premere (▲).

Selezionare il formato del messaggio premendo (▲) o (⊕), quindi premere (๗).

Tipo di connessione

- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Impostazione del servizio SMS" a pag. 113.
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Tipo di connessione", quindi premere (▲).
- Selezionare il tipo di connessione premendo 

   o
   (∞), quindi premere (∞).

#### Creazione di un nuovo messaggio SMS (M 0-2-1)

- 1. Premere 🔗 [Section 2] con il telefono in modalità Stand-by.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "SMS", quindi premere (▲).
- **3.** Selezionare "Componi", quindi premere (M).
- 4. Digitare il messaggio.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

5. Premere M.

#### Uso dei modelli di testo

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio SMS".
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.

 Selezionare il modello desiderato dall'elenco premendo (a) o (→), quindi premere (m).

#### Salvataggio di un messaggio nella casella SMS inviati

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio SMS".
- Inserire il numero di telefono del destinatario (che deve essere abilitato alla ricezione dei messaggi SMS), quindi premere (n).
- 3. Premere 🏟 o 🛞 per selezionare "Salva", quindi premere м.

#### Invio di un messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-5 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio SMS".
- 2. Inserire il numero di telefono del destinatario (che deve essere abilitato alla ricezione dei messaggi SMS), quindi premere (m).
- Per selezionare il numero telefonico dalla Rubrica, ricercare la voce corrispondente nella Rubrica. Premere () o () [Cerca] per selezionare il numero di telefono per nome; per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, premere () o (), quindi premere (). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.
- Premere (a) o (c) per selezionare "Invia", quindi premere (m). Il telefono dà inizio alla procedura di invio, quindi il messaggio SMS viene inviato.

#### Lettura dei messaggi SMS

Messaggi in arrivo

All'arrivo di un messaggio SMS sul display viene visualizzato l'apposito indicatore ( 🖾 ).

- 1. Alla ricezione di un messaggio SMS, premere (m) con il telefono in stand-by.
- 2. Premere 🍙 o 🛞 per selezionare il messaggio desiderato.

Verranno quindi visualizzati il numero di telefono del mittente e una parte del messaggio. Se il numero di telefono del mittente è memorizzato in Rubrica, sul display verrà visualizzato il nome del mittente al posto del numero di telefono.

I messaggi contrassegnati dal simbolo " 🗹 " sono quelli ancora da leggere. Se la casella SMS ricevuti o SMS inviati è piena, il simbolo " 🗹 " lampeggia. Eliminare i messaggi non necessari.

- 3. Premere M.
- 5. Una volta terminata la visualizzazione, premere .

#### Per rispondere al mittente

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Lettura dei messaggi SMS".
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 3. Premere ④ o ④ per selezionare "Rispondi", quindi premere (m).

**4.** Digitare il messaggio.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere "Digitazione dei caratteri" a pag. 24.

5. Premere M.

Eseguire le operazioni descritte a partire dal punto 2 del paragrafo "Invio di un messaggio" a pag. 114.

#### Per chiamare il mittente del messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Lettura dei messaggi SMS".
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Chiama mittente", quindi premere (m).

#### Inoltro di un messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1-3 del paragrafo "Lettura dei messaggi SMS".
- 2. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 3. Premere ()) o ()) per selezionare "Inoltra", quindi premere ()).
- Inserire il numero di telefono del destinatario (che deve essere abilitato alla ricezione dei messaggi SMS), quindi premere (m).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricerca nella Rubrica, vedere "Ricerca di un nome o numero telefonico" a pag. 28.

5. Premere () o () per selezionare "Invia", quindi premere ().

Îl telefono dà inizio alla procedura di invio, quindi il messaggio SMS viene inviato.

#### Modifica di un messaggio

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio SMS" a pag. 114.
- Premere (♣) o (♣) per selezionare "SMS inviati", quindi premere (♠).
- **4.** Premere  $\swarrow$  [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 5. Selezionare "Modifica", quindi premere (M).
- Digitare il testo, quindi premere (m). Eseguire le operazioni descritte a partire dal punto 2 del paragrafo "Invio di un messaggio" a pag. 114.

#### Eliminazione dei messaggi

- 1. Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Creazione di un nuovo messaggio SMS" a pag. 114.
- Premere (2) o (2) per selezionare "SMS ricevuti" o "SMS inviati", quindi premere (2).
- Selezionare il messaggio che si desidera eliminare premendo (
   o (
   , quindi premere (
   .
- 4. Premere 🔗 [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- 6. Premere ⓐ o ⊕ per selezionare "Si", quindi premere ⓐ.

Il messaggio selezionato verrà eliminato.

# Estrazione dei numeri di telefono dai messaggi ricevuti e modalità di chiamata dei mittenti

Il telefono consente di chiamare il mittente di un messaggio ricavandone il numero di telefono dall'SMS ricevuto.

- **1.** Eseguire le operazioni descritte ai punti 1 e 2 del paragrafo "Lettura dei messaggi SMS" riportato a pag. 115.
- 2. Premere & [Opzioni] per visualizzare il Menu Opzioni.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Estrai numeri", quindi premere (a).
   Nell'elenco verranno visualizzati tutti i tipi di numeri.
- Premere (▲) o (④) per selezionare il numero di telefono desiderato, quindi premere (m).

Per informazioni sulla digitazione del nome, vedere il paragrafo "Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

#### Suggerimento

 Selezionando "Salva nella rubrica" al punto 3 è possibile richiamare la videata di digitazione numero, che verrà visualizzata con il numero del mittente già inserito. Per informazioni sulla digitazione del nome, vedere il paragrafo ""Memorizzazione di nomi e numeri" a pag. 26.

## Cell Broadcast(M 0-3)

Il telefono consente di ricevere messaggi Cell Broadcast o messaggi informativi in genere, come bollettini meteo, informazioni sul traffico, ecc., inviati in automatico a tutti gli iscritti di una certa area della rete.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

#### Attivazione/disattivazione del servizio Cell Broadcast (M 0-3-1)

- 1. Premere 🔗 [Concern] con il telefono in modalità Stand-by.
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Cell Broadcast", quindi premere ( ).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Abilitato/ Disabilitato", quindi premere (▲).

#### Lettura dei messaggi Cell Broadcast (M 0-3-2)

- 1. Alla ricezione di un messaggio Cell Broadcast, premere (m).
- 3. Una volta terminata la visualizzazione, premere 🔊 .

#### Sottoscrizione ai servizi Cell Broadcast

Selezionare la pagina desiderata del messaggio Cell Broadcast.

- 1. Premere 🔗 [ ] con il telefono in modalità Stand-by.
- Premere ( ) o ( ) per selezionare "Cell Broadcast", quindi premere ( ).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Impostazioni", quindi premere (m).
- Premere (▲) o (●) per selezionare "Imposta argomenti", quindi premere (▲).
- Premere (▲) o (→) per selezionare "Crea Argomento", quindi premere (▲).
- 6. Premere (m) per aggiungere il canale.
- Digitare il codice del canale specificato, comunicato dal gestore del servizio, e il titolo da assegnarvi.

#### Impostazione della lingua

Questa funzione consente di selezionare una lingua preferenziale per la visualizzazione dei messaggi Cell Broadcast.

#### 117 Messaggi

## Info cella(M 0-4)

Nella sezione Info cella vengono visualizzati i messaggi informativi inviati ai sottoscrittori del servizio di certe aree dai rispettivi gestori.

Al momento della ricezione i messaggi di questo genere vengono visualizzati sulla schermata di Stand-by.

#### Nota

 Questo servizio potrebbe non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

# Attivazione/disattivazione del servizio Info cella

- 1. Premere 🔗 [Concern] con il telefono in modalità Stand-by.
- Premere (a) o (b) per selezionare "Info cella", quindi premere (a).
- Premere (▲) o (➡) per selezionare "Abilita" o "Disabilita", quindi premere (▲).

#### Nota

 Quando il servizio Info cella è attivo, il telefono ha un'autonomia minore in Stand-by.

## Trasmissione dati

Il telefono GX10 può essere usato come modem ed essere collegato ad un PC. Per il collegamento si possono utilizzare la connessione IrDA o il cavo dati "XN-1DC10" (opzionale).

Per quanto riguarda le modalità di connessione, consultare il manuale fornito insieme al cavo XN-1DC10.

## Requisiti di sistema

Sistemi operativi: Windows<sup>®</sup>98\*, Windows<sup>®</sup>ME, Windows<sup>®</sup>2000, Windows<sup>®</sup>XP

\* Windows<sup>®</sup>98 Second Edition, o Windows<sup>®</sup>98 + Internet Explorer 5.01 o successivo

Interfaccia: porta a infrarossi (IrDA) o seriale (connettore D-sub a 9 pin) Unità CD-ROM

## Installazione e configurazione del software

- 1. Installare il software Modem Setup dal CD-ROM.
  - Inserire il CD-ROM e fare doppio clic su [setup.exe] per avviare l'installazione.
  - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine l'installazione.

Al termine dell'installazione, sul pannello di controllo verrà visualizzata l'icona "SHARP GSM GPRS". Eseguire [SHARP GSM GPRS] dal pannello di controllo. Eseguire le operazioni descritte ai punti 2-4 facendo riferimento alla guida dell'Opzione modem GSM/GPRS.

- 2. Installare il driver modem.
- 3. Effettuare la connessione di accesso remoto.
- 4. Impostare l'Opzione modem GSM/GPRS dal pannello di controllo.

Per utilizzare il GSM, compilare la colonna di connessione GSM.

Per utilizzare il GPRS, compilare la colonna di connessione GPRS.

#### Nota

• Il software Modem Setup potrebbe non essere eseguibile su alcuni PC.

## Utilizzo di Modem Setup

Il software nel CD-ROM in dotazione è fornito in base al CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE e può essere utilizzato e duplicato esclusivamente in conformità alle condizioni del relativo CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE.

Il programma di installazione del software mostra il CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE all'avvio.



• Per utilizzare la porta a infrarossi per la trasmissione dati occorre allineare le porte a infrarossi.

#### Nota

- Per poter comunicare, le porte a infrarossi devono essere a non più di 20 cm l'una dall'altra, con un angolo massimo di 30°.
- Per utilizzare la porta a infrarossi per la trasmissione dati, la funzione Infrarossi deve esse impostata su "Abilita". (pag. 98)
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la trasmissione, poiché l'operazione potrebbe venire interrotta.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il telefono non si accende.	<ul> <li>Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente e che sia carica.</li> </ul>
II codice PIN o PIN2 non viene accettato.	<ul> <li>Assicurarsi di aver inserito il codice giusto (4-8 cifre).</li> <li>Se si digita un codice errato per tre volte consecutive, la carta SIM e le funzioni protette verranno bloccate.</li> <li>Se non si possiede il codice PIN, rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata la carta SIM.</li> </ul>
La carta SIM è bloccata.	<ul> <li>Digitare il codice PUK (8 cifre) fornito dal gestore (se previsto).</li> <li>Se l'operazione va a buon fine, digitare il nuovo codice PIN e verificare che il telefono sia nuovamente operativo. Diversamente, contattare il gestore.</li> </ul>
Il display si legge con difficoltà.	Regolare il contrasto LCD.

Problema	Soluzione	
Il telefono non consente di accedere alle varie funzioni in seguito all'accensione.	<ul> <li>Controllare l'indicatore della potenza del segnale radio: è possibile che ci si trovi in un'area non coperta dai servizi sottoscritti.</li> <li>Verificare se all'accensione viene visualizzato qualche messaggio di errore. In caso affermativo, contattare il proprio gestore.</li> <li>Verificare che la carta SIM sia inserita correttamente.</li> </ul>	
Non è possibile effettuare o ricevere chiamate.	<ul> <li>Se all'accensione del telefono viene visualizzato il messaggio "Errore SIM" significa che la carta SIM è bloccata o danneggiata. Contattare il proprio rivenditore o gestore della rete.</li> <li>Verificare le impostazioni delle funzioni Blocca chiamate, Numeri autorizzati, Trasferimenti, e controllare il livello di carica della batteria.</li> <li>Verificare che il telefono non sia impegnato in un'operazione di trasmissione dati via infrarossi (IrDA) o tramite il cavo dati.</li> <li>Se si utilizza una carta SIM prepagata, verificare il credito residuo.</li> </ul>	

Problema	Soluzione
La qualità della ricezione è scarsa.	<ul> <li>La qualità del segnale può essere dovuta alla scarsa copertura del luogo in cui ci si trova (ad esempio in macchina o in treno).</li> <li>Spostarsi in un luogo in cui il segnale radio sia più forte.</li> </ul>
Impossibile accedere alla rete.	<ul> <li>Verificare che l'account sia registrato e controllare le località in cui il servizio è disponibile.</li> </ul>
Impossibile inviare o ricevere messaggi SMS.	Verificare che la registrazione al servizio SMS sia stata effettuata correttamente, assicurarsi che la rete supporti il servizio e controllare che il numero del centro servizi sia stato impostato correttamente. In caso negativo, contattare il proprio gestore.

Problema	Soluzione
Impossibile connettersi al provider dei servizi MMS.	La configurazione del servizio MMS potrebbe non essere stata effettuata correttamente o in modo completo, oppure la rete potrebbe non supportare il servizio. Verificare il numero del proprio provider. Contattare il provider per verificare la configurazione.
Memoria insufficiente.	<ul> <li>Eliminare i dati non necessari.</li> </ul>

# Istruzioni di sicurezza e condizioni di utilizzo

Il telefono è conforme alle norme internazionali, tuttavia dovrà essere utilizzato in condizioni normali e in conformità con le istruzioni sotto riportate.

## **CONDIZIONI DI UTILIZZO**

#### Onde elettromagnetiche

- Non accendere il telefono a bordo degli aerei, poiché potrebbe interferire con la strumentazione elettronica di bordo. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è proibito dalla legge. I trasgressori verranno puniti.
- Non accendere il telefono negli ospedali, a meno che non siano previste delle aree apposite.
- I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento di alcune apparecchiature mediche (pacemaker, apparecchi acustici, pompe per insulina, ecc.). Se il telefono è acceso, non portarlo in prossimità di apparecchiature mediche o in zone in cui vengono utilizzate apparecchiature di questo tipo. I portatori di apparecchio acustico o pacemaker dovranno utilizzare il telefono sul lato del corpo opposto a quello in cui si trova l'apparecchio. All'accensione, il telefono deve essere SEMPRE mantenuto a una distanza 15,24 cm dal pacemaker.

- Non accendere il telefono in presenza di gas o sostanze infiammabili.
- Nelle stazioni di servizio, industrie chimiche o altri luoghi a rischio di esplosione si raccomanda di osservare le norme in vigore.

#### Cura del prodotto

- Non permettere ai bambini di utilizzare il telefono senza la supervisione di un adulto.
- Non tentare di smontare o riparare il telefono. Le riparazioni possono essere effettuate solo dal personale dei centri di assistenza autorizzati.
- Non lasciare cadere il telefono ed evitare gli urti. Evitare di piegare il guscio e di premere il display o i tasti con troppa forza, poiché si rischia di danneggiare il telefono.
- Non usare solventi per pulire il telefono. Per la pulizia, utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non tenere il telefono in tasca, poiché si rischia di danneggiarlo quando ci si siede. Il display è di vetro ed è molto fragile.
- Evitare di toccare il connettore esterno situato sul lato posteriore del telefono, poiché i componenti più delicati possono venire danneggiati dall'elettricità statica.

#### Batteria

- Si raccomanda di utilizzare il telefono solo con batterie, caricabatterie e accessori consigliati dal produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni provocati dall'uso di caricabatterie, batterie o accessori diversi da quelli specificati.
- Quando compare la segnalazione di batteria scarica, provvedere a ricaricarla il più presto possibile. Se si continua a utilizzare il telefono ignorando la segnalazione, il telefono potrebbe cessare di funzionare e i dati e le impostazioni memorizzati potrebbero andare persi.
- Prima di estrarre la batteria, verificare che il telefono sia spento.
- Dopo aver sostituito la batteria, provvedere a ricaricarla il più presto possibile dopo aver rimosso quella vecchia.
- Non toccare i terminali della batteria. Se si toccano i terminali scoperti con un materiale conduttivo, le batterie possono provocare danni o ustioni. Quando non è inserita nel telefono, la batteria va protetta con una custodia realizzata in materiale non conduttivo al fine di proteggerla e di trasportarla in modo sicuro.
- La temperatura ottimale per l'uso e la conservazione delle batterie è di circa 20°C.
- Le prestazioni delle batterie risultano limitate alle basse temperature, soprattutto se inferiori a 0°C. In tali condizioni il telefono potrebbe risultare temporaneamente inutilizzabile, indipendentemente dalla carica residua delle batterie.

- L'uso del telefono a temperature estreme riduce la vita utile delle batterie.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma è comunque un prodotto soggetto a usura. Se l'autonomia si riduce notevolmente (sia in conversazione che in stand-by), è opportuno acquistare una batteria nuova.

#### PERICOLO

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN MODELLO NON IDONEO SI POTREBBERO PROVOCARE ESPLOSIONI. ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Vedere paragrafo "Smaltimento delle batterie" a pag. 13.

#### Istruzioni per l'uso dell'antenna

- Quando si usa il telefono, si raccomanda di non toccare l'antenna più del necessario. Tenendo in mano l'antenna, la qualità del suono può risultare compromessa; inoltre, l'autonomia si riduce notevolmente, sia in conversazione che in stand-by, poiché il telefono consuma più energia del necessario.
- Si raccomanda di utilizzare solo la batteria fornita da Sharp, o comunque un modello consigliato da Sharp per questo telefono. Utilizzando modelli non consigliati o modificati si rischia di danneggiare il telefono. Inoltre, il funzionamento potrebbe non risultare conforme a quanto previsto dalla legge, e le radiazioni emesse potrebbero essere superiori ai livelli SAR previsti; inoltre si potrebbe determinare un calo delle prestazioni generali del telefono.

- Se l'antenna viene danneggiata, le prestazioni del telefono potrebbero risultare inferiori.
- Parlando direttamente nel microfono, l'utente dovrà impugnare il telefono in modo che l'antenna sia direzionata verso l'alto puntandola oltre la sua spalla.
- Si raccomanda di spegnere il telefono nelle zone a rischio di esplosione o in zone in cui è richiesto di disattivare i sistemi di comunicazione radio bilaterali.
- Non togliere il coperchietto (situato sul retro, sul coperchio posteriore) che serve a schermare la radiofrequenze e a mantenerle all'interno dell'apparecchio.

#### Funzionamento della fotocamera

 Si raccomanda di leggere quanto indicato in merito alla qualità d'immagine, al formato dei file ecc. prima di utilizzare il prodotto.

Il display è in grado di visualizzare fino a 65.536 colori.

Le immagini scattate possono essere salvate in formato JPEG (JPEG High Colour).

• Si raccomanda di mantenere la mano ferma mentre si scatta,

poiché l'immagine potrebbe risultare mossa. Per scattare le foto, impugnare bene il telefono oppure usare l'autoscatto.

• Pulire il copriobiettivo prima di scattare.

Le ditate, macchie di unto ecc. impediscono una messa a fuoco corretta. Per pulire l'obiettivo prima di scattare utilizzare un panno morbido.

#### Varie

- Come con qualunque altra unità di memorizzazione dati elettronica, in condizioni particolari i dati possono andare persi o risultare inutilizzabili.
- Prima di collegare il telefono a un PC o periferica, leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'altro apparecchio.
- Se si lascia il telefono senza batteria per periodi prolungati o si azzerano le impostazioni del telefono, può essere necessario ripetere l'inizializzazione dell'orologio e del calendario. In tal caso occorrerà ripetere l'impostazione di data e ora.
- Si raccomanda di usare esclusivamente il kit viva voce fornito insieme al telefono. Utilizzando un viva voce diverso da quello previsto, alcune funzioni del telefono potrebbero non risultare disponibili.

## CONDIZIONI AMBIENTALI

- Si raccomanda di non lasciare il telefono in prossimità di fonti di calore. Non lasciarlo sul cruscotto della macchina o vicino a stufe o simili. Non lasciarlo in luoghi molto umidi o polverosi.
- Il prodotto non è a tenuta stagna: non utilizzarlo o lasciarlo in luoghi in cui può essere soggetto a spruzzi di liquidi come l'acqua. Il telefono può venire danneggiato anche da pioggia, acqua nebulizzata, succhi, caffè, vapore, sudore, ecc.

## PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE

- Sarà cura dell'utente verificare che il codice della strada del luogo consenta l'uso dei telefoni cellulari in auto. Durante la marcia, concentrarsi completamente sulla guida. Prima di effettuare una chiamata o rispondere accostare su un lato della strada e parcheggiare la vettura.
- Se le leggi locali lo consentono, si consiglia di utilizzare il telefono con il kit viva voce.
- Il telefono può interferire con la strumentazione elettronica dell'auto (ad es. dispositivi di sicurezza come l'ABS o gli air-bag). Onde evitare problemi, si raccomanda di chiedere informazioni al proprio rivenditore o alla casa costruttrice dell'auto prima di collegare il telefono.
- L'installazione degli accessori da macchina deve essere effettuata da tecnici qualificati.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio o non conforme alle istruzioni qui riportate.

## SAR

Questo telefono cellulare Sharp è stato progettato, realizzato e collaudato in modo da garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal Consiglio dell'Unione Europea. Tali limiti sono specificati da apposite linee guida, sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti. I valori sono stati calcolati prevedendo un ampio margine di sicurezza, al fine di tutelare la salute degli utenti del telefono e di chi li circonda, tenendo conto delle variazioni a livello di età e di condizioni di salute, dei vari gradi di sensibilità individuale e delle condizioni ambientali. L'unità di misura dell'esposizione alle radiofrequenze adottata nelle normative europee per i telefono cellulari è il SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR previsto per la popolazione attualmente è di 2 W/kg. Tale valore è mediato su una determinata massa di tessuto (generalmente 10 grammi). Il SAR di questo telefono cellulare Sharp è di 0,56 W/kg. Sono state eseguite delle prove al fine di garantire che il limite non venga superato nemmeno guando il telefono sviluppa l'energia nominale massima certificata. Tuttavia, in condizioni di utilizzo normale, l'energia emessa è minore, poiché il telefono Sharp è stato progettato per utilizzare solo l'energia necessaria per comunicare con la rete.

# Indice analitico

Accensione e spegnimento del telefono 15 Accessori 7 Altoparlante 9 Altri giochi 51 Applicazioni Java<sup>™</sup> 38 Abilit. accesso rete 50 Download 38, 51 Eliminazione di tutte le applicazioni 50 Impostazioni 48 Informazioni 51 Ripristino 50 Archivio Personale 38 Auricolare 9

#### В

Batteria 10 Caricamento 13 Inserimento 10 Rimozione 12 Smaltimento 13

#### С

Calcolatrice 69 Conversioni fra valute 69 Calendario 70 Eliminazione di impegni

programmati 71 Ricerca di una data specifica 70 Carta SIM 10 Inserimento 10 Rimozione 12 Cell Broadcast 117 Attivazione/disattivazione 117 Impostazione della lingua 117 Lettura 117 Sottoscrizione 117 Chiamata 19 Attivazione 19 Conclusione 20 Effettuare una seconda chiamata con una chiamata in corso 21 Mettere in attesa 21 Ricezione 20 Rifiuto 21 Chiamata in attesa 22, 89 Chiamate di emergenza 19 Chiamate internazionali 19 Codice PIN 99 Codice PIN2 100 Composizione rapida 19, 30 Conferenze telefoniche 22 Aggiunta di nuovi partecipanti 23 Attivazione 22

Conclusione della conversazione con un partecipante 23 Conversazione privata 23 Configurazione Chiamata 89 Chiamata di gruppo 91 Chiamata in attesa 89 Chiamata personale 91 Ricomposizione automatica 92 Ripristino 92 Segnalazione acustica minuti 92 Stato Numero Chiamante 90 Visualizzazione Timer Chiamate 90 Configurazione orologio 71 Impostazione della data e dell'ora 71 Configurazione reti 93 Aggiungi nuova rete 93 Modifica della lista di reti preferite 93 Modifica della password di rete 94 Selezione automatica di una rete 93 Configurazione servizi 94 Configurazione WAP/MMS 94 Configurazione telefono 84 Animazioni/illustrazioni incorporate 84

Assegna immagini 87 Display esterno 88 Intensità della retroilluminazione 86 Messaggio di benvenuto 87 Modifica della lingua 84 Retro-illuminazione 85 Ripristino 89 Salva schermo 86 Sfondo 84 Connettore esterno 9 Connettore per viva voce 9 Contatore dati 81 Azzeramento 81 Contatori chiamate 78 Azzeramento di tutti i contatori chiamate 78 Verifica della durata dell'ultima chiamata 78 Verifica della durata totale delle chiamate 78 Costo chiamata 79 Azzeramento di tutti i contatori costo chiamata 81 Impostazione della tariffa 80 Impostazione di un limite di costo 80 Verifica del costo totale delle chiamate 79 Verifica del credito residuo 81

Verifica del limite di costo 80 Verifica della durata dell'ultima chiamata 79 Verifica della tariffa 80

#### D

Digitazione dei caratteri 24 Modello di testo 25 Modifica della modalità di digitazione dei caratteri 25 Scrittura facilitata T9 25 Simboli e punteggiatura 25 Tabella dei caratteri 24 Display principale 9 **E** 

Editor Melodia 52 Copiare e incollare le note 59 Creazione di una suoneria personalizzata 52 Eliminazione 57 Modifica 57 Potenza 57 Scala musicale/pause 54 Tipi di note/pause 54 Tono 55 Editor Toni 59 Algoritmo 60 Creazione di una suoneria personalizzata 61 Frequenza Effetto 61 Operatore 60 Sorgente suoni FM 59

#### F

Fotocamera 9 Fotocamera digitale 34 Dimensioni delle foto 34 Eliminazione 37 Funzione Zoom 34 Indicatori 35 Invio 37 Luminosità 36 Memoria 35 Modalità 35 Per ripetere uno scatto 35 Scattare le foto 34 Timer 36 Visualizzazione 36

#### G

Gestione chiamate 77 Giochi e Applicazioni 48 Impostazione delle opzioni di gioco 52 Inizio di una partita 51 Guida di consultazione rapida 132

I miei bookmark 45 Accesso 45 Aggiunta 45 Eliminazione 46

Modifica 46 I miej modelli 46 Eliminazione 47 Inserimento di frasi 46 Modifica 46 Uso 25, 107, 114 Visualizzazione 47 I miei suoni 43 Come rinominare un file 44 Download 43 Eliminazione 45 Invio dei messaggi 44 Potenza 44 Riproduzione 43 Tono 44 Verifica 43 Impostazioni 84 Configurazione chiamata 89 Configurazione reti 93 Configurazione telefono 84 Infrarossi 98 Sicurezza 99 Indicatore LED 9 Indicatore livello di carica batteria 14 Indicatori 15 Display secondario 17 Schermata principale 15 Info cella 118 Attivazione/disattivazione 118

Infrarossi 98

#### L

Le mie applicazioni 39 Conclusione delle'esecuzione 39 Eliminazione 40 Esecuzione 39 Sospensione momentanea 39 Verifica delle informazioni 39 Le mie immagini 40 Come rinominare un file 41 Download 40 Eliminazione 42 Invio dei messaggi 42 Regolazione delle dimensioni 41 Verifica 41 Visualizzazione 41

#### Μ

Menu 32 Elenco delle funzioni dei Menu 33 Guida all'uso dei tasti 32 Menu principale 32 Tasti di accesso rapido 32 Tasti laterali 32 Messaggi 106 MMS 106 SMS 113 Microfono 9 Disattivazione 23 **MMS 106** Abilitazione o disabilitazione della funzione Presentazione 108 Blocca/Sblocca 112 Come effettuare una chiamata 112 Creazione 106 Eliminazione 112 Impostazione 106 Inoltro 111 Inserimento dei destinatari 107 Inserimento di dati in allegato 108 Invio dei messaggi dalla casella Bozze 109 Lettura 109 Modifica 111 Ricezione 112 Rispondere 110 Salvataggio del numero telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica di un mittente nella Rubrica 111 Salvataggio nella casella Bozze 108 Verifica indirizzo mittente/ destinatario 110

#### 0

Organiser 69 Orologio e appuntamento. 71 Disattivazione della della segnalazione acustica 75 Impostazione degli appuntamenti 73 Impostazione del fuso orario 73 Impostazione della data e dell'ora 71 Modifica degli appuntamenti programmati 75 Reimpostazione delle segnalazioni acustiche degli appuntamenti 75 Reimpostazione di tutte le impostazioni degli appuntamenti 75

#### Ρ

Porta infrarossi 9 Profili 63 Attivazione 63 Avviso messaggio 67 Batteria scarica 68 Melodia accensione/ spegnimento 66 Personalizzazione 63 Ripristino 64 Risposta con qualsiasi tasto 68 Suono tasti 65 Tipo di suoneria 64 Tono di avviso 66 Vibrazione 65 Volume suoneria 64 Promemoria vocale 75 Registrazione 75 Riproduzione 76

#### R

Registro chiamate 77 Cancellazione 77 Invio dei messaggi 77 Visualizzazione 77 Ricomposizione di un numero precedentemente chiamato 20 Ricomposizione automatica 20 Ripristino completo 103 Risoluzione dei problemi 121 Rubrica 24 Creazione di una nuova voce nella Rubrica 25 Eliminazione 29 Gruppi 24, 26 Inserimento di un numero dal registro chiamate 27 Invio dei messaggi 31 Memorizzazione del numero digitato 27 Modifica 28 Numeri personali 29

Ricerca 28 Stato memoria 30 Visualizzazione dei gruppi 29

#### S

**SAR 126** Scelte rapide 76 Sicurezza 99 Attivazione/disattivazione del codice PIN 99 Blocca cellulare 99 Blocca chiamate 100 Modifica del codice del cellulare 100 Modifica del codice PIN 99 Modifica del codice PIN2 100 Numero autorizzato 102 **SMS 113** Chiamare 115 Creazione 114 Eliminazione 116 Estrazione dei numeri di telefono dai messaggi ricevuti e modalità di chiamata dei mittenti 116 Impostazione 113 Inoltro 115 Invio 114 Lettura 115 Modifica 116 Rispondere 115

#### Salvataggio nella casella Posta in uscita 114 Specchio 9 Stato memoria 47

#### Т

Tasti di navigazione (tasti freccia) 9.32 Tasto Fine/Accensione 9 Tasto Menu 9 Tasto menu 32 Trasferimenti 82 Annullamento delle singole impostazioni di trasferimento chiamate 83 Annullamento di tutte le impostazioni di trasferimento chiamate 83 Trasferimento chiamate 82 Verifica dello stato della funzione di trasferimento chiamate 83 Trasmissione dati 119 Installazione e configurazione del software 119 Modem Setup 119 Requisiti di sistema 119 v

#### Vodafone live! 104 Apertura del browser WAP 104

Il Menu del browser 105 Navigazione in una pagina WAP 104 Volume dell'auricolare 21

## Guida di consultazione rapida-GX10



Funzioni speciali	
Regolazione del volume dell'auricolare.	Premere (◀) e (▲), (▼) o i tasti laterali.
Visualizzazione delle seguenti funzioni:	
Timer chiamate azzerabile	M 6 <sup>WNC</sup> 2 <sub>ABC</sub> 5 <sub>JK</sub> Selezionare "Azzera Timer
Timer durata totale chiamate	M 6 <sup>WNC</sup> 2ABC 5AK Selezionare *Tutte le chiamate







## Quick Reference GX10



Special Features	
To adjust earpiece volume.	Press∢)and (▲),(♥)or Side keys.
To display: Individual Call Timer Resettable Call Timer Cumulative Call Timer	(m) 6 <sup>(m)</sup> 2 <sup>(m)</sup> 5 <sup>(m)</sup> Select "Last Call" (m) 6 <sup>(m)</sup> 2 <sup>(m)</sup> 5 <sup>(m)</sup> Select "Clear Timers" (m) 6 <sup>(m)</sup> 2 <sup>(m)</sup> 5 <sup>(m)</sup> Select "All Calls"



Navigating Menus Press (M) to display the Main Menu. . Scroll up 6 Scroll do **Basic Operation** Power On/Off Press and hold a. Make a call Enter number, press Answer a call Press End a call Press A Phonebook Storing name and number 1. Press : select "Add New Name", then press (m) 2. Select the desired destination, then press M 3.Enter name, press 4 Enter number, press (M). 5.Select number type, press(M). Camera Taking Pictures 1.Press and hold n for approximately 2 seconds 2.Press mor the Side keys to take picture. MMS 1.Press 🖓 [ 2.Select "MMS", press (M). 3 Select "Compose", press(M) 4 Enter your message, press (M). 5.Enter phone number or E-mail address. press (M) 6.Select "Send", press (M).



## Kurzanleitung GX10



Spezielle Funktionen	
Hörerlautstärke einstellen	<ul> <li>(●) und (●), (●) oder Seitentasten drücken</li> </ul>
Zum Anzeigen von: Gesprächsdauer Gesprächsdauer zurücksetzen	M 6 <sup>MRO</sup> 2 <sup>ARO</sup> 5 <sup>ARO</sup> "Letzter Anruf" wähler M 6 <sup>MRO</sup> 2 <sup>ARO</sup> 5 <sup>ARO</sup> "Zähler löschen" wähle (M 6 <sup>MRO</sup> 2 <sup>ARO</sup> 5 <sup>ARO</sup> 2 <sup>ARO</sup> 5 <sup>ARO</sup>
Gesamtgesprachsdauer	"Alle Anrufe" wähler





Referencia rápida GX10



Funciones especiales	
Ajustar volumen de auricular.	Pulse ④ y ♠, ⊙ o teclas laterales.
Visualizar: Durac. Ilam. individual Durac. Ilam. restaurable Durac. Ilam. acumulativa	(a) 6 <sup>460</sup> 2 <sup>360</sup> 5 <sup>50</sup> "Utima Ilamada" (a) 6 <sup>460</sup> 2 <sup>360</sup> 5 <sup>50</sup> "Borrar contadores" (a) 6 <sup>460</sup> 2 <sup>360</sup> 5 <sup>50</sup> "Todas las Ilamadas"







## Beknopt overzicht GX10



I		
	Om het volume van het luistergedeelte in te stellen.	Druk op de toetsen ( en (), () of de toetsen aan de zijkant.
	Voor weergave van: Afzonderlijke gesprekstimers Resetbare gesprekstimers Gesprekstimers in totaal	N)     6 <sup>100</sup> 2 <sup>100</sup> 5 <sup>100</sup> Selecteer "Laatste gesprek"     0     5 <sup>100</sup> 5 <sup>100</sup> Selecteer "Imrers wissen"     0     6 <sup>100</sup> 2 <sup>100</sup> 5 <sup>100</sup> Selecteer "Alle oproepen"     Selecteer "Alle oproepen"     5 <sup>100</sup> 5 <sup>100</sup>





